

RECEPTEUR SURROUND AV

AVR-1712

Manuel de l'Utilisateur

CONSIGNES DE SECURITE



PRECAUTION:

POUR DIMINUER LE RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIECE SE TROUVANT A L'INTERIEUR NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER AU PERSONNEL COMPETENT POUR L'ENTRETIEN.



L'éclair fléché dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" sans isolation dans le boîtier de l'appareil suffisante à entraîner un risque de choc électrique.



Un point d'exclamation dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT :

POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.



brûlante

PRECAUTION: SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER.

La surface supérieure du dissipateur de chaleur peut devenir chaude si vous utilisez ce produit en continu. Ne touchez pas les zones chaudes, tout particulièrement vers

l'inscription "Surface brûlante" et le panneau supérieur.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- 1. Lire ces instructions.
- 2. Conserver ces instructions.
- 3. Tenir compte des avertissements
- 4. Suivre les instructions.
- 5. Ne pas utiliser l'appareil en présence d'eau.
- 6. Nettoyer avec un chiffon humide uniquement.
- 7. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération.
- Effectuer l'installation conformément aux instructions du fabricant. 8. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs,
- registres de chaleur, fourneaux ou autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9. Ne pas empêcher la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre a deux broches plus une troisième de mise à la terre. La broche large ou celle de mise à la terre sont présentes pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, consulter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- Faire en sorte de ne pas marcher sur le câble d'alimentation, de ne pas le pincer notamment au niveau des prises, prises électriques courantes et point de sortie de l'appareil.
- 11. N'utiliser que les outils/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. N'utiliser qu'avec le chariot, support, trépied ou table indiqués par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Avec un chariot, prendre garde au moment de le déplacer et éviter les blessures dues au renversement.
- Débrancher l'appareil pendant les orages ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 14. Faire exécuter l'entretien par du personnel qualifié. L'entretien est requis lorsque, par exemple, le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, que du liquide a été versé ou des objets sont tombés sur l'appareil, que celui-ci a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé.15. Ne pas exposer les batteries à des chaleurs excessives comme le plein soleil, le feu ou similaires.

PRECAUTION:

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.

La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

INFORMATION FCC (Pour la clientèle étasunienne)

1. PRODUIT

Ce produit est conforme à la section 15 du règlement FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne provoque pas d'interférences nocives et (2) ce produit doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaitable.

2. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

Ce produit, lorsqu'il est installé comme indiqué dans les instructions de ce manuel, est conforme aux normes FCC. Les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par DENON peuvent annuler l'autorisation FCC à utiliser le produit.

3. REMARQUE

Ce produit a été testé et il est conforme aux limitations des dispositifs numériques de Class B, en vertu de la section 15 du règlement FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives sur une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner des interférences néfastes avec les communications radio. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir l'absence d'interférence avec certaines installations. En cas d'interférences néfastes sur la réception de la radio ou de la télévision provoquées par cet appareil, survenant au moment de l'activation ON ou de la désactivation OFF, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence comme suit :

- Réorienter ou déplacer l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'appareil à la prise murale d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter un revendeur local agréé pour la distribution de ce type de produit ou un technicien radio/TV expérimenté.

Pour la clientèle canadienne :

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

AVERTISSEMENTS

- Eviter des températures élevées. Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- Ne pas recouvrir les orifices de ventilation avec des obiets tels que des journaux, nappes ou rideaux. Cela entraverait la ventilation.
- Ne jamais placer de flamme nue sur l'appareil, notamment des bougies allumées.
- Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas poser d'obiet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.
- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Lorsque l'interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), l'appareil n'est pas complètement déconnecté du SECTEUR (MAINS).
- L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible.

□ PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION



- * Pour permettre la dissipation de chaleur requise, n'installez pas cette unité dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou un endroit similaire.
 - Une distance de plus de 12 po (0,3 m) est recommandée.
- Ne placez aucun matériel sur cet appareil.

777

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareil DENON. Afin d'assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil. Après l'avoir lu, conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Contenu

1
1
2
2

Version basique

Connexions 4
Information importante4
Connexion d'un matériel compatible HDMI
Connexion d'un téléviseur8
Connexion d'un lecteur Blu-ray Disc/lecteur DVD9
Connexion d'un décodeur
(Tuner satellite ou TV par câble)9
Connexion d'un caméscope numérique ······10
Connexion d'un dock de contrôle pour iPod10
Connexion d'une antenne 11
Connexion d'un lecteur CD11
Connexion d'un dispositif de commande externe12
Réglages 13
Configuration des enceintes (Audyssey® Auto Setup)13
Lecture (Version basique)20
Information importante20
Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD21
Lecture avec un lecteur CD
Lecture du contenu d'un iPod [®] ······22
Régler les stations radio25
Sélection d'un mode d'écoute (Mode surround)27
Sélection d'un mode d'écoute

Version avancée

Installation/branchement des enceintes	
(Connexion avancée)	2
Installation32	2
Connexion	ł
Configuration des enceintes)
Lecture (Utilisation avancée)41	
Fonctions pratiques41	
Lecture dans la ZONE2 (Autre pièce)45	5
Sortie audio 45	5
Lecture45	5
Fonction de sélection rapide 46	3
Fonction de minuterie sommeil46	3
Comment effectuer des réglages précis	1
Plan du menu de l'interface graphique47	1
Exemples d'affichages de l'écran du menu48	3
Exemples d'affichage de menu et d'affichage en façade49)
Saisie de caractères50)
Réglage audio (Audio Adjust)52	2
Informations (Information)58	3
Configuration système (System Setup)59)
Configuración de la entrada (Input Setup)68	3
Fonctionnement des appareils connectés avec la	
télécommande 74	ł
Utiliser le matériel AV74	ł
Enregistrement des codes de préréglage75	5
Commande des composants77	1
Détermination de la zone utilisée avec la télécommande79)
Réinitialisation de la télécommande79)

Informations 80
Nomenclature et fonctions 81
Panneau avant ······81
Affichage82
Panneau arrière 83
Télécommande
Autres informations 86
Renseignements relatifs aux marques commerciales
Surround
Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur91
Explication des termes92
Dépistage des pannes 94
Réinitialisation du microprocesseur
Specifications

Accessoires

Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l'appareil.

① Mise en route1
(2) CD-ROM (Manuel de l'Utilisateur)1
③ Garantie (pour le modèle nord-américain uniquement)
④ Liste du réseau d'après-vente1
5 Télécommande principale (RC-1156)1
6 Piles R6/AA2
⑦ Microphone de configuration (DM-A409) 1
(8) Antenne à boucle AM1
(9) Antenne intérieure FM 1



Caractéristiques

Qualité et puissance identique avec composants distincts pour les 7 canaux (125 W x 7 canaux)

L'appareil est équipé d'un amplificateur de puissance qui reproduit le son haute fidélité en mode surround avec une qualité et une puissance égales sur tous les canaux et fidèles au son initial. Le circuit de l'amplificateur de puissance fait appel à une configuration à composants distincts qui reproduit avec une qualité exceptionnelle le son surround.

Assistant Configuration, fournissant des instructions de configuration faciles à suivre

Sélectionnez tout d'abord la langue lorsque vous y êtes invité. Ensuite, suivez simplement les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléviseur pour configurer les enceintes, etc.

Interface graphique simple d'emploi

Cet appareil est équipé d'une "interface utilisateur graphique" conviviale utilisant des affichages et niveaux de menu. Le recours à des affichages par niveau améliore la souplesse d'utilisation de cet appareil.

Prise en charge de la norme HDMI 1.4a avec 3D, ARC, Deep Color, "x.v.Color", Auto Lip Sync et la fonction de commande HDMI (page 6)

Cet appareil peut restituer les signaux vidéos 3D provenant d'un lecteur Blu-ray Disc vers un téléviseur prenant en charge le système 3D. Cet appareil prend aussi en charge la fonction ARC (Audio Return Channel) qui reproduit le son TV sur cet appareil via un câble HDMI utilisé pour connecter l'appareil à un téléviseur*.

* Le téléviseur doit prendre en charge la fonction ARC.

6 entrées HDMI et 1 sortie

L'appareil est équipé de 6 bornes d'entrée HDMI pour connecter les appareils aux bornes HDMI, comme un lecteur Blu-ray Disc, une console de jeu, une caméra vidéo HD, etc.

Prise en charge audio haute définition

L'appareil est équipé d'un décodeur qui prend en charge le format audio numérique haute qualité pour les lecteurs Blu-ray Disc, comme Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, etc.

Précautions relatives aux manipulations

• Avant d'allumer l'appareil

Contrôlez encore une fois que tous les branchements sont bien faits et que les câbles de connexion ne présentent aucun problème.

• Certains circuits restent sous tension même lorsque l'appareil est mis en mode veille. En cas d'absence prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

• A propos de la condensation

Si la différence de température entre l'intérieur de l'unité et la pièce est importante, de la condensation (buée) risque de se former sur les pièces internes, empêchant l'unité de fonctionner correctement. Dans ce cas, laissez l'unité hors tension au repos pendant une heure ou deux, jusqu'à ce que la différence de température diminue.

• Précautions relatives à l'utilisation de téléphones portables

L'utilisation d'un téléphone portable à proximité de cet appareil peut entraîner des phénomènes de bruit. Si le cas se présente, éloignez le téléphone portable de l'appareil lorsque vous l'utilisez.

• Déplacement de l'appareil

Eteignez l'unité et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Débranchez ensuite les câbles de connexion aux autres composants du système avant de déplacer l'unité.

Nettoyage

- Essuyez le boîtier et le panneau de contrôle à l'aide d'un tissu doux.
- Suivez les instructions indiquées lors de l'utilisation de produits chimiques.
- N'utilisez pas de benzène, dissolvants pour peinture, autres solvants ou insecticides car ceux-ci peuvent décolorer le matériel ou changer son apparence.



Version basique

Dans ce chapitre, nous expliquons les connexions et les méthodes fondamentales d'utilisation de cet appareil.

- Connexions 27 page 4
- Réglages 27 page 13
- Lecture (Version basique) 2 page 20
- Sélection d'un mode d'écoute (Mode surround) 27 page 27

	Connexion) 🕼 page 7, 8		Connexion	\geq	🕼 page 7, 9
TV	Lecture	> -	BD	Lecture	\geq	🕼 page 21
	Connexion) 🕼 page 7, 9		Connexion	>	🕼 page 11
DVD	Lecture) 🕼 page 21	CD	Lecture	>	🕼 page 21
	Connexion) 🕼 page 7, 9		Connexion	>	ເ ∕ີ∄ page 10
SAT/CBL	Lecture	> -	DOCK	Lecture	>	🖅 <u>page 22</u>
(ta)	Connexion	page 7		Connexion	\geq	🕼 page 7, <u>10</u>
GAME	Lecture	> -	V.AUX	Lecture	>	_
	Connexion	> 🕼 page 11				
TÜNER	Lecture) page 25				

Pour en savoir plus sur la connexion des enceintes, voir <u>page 34</u>, <u>page 6 "Branchement des</u> <u>enceintes"</u>.

Connexions

Information importante

- Raccordez cet appareil comme indiqué avant de l'utiliser. Effectuez les raccordements en fonction du type d'appareil à raccorder.
- Certains réglages peuvent être nécessaires sur cet appareil en fonction de la méthode de connexion. Référez-vous à chaque connexion pour plus de détails.
- Sélectionnez les câbles (vendus séparément) en fonction des composants à connecter.

REMARQUE

- Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé toutes les connexions (Lorsque l'assistant de configuration est ouvert, suivez les instructions à l'écran pour la réalisation des connexions.).
- Lorsque vous utilisez l'assistant de configuration, coupez l'alimentation des composants connectés.
- Lorsque vous effectuez les connexions, reportez-vous également au mode d'emploi des autres composants que vous souhaitez connecter.
- Veillez à connecter correctement les canaux, gauche avec gauche et droit avec droit.
- Ne pas mêler les cordons d'alimentation avec les câbles de connexion. Vous risquez de générer un bourdonnement ou du bruit.

Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur



ø

Les résolutions des téléviseurs compatibles HDMI sont données par le paramètre "HDMI Monitor Information" (127 page 58).

REMARQUE

- Les signaux HDMI ne peuvent pas être convertis en signaux analogiques (127 page 91).
- Les signaux analogiques ne peuvent pas être convertis en signaux HDMI (127 page 91).

Information importante

Exemples d'affichage de menu

• Ecran du menu • Écran d'affichage de statut Quand la source d'entrée est Quand le volume est réglé. sélectionnée. 🔆 Menu Audio Adjust 🕨 Surr.Parameter Tone AudysseySettings Manual EQ Information Setup Wizard System Setup Input Setup RESTORER Audio Delay [Auto] Master Volume -55.5dB SOURCE:BD MODE :STEREO

Exemples à l'écran: Le statut de fonctionnement est affiché temporairement sur l'écran quand la source d'entrée est modifiée ou le volume est réglé.

REMARQUE

- Si vous utilisez le menu pendant la lecture d'un contenu vidéo 3D ou d'une résolution de l'ordinateur (par exemple VGA), la vidéo lue est remplacée par l'écran du menu. La vidéo lue n'apparaît pas derrière l'écran de menu.
- Cette unité n'affiche pas le statut pendant la lecture d'un contenu vidéo 3D ou d'une résolution de l'ordinateur (par exemple VGA).
- L'écran de menu et l'affichage du statut n'apparaissent que lorsque cette unité et un téléviseur sont raccordés par HDMI.

De plus, l'écran de menu et et l'affichage du statut n'apparaissent pas lorsque cette unité et un téléviseur sont raccordés par vidéo et vidéo composante.

Vous pouvez raccorder à l'appareil jusqu'à sept matériels compatibles HDMI (6 entrées/1 sortie).

Fonction HDMI

Cet appareil prend en charge les fonctions HDMI suivantes :

- 3D
- Deep Color (
 <u>page 92</u>)
- Auto Lip Sync (2 page 63, 92)
- "x.v.Color", sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color (12 page 92, 93, 93)
- Format audio numérique haute définition
- ARC (Audio Return Channel)
- Content Type
- CEC (Contrôle HDMI)

Système de protection des droits d'auteur

Pour reproduire les signaux audio et vidéo numériques comme les signaux BD vidéo ou DVD vidéo via la connexion HDMI, cet appareil et le téléviseur doivent tous les deux prendre en charge le système de protection des droits d'auteur, appelé HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System, système de protection des contenus numériques en haute définition). Le système HDCP est une technologie de protection comprenant le chiffrement de données et l'authentification de l'appareil AV connecté. Cet appareil prend en charge le système HDCP.

• Si vous connectez un matériel qui ne prend pas en charge le système HDCP, les signaux vidéo et audio ne seront pas reproduits correctement. Lisez le manuel de l'utilisateur de votre téléviseur ou de votre lecteur pour en savoir plus.

À propos des câbles HDMI

- Si vous devez connecter un appareil prenant en charge le transfert de signal Deep Color, utilisez un "câble compatible haut débit HDMI" ou un "câble haut débit HDMI avec Ethernet".
- Si vous utilisez la fonction ARC, connectez un appareil avec un "câble standard HDMI avec Ethernet" ou un "câble haut débit HDMI avec Ethernet" pour HDMI 1.4a.

Fonction de contrôle HDMI (Ppage 41)

Cette fonction permet de faire fonctionner les appareils externes à partir du récepteur et de faire fonctionner le récepteur à partir des appareils externes.

REMARQUE

- La fonction de commande HDMI risque de ne pas fonctionner selon l'appareil connecté et ses paramètres.
- Les télévisions et les lecteurs de DVD/lecteurs de Blu-ray Disc incompatibles avec la fonction de commande HDMI ne peuvent pas être utilisés.

À propos de la fonction 3D

Cet appareil prend en charge en entrée et en sortie les signaux vidéo 3D (en 3 dimensions) de la norme HDMI 1.4a.

Pour lire des vidéos 3D, vous devez disposer d'un téléviseur et d'un lecteur prenant en charge la fonction 3D standard HDMI 1.4a et d'une paire de lunettes 3D.

REMARQUE

- Lors de la lecture d'une vidéo 3D, consultez les instructions fournies dans le manuel de votre dispositif de lecture ainsi que dans le présent manuel.
- Si vous utilisez le menu pendant la lecture d'un contenu vidéo 3D, la vidéo lue est remplacée par l'écran du menu. La vidéo lue n'est pas affichée derrière l'écran du menu.
- Cet appareil n'affiche pas le statut pendant la lecture du contenu vidéo 3D.
- Si l'appareil reçoit un contenu vidéo 3D sans informations 3D, l'écran du menu et l'affichage du statut sur cet appareil s'affichent en superposition sur la vidéo lue.
- Si une vidéo 2D est convertie en vidéo 3D sur le téléviseur, l'écran du menu et l'affichage du statut sur cet appareil n'apparaissent pas correctement. Pour visualiser correctement l'écran du menu et l'affichage du statut sur cet appareil, désactivez la fonction du téléviseur qui convertit la vidéo 2D en vidéo 3D.

À propos de la fonction ARC (Audio Return Channel)

Dans la norme HDMI 1.4a, la fonction ARC permet à un téléviseur, via un simple câble HDMI, d'envoyer des données audio "dans le sens montant" vers cet appareil.

REMARQUE

- Pour activer la fonction ARC, réglez "HDMI Control" sur "ON" (17 page 63).

À propos de la fonction Content Type

La norme HDMI version 1.4a permet la sélection simple et automatisée des réglages d'image sans intervention de l'utilisateur.

REMARQUE

Pour activer la fonction Content Type, réglez "Video Mode" sur "Auto" (@page 71).

HDMI Control

Câbles utilisés pour les connexions



• Cette interface permet de transférer les signaux vidéo numériques et les signaux audio numériques avec un seul câble HDMI.



- Quand cet appareil est connecté à d'autres appareils avec les câbles HDMI, branchez aussi cet appareil et le téléviseur avec un câble HDMI.
- Pour brancher un appareil qui prend en charge la transmission Deep Color, veuillez utiliser un "câble HDMI haut débit" ou un "câble HDMI haut débit avec Ethernet".
- Les signaux vidéo ne sont pas émis si les signaux vidéo d'entrée ne correspondent pas à la résolution du moniteur. Dans ce cas, changez la résolution du lecteur Blu-ray Disc / lecteur DVD afin qu'elle soit compatible avec le moniteur.
- Lorsque cet appareil et le moniteur sont connectés à l'aide d'un câble HDMI, si le moniteur n'est pas compatible avec la reproduction de signaux audio HDMI, seuls les signaux vidéo seront reproduits par le moniteur.

REMARQUE

Le signal audio de la prise de sortie HDMI (échantillon de fréquence, nombre de canaux, etc.) peut être limité par les spécifications audio HDMI de l'appareil connecté en fonction des entrées autorisées.

Connexion à un appareil équipé d'une prise DVI-D

Si vous utilisez un câble de conversion HDMI/DVI (vendu séparément), les signaux vidéo HDMI sont convertis en signaux DVI permettant la connexion à un appareil équipé d'une prise DVI-D.

REMARQUE

- Aucun son n'est transmis en cas de connexion avec un appareil équipé d'une prise DVI-D. Effectuez des connexions audio séparées.
- Les signaux ne peuvent être transmis aux appareils DVI-D qui ne prennent pas en charge l'HDCP.
- Selon la combinaison des appareils, les signaux vidéo peuvent ne pas être transmis.

Réglages associés aux connexions HDMI

Effectuez les réglages nécessaires. Pour plus de détails, voir les pages de référence respectives.

Input Assign (**Page 70**)

Réglez ce paramètre pour changer le connecteur d'entrée HDMI auquel est assignée la source d'entrée.

HDMI Setup (127 page 63)

Effectuez ces réglages en fonction des signaux d'entrée/sortie HDMI.

- Auto Lip Sync
- HDMI Audio Out

- Standby Source
- P.Off Control

REMARQUE

L'entrée de signal audio du connecteur d'entrée HDMI peut être émise comme signal de sortie du connecteur de sortie HDMI en réglant la destination de sortie audio HDMI sur le téléviseur.

L'entrée des signaux audio via les connecteurs d'entrée analogique/coaxial/optique ne peut pas être émise par le connecteur de sortie HDMI.

Connexion d'un téléviseur

- Sélectionnez la prise à utiliser et branchez l'appareil.
- Pour les instructions sur les connexions HDMI, voir "Connexion d'un matériel compatible HDMI" (27 page 6).

Pour écouter le flux audio de la TV avec cet appareil, utilisez la connexion optique numérique.

REMARQUE

Une connexion optique n'est pas nécessaire lorsqu'un téléviseur compatible avec la fonction ARC (fonction standard Audio Return Channel (HDMI 1.4a)) est connecté à l'appareil via une connexion HDMI. Pour les détails, reportez-vous au paragraphe "À propos de la fonction ARC (Audio Return Channel)" (margage 6) ou consultez la notice de votre téléviseur.

Câbles utilisés pour les connexions





Effectuez les réglages nécessaires

Effectuez ce réglage pour changer la borne d'entrée numérique ou la borne d'entrée vidéo composante à laquelle la source d'entrée est affectée. **"Input Assign"** (Page 70)

Connexion d'un lecteur Blu-ray Disc/lecteur DVD

- Vous pouvez profiter des vidéos et des sons d'un Blu-ray Disc ou d'un DVD.
- Sélectionnez la prise à utiliser et branchez l'appareil.
- Pour les instructions sur les connexions HDMI, voir "Connexion d'un matériel compatible HDMI" (137 page 6).

Câbles utilisés pour les connexions





Effectuez les réglages nécessaires

Effectuez ce réglage pour changer la borne d'entrée numérique ou la borne d'entrée vidéo composante à laquelle la source d'entrée est affectée.

"Input Assign" (mpage 70)

ø

Lorsque vous souhaitez effectuer une lecture audio HD (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus, DTS Express) et Multicanaux PCM avec cet appareil, utilisez une connexion HDMI (<u>Corpage 6</u> "Connexion d'un matériel compatible HDMI").

Connexion d'un décodeur (Tuner satellite ou TV par câble)

- Vous allez pouvoir regarder la télévision par satellite ou par câble.
- Sélectionnez la prise à utiliser et branchez l'appareil.
- Pour les instructions sur les connexions HDMI, voir "Connexion d'un matériel compatible HDMI" (127 page 6).

Câbles utilisés pour les connexions





Effectuez les réglages nécessaires

Effectuez ce réglage pour changer la borne d'entrée numérique ou la borne d'entrée vidéo composante à laquelle la source d'entrée est affectée. **"Input Assign"** (Page 70)

Connexion d'un caméscope numérique

- Vous allez pouvoir apprécier pleinement l'image et le son d'un caméscope numérique.
- Pour les instructions sur les connexions HDMI, voir "Connexion d'un matériel compatible HDMI" (Page 6).

Câbles utilisés pour les connexions





Effectuez les réglages nécessaires

Effectuez ce réglage pour changer la borne d'entrée numérique ou la borne d'entrée vidéo composante à laquelle la source d'entrée est affectée.

"Input Assign" (mpage 70)

ø

Vous pouvez jouer en connectant une console de jeu via la borne d'entrée V.AUX. Pour ce faire, sélectionnez la source d'entrée "V.AUX".

Connexion d'un dock de contrôle pour iPod

- Connectez le dock de contrôle pour iPod à l'appareil pour regarder et écouter confortablement des vidéos et de la musique enregistrées sur un iPod.
- Pour le dock de contrôle pour iPod, utilisez un ASD-1R, ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N ou ASD-51W de marque DENON (vendu séparément).
- Pour obtenir des instructions quant aux réglages du dock de contrôle pour iPod, reportez-vous à la notice d'utilisation du dock de contrôle pour iPod.



Connexion d'une antenne

- Connectez l'antenne FM ou l'antenne cadre AM fournies avec l'appareil pour écouter confortablement vos émissions de radio.
- Après avoir connecté l'antenne et vérifié la réception d'un signal radiodiffusé (Ppage 25 "Écoute d'émissions FM/AM"), utilisez du ruban adhésif pour fixer l'antenne dans la position où le bruit est le plus faible.



□ Montage de l'antenne à boucle AM

- **1** Passez le support à travers le bas de l'antenne cadre et repliez-le vers l'avant.
- 2 Insérez la partie saillante dans le trou carré du support.



Utilisation de l'antenne à boucle AM

Antenne fixée au mur

Fixez directement au mur sans monter.

Clou, broquette, etc.

Antenne posée sans fixation

Procédez comme indiqué ci-dessus pour le montage.

REMARQUE

- Ne connectez pas simultanément deux antennes FM.
- Ne débranchez pas l'antenne à boucle AM, même si vous utilisez une antenne AM externe.
- Assurez-vous que les bornes des fils de l'antenne à boucle AM n'entrent pas en contact avec les parties métalliques du panneau.
- Si le signal comporte des interférences, connectez la borne de masse (GND) pour réduire le bruit.
- Si vous ne parvenez pas à recevoir un signal radiodiffusé de bonne qualité, nous vous recommandons d'installer une antenne extérieure. Renseignez-vous dans le magasin où vous avez acheté l'appareil pour en savoir plus.

Connexion d'un lecteur CD

- Vous pouvez écouter un CD.
- Sélectionnez la prise à utiliser et branchez l'appareil.

Câbles utilisés pour les connexions





Effectuez les réglages nécessaires

Effectuez ce réglage pour changer la borne d'entrée numérique à laquelle la source d'entrée est attribuée. **"Input Assign"** (Carbade 70)

Connexion d'un dispositif de commande externe

Prises REMOTE CONTROL

Si cet appareil est installé dans un endroit qui se trouve hors de portée du signal de la télécommande, vous pouvez quand même l'utiliser ainsi que les appareils raccordés en utilisant un récepteur infrarouge du commerce.

Vous pourrez également l'utiliser pour commander à distance la ZONE2 (une autre pièce).



Réglages

Ce chapitre explique la fonction "Audyssey[®] Réglage auto" qui vous permet d'effectuer automatiquement les réglages optimaux pour vos enceintes.

Configuration des enceintes (Audyssey[®] Auto Setup) (<u>Page 13</u>)

Lecture (Version basique) (page 20)

Sélection d'un mode d'écoute (Mode surround) (page 27)

Lecture (Utilisation avancée) (mpage 41)



Configuration des enceintes (Audyssey® Auto Setup)

GUI

Les caractéristiques acoustiques des enceintes connectées et du local d'écoute sont mesurées et les réglages les plus précis sont automatiquement faits. Cette procédure s'appelle "Audyssey[®] Auto Setup".

Pour effectuer les mesures, placez le microphone de configuration en différents endroits dans toute la zone d'écoute. Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'effectuer la mesure sur six points ou plus, comme illustré (jusqu'à huit points).

- Lorsque vous lancez la procédure "Audyssey[®] Auto Setup", les fonctions Audyssey MultEQ[®] XT/Audyssey Dynamic EQ[®]/Audyssey Dynamic Volume[®] deviennent actives (27 page 55, 56).
- Pour configurer manuellement les enceintes, utilisez l'option "Speaker Setup" (1977) page 60) du menu.

REMARQUE

- Le silence doit régner le plus possible dans la pièce. Un bruit de fond peut interrompre les mesures. Fermez les fenêtres, éteignez les téléphones portables, télévisions, radios, climatiseurs, éclairage fluorescent, appareils ménagers, gradateur d'éclairage ou autres appareils. Ces sons pourraient avoir une incidence sur les mesures.
- Les téléphones portables doivent être éloignés de tous les appareils électroniques audio pendant le processus de mesure. L'interférence de fréquence radio (RFI) pourrait causer des interruptions au cours des mesures (même si le téléphone n'est pas utilisé).
- Ne débranchez pas le microphone de configuration de l'appareil principal tant que la procédure "Audyssey[®] Auto Setup" n'est pas terminée.
- Pendant les mesures, ne laissez aucun objet sur le passage et ne restez pas debout entre les enceintes et le micro. Les relevés seraient incorrects.
- Des signaux sonores puissants peuvent retentir pendant la configuration "Audyssey[®] Auto Setup". Ceci est normal. S'il y a un bruit de fond dans la pièce, le volume de ces signaux d'essai augmente.
- L'utilisation de la commande (♦)) ▲ ♥ pendant les mesures annulera le processus.
- Il n'est pas possible d'effectuer ces mesures lorsqu'un casque est connecté.



Positionnement du microscope de configuration

- Pour effectuer les mesures, placez le micro calibré successivement dans plusieurs points de la zone d'écoute comme dans l'[Exemple ①]. Pour un meilleur résultat, il est fortement recommandé d'effectuer la mesure sur six points ou plus, comme illustré (jusqu'à huit points).
- Même si la zone d'écoute est petite comme dans l'[Exemple
 (2)], la mesure sur plusieurs points aura pour résultat de rectifier positivement l'écoute.



A propos de la position d'écoute principale (*M)

La position d'écoute principale est la position où plusieurs auditeurs ou une personne seule s'assoient naturellement dans l'enceinte de l'environnement d'écoute. Avant de lancer la procédure "Audyssey[®] Auto Setup", disposez le microphone de configuration dans la position d'écoute principale. Audyssey MultEQ[®] XT utilise les mesures à partir de ce point pour calculer la distance du enceinte, le niveau, la polarité et la valeur de croisement du subwoofer.

Configuration du microphone

Installez le micro sur un trépied ou un support et installez-le à la position d'écoute principale.

Lors de la mise en place du microphone de configuration, ajustez le récepteur sonore à la hauteur de l'oreille de l'auditeur.



ø

Si vous ne disposez pas d'un trépied ou d'un support, configurez par exemple le microphone sur un siège sans dossier.

REMARQUE

- Ne tenez pas le microphone de configuration dans vos mains pendant les mesures.
- Évitez de placer le microphone de configuration à côté d'un dossier ou d'un mur ; la réflexion acoustique peut en effet donner des résultats inexacts.

2

Configuration du subwoofer

Si vous utilisez un subwoofer compatible avec les réglages suivants, configurez-le comme indiqué ci-dessous.

Subwoofer doté d'un mode direct

Placez le mode direct sur "Marche" et désactivez le réglage du volume et le réglage de la fréquence croisée.

U Subwoofer ne possédant pas de mode direct

- Effectuez les réglages suivants:
- Volume : "position 12 heures"
- Fréquence croisée : "Fréquence maximale/la plus élevée"
- Filtre passe-bas : "Arrêt"
- Mode veille : "Arrêt"

Configuration de la télécommande

3

Configuration du mode zone
 Appuyez sur ZONE SELECT pour sélectionner le mode zone sur M (MAIN ZONE).
 Le témoin M s'allume.



- □ Configuration du mode de fonctionnement Appuyez sur AMP pour mettre la télécommande
 - en mode d'utilisation de l'AMP.



ETAPE 2 (Suite) Détection et mesure (principale)

REMARQUE

Si "Caution" s'affiche:

Allez à "Message d'erreur" ((Page 18), vérifiez les points concernés et effectuez les opérations nécessaires.

Si cela résout le problème, retournez à l'écran précédent et relancez la procédure "Audyssey[®] Auto Setup".

Pour exécuter à nouveau la procédure "Audyssey®

Auto Setup"

Appuyez sur ui pour sélectionner "Retry" et appuyez ensuite sur ENTER.

Quand la mesure s'arrête

- ② Appuyez sur ✓ pour sélectionner "Yes" et appuyez ensuite sur ENTER.

Pour configurer à nouveau les enceintes

Répétez l'opération à partir de l'étape 4 de la procédure **ETAPE 1 Préparation** .

ETAPE 3 Mesure (2ème - 8ème)

- Lors de l'étape 3, vous réaliserez des mesures à plusieurs positions (deux à huit positions) autres que la position d'écoute principale.
- Il n'est possible de mesurer qu'un seul point mais la mesure de plusieurs points augmente la précision de la correction de la distorsion acoustique dans la zone d'écoute.

10 Disposez le microphone de configuration à la position 2, utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner "Measure", puis appuyez sur ENTER. La mesure du deuxième point démarre.

La mesure du deuxième point démarre. Les mesures peuvent être effectuées jusqu'à huit points.



ETAPE 4

12 Dans l'écran **ETAPE 3**, utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner "Next \rightarrow Calculate", puis appuyez sur ENTER.

Les résultats des mesures sont analysés et la réponse en fréquence de chaque enceinte de la pièce d'écoute est déterminée.



- L'analyse prend plusieurs minutes. La durée requise pour l'analyse dépend du nombre d'enceintes connectées.
- Plus il y a de enceintes connectés, plus longue est l'analyse.

ø

Si vous voulez omettre les mesures à partir du point suivant, sélectionnez "Next \rightarrow Calculate".

(Passez à l'étape **ETAPE 4 Calcul**)

1 1 Répétez l'étape 10, positions de mesure 3 à 8.

Lorsque la mesure de la position 8 est terminée, le message "Measurements finished," s'affiche.

🔆 די אולא אולא אין איז	MultEQ XT
Measure (Finish) Measurements finished.	
[ENTER] Enter [RETUR	N] Cancel

16



etape 5 Vérifier



- Les subwoofers peuvent mesurer une distance constatée plus grande que la distance réelle du fait du retard électrique commun aux subwoofers.
- Si vous souhaitez vérifier un autre élément, appuyez sur **RETURN**

14 Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner "Next \rightarrow Store", puis appuyez sur ENTER.

REMARQUE

- Si le résultat obtenu diffère de la façon dont les enceintes sont connectées en réalité ou si "Caution!" s'affiche, consultez "Message d'erreur" (127 page 18). Ensuite, exécutez une nouvelle fois la procédure "Audyssey[®] Auto Setup".
- Si vous modifiez la position ou l'orientation d'une enceinte, effectuez de nouveau la procédure "Audyssey[®] Auto Setup" pour obtenir la meilleure correction d'égaliseur.

etape 6 Mémoriser			
5 Sélectionner "Store" of Enregistrez les résultats d	et appuyez es mesures.	ensuite sur	ENTER.
👬 🕨 🔞 🕨 Audyssey	Auto Setup	MultEQ XT	
Store Press "Store" to store calculation result.			
Store			
[E	NTER] Enter [RETURN] Cancel	
	\bigvee		_
ki ► 🚱 ► Audyssey	Auto Setup	MultEQ XT	
Store Now storing Please wait 0%			

- La sauvegarde des résultats nécessite 10 secondes environ.
- Si vous ne voulez pas sauvegarder les résultats de mesure, appuyez sur **RETURN** →. Un message "Cancel Auto Setup?" s'affiche. Appuyez sur ⊲, puis sélectionnez "Yes". Toutes les données "Audyssey[®] Auto Setup" seront effacées.
- Pendant l'enregistrement des résultats des mesures, "Now storing Please wait..." s'affiche. Lorsque l'enregistrement est terminé, "Storing complete. Auto Setup is now finished." s'affiche.

REMARQUE

Veillez à ne pas éteindre l'appareil pendant l'enregistrement des résultats des mesures.

16 Débranchez le microphone de configuration de la prise SETUP MIC de l'appareil.

17 Activez Audyssey Dynamic Volume[®].



 Cette fonction ajuste le volume de sortie au niveau optimal tout en surveillant constamment le niveau d'entrée audio de l'appareil. Le contrôle du volume optimal s'effectue automatiquement sans aucune perte de dynamisme et de clarté du son lorsque, par exemple, le volume augmente soudainement dans les spots publicitaires pendant les programmes de télévision.

□ Pour activer Dynamic Volume[®]

- Utilisez △ pour sélectionner "Yes", puis appuyez sur ENTER. L'appareil passe automatiquement en mode "Evening".
- Device Pour désactiver Dynamic Volume®
- Utilisez ∇ pour sélectionner "No", puis appuyez sur **ENTER**.

REMARQUE

Fin

Une fois la procédure "Audyssey[®] Auto Setup" terminée ne modifiez pas les connexions des enceintes ni le volume des subwoofers. Si une modification intervient par erreur, répétez la procédure "Audyssey[®] Auto Setup".

Message d'erreur

REMARQUE

- Si la procédure "Audyssey[®] Auto Setup" n'a pas pu être achevée à cause de la disposition des enceintes, des conditions de mesure, etc., un message d'erreur s'affiche. Si cela se produit, vérifiez les points concernés, prenez les mesures nécessaires, puis exécutez de nouveau la procédure "Audyssey[®] Auto Setup".
- Si le résultat diffère toujours de l'état de connexion réel une fois les nouvelles mesures prises ou si le message d'erreur s'affiche de nouveau, il est possible que les haut-parleurs ne soient pas connectés correctement. Éteignez cet appareil, vérifiez les connexions des haut-parleurs et recommencez les mesures depuis le début.
- Coupez l'alimentation avant de vérifier les connexions des enceintes.

Exemples	Détails de l'erreur	Remèdes
Image: Audyssey Auto Setup MultEQ XT Caution! Microphone or Speaker is none Image: Retry Image: Retry	 Le microphone de configuration connecté est endommagé ou un matériel autre que le microphone de configuration fourni est branché. Toutes les enceintes n'ont pas été détectées. Le enceinte gauche droit n'a pas été correctement détecté. 	 Connectez le microphone de configuration fourni à la prise SETUP MIC de cet appareil. Vérifiez les connexions des enceintes.
Image: Second	 Il y a trop de bruit dans la pièce pour effectuer des mesures précises. Le son des enceintes ou du subwoofer est trop faible pour effectuer des mesures précises. 	 Eteignez ou éloignez l'appareil à l'origine du bruit. Essayez à nouveau lorsque les environs sont silencieux. Vérifiez l'installation et l'orientation des enceintes. Réglez le volume du subwoofer.
Image: Weight of the second	 L'enceinte affichée n'a pas pu être détectée. (L'écran sur la gauche indique que l'enceinte avant droite ne peut pas être détectée.) 	• Vérifiez les connexions des enceintes affichées.
Image: Weight of the second secon	 L'enceinte affichée est connectée avec des polarités inversées. (L'écran sur la gauche indique que les phases des polarités des enceintes avant sont inversées.) 	 Vérifiez les polarités des enceintes affichées. Ce message d'erreur peut s'afficher avec certains enceintes, même si elles sont connectées correctement. Si vous êtes sûr que le branchement est correct, appuyez sur ∆∇ pour sélectionner "Skip", puis appuyez ensuite sur ENTER.

Vérif. paramètres (Parameter Check)

Permet de contrôler les résultats des mesures et les caractéristiques de l'égaliseur après la procédure "Audyssey[®] Auto Setup".



2 Utilisez $\triangle \nabla$ appuyez sur EN	pour sélectionner l'élément à vérifier, puis ITER ou ⊳.	+ CH		A
Les résultats de m	esure de chaque enceinte sont affichés.	E		V
Sp.Config. Check	Vérifie la configuration des enceintes.	MENU		CH LEVEL
Distance Check	Vérifie la distance.	SETUP	ENTER	
Ch. Level Check	Vérifie le niveau de canal.	SEARCH		MODE
Crossover Check	Vérifie la fréquence croisée.		, •	
EQ Check	Vérifie l'égaliseur.			

• Si vous sélectionnez "EQ Check", appuyez sur $\Delta \nabla$ pour sélectionner la courbe d'égalisation ("Audyssey" ou "Audyssey Flat") à vérifier. Utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour passer d'une enceinte à l'autre.

3 Appuyez sur RETURN **1**. L'écran de configuration apparaît de nouveau. Recommencez les étapes 2.

Retour aux réglages "Audyssey[®] Auto Setup"

Si vous réglez "Restore" sur "Yes", vous pouvez retourner au résultat de mesure "Audyssey[®] Auto Setup" (valeur calculée au début par MultEQ[®] XT), même si vous avez changé chaque réglage manuellement.

Lecture (Version basique)

Réglages (13)

- □ Sélection de la source d'entrée (mpage 20)
- □ Réglage du volume principal (🍞 page 21)
- **Coupure temporaire du son** (<u>Page 21</u>)
- Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD (page 21)
- Lecture avec un lecteur CD (<u>page 21</u>)
- Lecture du contenu d'un iPod® (page 22)
- □ Régler les stations radio (1277 page 25)

Sélection d'un mode d'écoute (Mode surround) (page 27)

Lecture (Utilisation avancée) (page 41)

Information importante

Avant de démarrer la lecture, effectuez les connexions entre les différents composants et les réglages sur le récepteur.

REMARQUE

Reportez-vous aussi aux instructions de fonctionnement des composants connectés pendant la lecture.

Sélection de la source d'entrée

Appuyez sur la touche de sélection de la source d'entrée (BD, SAT/CBL, TV, DVD, V.AUX, DOCK, TUNER, GAME1, GAME2 ou CD) à lire. La source d'entrée souhaitée peut être sélectionnée directement.

 Si vous appuyez sur la touche de sélection de la source d'entrée (TUNER, BD, SAT/CBL, TV, GAME 1/2, DVD, DOCK, CD, V.AUX) sur l'appareil principal, vous pouvez obtenir la même fonction qu'avec la télécommande.

BD (SAT/CBL) (TV) (NET/USB

DVD V.AUX DOCK TUNER

DVR CD

GAME1 GAME2

 Lorsque vous appuyez sur iPod ➤ sur l'appareil, la source d'entrée de celui-ci passe sur "DOCK" et la lecture de l'iPod connecté démarre alors automatiquement (mpage 24 "Fonction de lecture avec iPod").

Vous pouvez aussi effectuer l'opération suivante pour sélectionner une source d'entrée.

Utilisation du menu "Source Select"

Pour effectuer cette opération, passez la télécommande principale en mode M (MAIN ZONE) (<u>Page 74</u> "Utiliser le matériel AV").

Si la télécommande principale est en mode 22 (ZONE2), le menu "Source Select" ne s'affiche pas quand vous appuyez sur **SOURCE SELECT**.

Source	e Select			
Player BD	Video SAT/CBL	Tuner TUNER	R	
CD DOCK	GAME1 GAME2 V.AUX	L a e	a sourc ctueller st mise	e d'entrée nent sélectionnée en surbrillance.
[⊲ ⊜ ⊳] M	ove [El	NTER] En	nter	
 Appuyez sur 3 Affichez le m Utilisez Δ∇ Source d'entr La source d'e de sélection d 	SOURCE SELE enu "Source S 1 ▷ pour sélec ée, puis appuy ntrée est régle le source s'éte	CT . Select". ctionner vez sur E ée et le r eint.	la INTER. menu	MANN OUICK SELECT RESET

- Les sources d'entrée que vous n'utiliserez pas peuvent être réglées à l'avance. Effectuez ce réglage à la section "Source Delete" (<u>Page 65</u>).
- Pour fermer le menu de sélection de source sans sélectionner une source d'entrée, appuyez de nouveau sur **SOURCE SELECT**.
- Si vous appuyez sur SOURCE SELECT, le mode de fonctionnement AMP démarre automatiquement (page 74).

Information importante

Réglage du volume principal

Utilisez (**())) ▲▼** pour régler le volume.

□ Quand le réglage "Volume Display" (☞ page 65) est "Relative" [Gamme réglable] --- - -80.5dB - 18.0dB



Quand le réglage "Volume Display" (<u>page 65</u>) est "Absolute"

[Gamme réglable] 0.0 – 99.0

• La plage de réglage varie en fonction du signal d'entrée et du réglage de niveau du canal.

ø

Le fonctionnement peut aussi se faire via l'appareil principal. Dans ce cas, effectuez ce qui suit.

Tournez MASTER VOLUME pour régler le volume.

Coupure temporaire du son

Appuyez sur 🛞.

• Le voyant d'alimentation clignote en vert.

• Le voyant "MUTE" de l'écran s'allume.

• 🔊 s'affiche sur l'écran du téléviseur.



- Le son est réduit au niveau réglé dans "Mute Level" (127 page 65).
- Pour annuler, appuyez à nouveau sur 🛞 . La sourdine peut également être annulée en réglant le volume principal.

Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD

Vous trouverez ci-dessous la procédure pour la lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD.

- Préparez la lecture.

 Allumez le subwoofer, le lecteur et le téléviseur.
 Sélectionnez l'entrée de cet appareil en guise d'entrée TV.
 Chargez le disque dans le lecteur.

 Appuyez sur ON pour mettre l'appareil sous tension.
- **3** Appuyez sur **BD** ou **DVD** pour commuter une source d'entrée pour un lecteur utilisé pour la lecture.

4 Commencez la lecture du composant connecté à cet appareil.

 $\bar{\text{Effectuez}}$ les réglages nécessaires sur le lecteur (langue, soustitres, etc.).



Lecture avec un lecteur CD

Lecture du contenu d'un iPod®

Si vous utilisez un DENON dock de contrôle pour iPod (ASD-1R, ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N ou ASD-51W) vendu séparément. vous pourrez lire des vidéos, des photos, de la musique et d'autres contenus sur l'iPod.

La méthode de lecture diffère en fonction du dock de contrôle pour iPod à utiliser et des fichiers à lire (musicaux ou vidéo).

Écoute de musique avec un iPod

- Préparez la lecture. (1) Connectez le dock de contrôle pour iPod DENON à cet appareil (connexion d'un
 - dock de contrôle pour iPod"). 2 Placez l'iPod dans le dock de contrôle pour iPod DENON.

Appuyez sur ON pour mettre.

- l'appareil sous tension.
- **3** Appuyez sur DOCK pour commuter la source d'ord commuter la source d'entrée sur
 - "DOCK".

• Si vous avez sélectionné l'option "Mode Navigation" à l'étape 4. l'écran suivant s'affiche sur la TV, selon le dock de contrôle pour iPod.

(Lorsque vous utilisez un ASD-1R) (Lorsque vous utilisez un ASD-11R)



Lorsque vous utilisez un ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N et ASD-51W



 En "Mode Navigation", l'affichage sur i Pod l'iPod est comme illustré à droite.

REMARQUE

DVD V.AUX DOCK

GAME1 GAME2 DVR CD

Si l'écran des connexions ne s'affiche pas. l'iPod n'est peut-être pas correctement Déconnexion autorisée. connecté. Reconnectez-le.

Appuyez sur SEARCH pendant 2 secondes ou plus pour sélectionner le mode d'affichage.

- Il y a deux modes pour la lecture des contenus enregistrés sur l'iPod.
 - Mode Navigation Affichage des informations de l'iPod sur l'écran de télévision.
 - Les lettres de l'alphabet anglais, les chiffres et certains symboles sont affichés. Les caractères incompatibles sont remplacés par un "." (point).
 - Mode Télécommande Affichage des informations de l'iPod sur l'écran de l'iPod.
 - "Remote iPod" s'affiche sur l'écran de cet appareil.

Mode	de lecture	Mode Navigation	Mode Télécommande
	Fichier musical	✓	✓
Fichiers exécutables	Fichier photo		√ *2
executables	Fichier vidéo	√*1	√ *2
Touches d'activation	Télécommande (Cet appareil)	\checkmark	\checkmark
	iPod		\checkmark

- *1 Quand une station de commande ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N ou ASD-51W DENON est dock de contrôle pour iPod.
- *2 La vidéo peut ne pas être transmise, en fonction de la combinaison du dock de contrôle pour iPod DENON ASD-1R, ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N ou ASD-51W DENON dock de contrôle pour iPod et de l'iPod.
- **5** Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner l'élément, puis appuvez sur ENTER ou ▷ pour sélectionner le fichier à lire.

6 Appuyez sur ENTER, \triangleright ou \blacktriangleright . La lecture débute

Ø

Ð

- La durée (par défaut : 30 s) pendant laguelle les menus s'affichent peut être réglée dans le menu "iPod" (Page 66). Appuvez sur $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ pour revenir à l'écran d'origine.
- Pour lire un format audio comprimé avec une reproduction étendue des graves ou des aigus, nous recommandons la lecture en mode RESTORER (*page 57*). Le réglage par défaut est sur "Mode3".
- En mode Parcourir, appuyez sur STATUS sur l'appareil principal pendant la lecture pour consulter le nom de la piste, le nom de l'artiste et le nom de l'album sur l'écran de l'appareil.

REMARQUE

• Appuvez sur **STANDBY** et placez cet appareil en mode veille avant de déconnecter l'iPod. Vous pouvez également commuter la source d'entrée sur autre chose que "DOCK", puis débrancher l'iPod

SELECT	

- Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner, suivant le type d'iPod et la version du logiciel.
- Notez que DENON décline toute responsabilité en cas de problème lié aux données d'un iPod en cas d'utilisation de cet appareil conjointement avec un iPod.
- * iPod is a trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DENON

Uvisionner des images fixes et des vidéos sur un iPod en Mode Navigation

Si un iPod équipé d'une fonction vidéo est connecté à un dock de contrôle pour iPod DENON ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N et ASD-51W, les fichiers d'images peuvent être lus en mode Navigation.



La lecture débute.

Uvisionner des images fixes et des vidéos sur un iPod en Mode Télécommande

Cet appareil peut afficher sur un écran de télévision les photos et autres données enregistrées sur un iPod équipé d'une fonction diaporama ou vidéo.

- Maintenez SEARCH enfoncé pour régler le mode de télécommande. "Remote iPod" s'affiche sur l'écran de cet appareil. En regardant l'écran de l'iPod, 0 utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner "Photos" ou "Vidéos".
- Selon le modèle d'iPod utilisé, il peut arriver qu'il soit nécessaire de faire fonctionner l'iPod directement.

3 Appuyez sur ENTER jusqu'à ce que l'image que vous voulez voir s'affiche.

"Sortie télévision" dans les "Réglages de diaporama" ou "Réglages vidéo" de l'iPod doit être réglé sur "Marche" afin de pouvoir afficher les photos ou vidéos de l'iPod sur le moniteur. Pour plus de détails, voir le mode d'emploi de l'iPod.

REMARQUE

La vidéo peut ne pas être transmise, en fonction de la combinaison de ASD-1R, ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N ou ASD-51W et de l'iPod.

Utilisation	ďun	iPod
-------------	-----	------

	Touches de commande	Fonction
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MENU	Menu ampli
		Utilisation du curseur /
BD SAVIES TV NETUS		Recherche auto (cue, $\Delta abla$) /
DVD VAUX BOCK TIMER		Recherche manuelle
GMET GMEZ DVR CD		(Maintenir enfoncé, $\Delta \nabla$)
(71010) OLIICK SELECT	ENTER	Validor / Pauso
	(Appuyez et relâchez)	Valluel / Tause
	ENTER	Δrrôt
CH 40	(Maintenir enfoncé)	And
	SEARCH	Mode recherche de page*
MENU	(Appuyez et relâchez)	(pour ASD-1R, ASD-11R)
	SEARCH	Changement de mode navigation /
	(Maintenir enfoncé)	télécommande
4 • •	RETURN 🛨	Retour
	44 >>	Recherche manuelle
	(Maintenir enfoncé)	(retour rapide/avance rapide)
7 8 9 GAME		Lecture / Pause
SHFT 0 +10 (NEC) PARTY SLEEP		Recherche auto (cue)
		Pause
RHISI		Arrêt
	TVI/d	Mise sous tension/hors tension TV
	10 1/0	(Défaut : SONY)
		Basculement de l'entrée TV
		(Défaut : SONY)

• Lecture répétée (page 73 "Repeat")

• Lecture aléatoire (page 73 "Shuffle")

* Lorsque l'écran de menu est affiché, appuyez sur SEARCH, puis sur \triangleleft (page précédente) ou \triangleright (page suivante). Pour annuler, appuyez sur $\Delta \nabla$ ou **SEARCH**.

Fonction de lecture avec iPod

Si vous appuyez sur la touche **iPod** ► sur l'appareil principal lorsqu'un dock de contrôle pour iPod est connecté, l'iPod débute la lecture.

- Appuyez sur iPod ►.
 La source d'entrée de cet appareil bascule sur "DOCK".
- La lecture commence depuis l'iPod.



Régler les stations radio

Écoute d'émissions FM/AM



- **3** Accordez la station émettrice souhaitée.
- ① Accord automatique (Syntonisation automatique) Appuyez sur MODE pour allumer le témoin "AUTO" sur l'écran, puis utilisez TUNING ▲ ou TUNING ▼ pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter.
- (2) Accord manuel (Syntonisation manuelle) Appuyez sur MODE pour éteindre le témoin "AUTO" à l'écran, puis utilisez TUNING ▲ ou TUNING ▼ pour sélectionner la station que vous voulez écouter.

- Si la station souhaitée ne peut pas être accordée automatiquement, accordez-la manuellement.
- Lorsque vous accordez les stations manuellement, maintenez **TUNING ▲** ou **TUNING ▼** enfoncé pour changer les fréquences en continu.
- La durée (par défaut : 30 s) pendant laquelle les menus s'affichent peut être réglée dans le menu "Tuner" (127 page 66). Appuyez sur △∇√↓ ▷ pour revenir à l'écran d'origine.

□ Préréglage des stations radio (Préréglage manuel)

Vous pouvez prérégler vos stations radio préférées afin de les retrouver plus facilement. Vous pouvez prérégler jusqu'à 56 stations.

- Les stations peuvent être préréglées automatiquement dans le menu "Auto Preset" (rpage 69). Si vous effectuez la procédure "Auto Preset" après avoir effectué une procédure "Préréglage manuel", les réglages effectués en mode "Préréglage manuel" seront écrasés.
- **1** Accordez la station émettrice que vous souhaitez prérégler.



 Appuyez sur SHIFT pour sélectionner le bloc mémoire (A à G) dans lequel vous voulez prérégler la chaîne (1 à 8 pour chaque bloc), puis appuyez sur CH +, CH – ou 1 – 8 pour sélectionner le numéro de préréglage.

4 Appuyez à nouveau sur **MEMORY** pour terminer le réglage.

• Pour prérégler d'autres stations, répétez les étapes 1 à 4.

Réglages par défaut

Bloc mémoire (A – G) et chaîne (1 – 8)	Réglages par défaut
A1 – A8	87,50 / 89,10 / 98,10 / 107,90 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
B1 – B8	520 / 600 / 1000 / 1400 / 1500 / 1710 kHz, 90,10 / 90,10 MHz
C1 – C8	90,10 MHz
D1 – D8	90,10 MHz
E1 – E8	90,10 MHz
F1 – F8	90,10 MHz
G1 – G8	90,10 MHz

Saisie d'un nom pour la station émettrice préréglée (Preset Name) (<u>page 69</u>)

Ecoute des stations préréglées



Appuyez sur CH +, CH – ou 1 – 8 pour sélectionner la 5 chaîne préréglée voulue.

ø

Le fonctionnement peut aussi se faire via l'appareil principal. Dans ce cas, effectuez ce qui suit.

Appuyez sur TUNER PRESET CH + ou sur TUNER PRESET CH – pour sélectionner une station radio préréglée.

□ Syntonisation directe de fréquence

Vous pouvez entrer directement la fréquence de réception pour la syntonisation.

Appuyez sur SEARCH.	MENU CH LEVEL
	SETUP
	BAND MODE
DIRECT TUNE	
86	1 2 3 MOVIE GHI 4 5 6 MUSIC
[I≪/≫] Tuning [←] Band [≫] Mode	PORS TUV WXYZ 7 8 9 UNK MENU SHIFT 0 +10 DIRECT
[CH+/-] Preset [MEMORY] Memory [SEARCH] Search	(PARTY) (SLEEP

Saisissez les fréquences à l'aide de 0 – 9. 2

• Si ⊲ est appuyée, l'entrée précédente est immédiatement annulée.

3 Quand le réglage est terminé, appuyez sur ENTER. La fréquence préréglée est mise au point.

Utilisation d'un tuner (FM/AM)

SELECT

	Touches de commande	Fonction
STLECT STANSOF ON	CH +, –	Sélection de canal préréglé
	MENU	Menu ampli
		Utilisation du curseur
DVD (VAIX) DOCK (TIMER	ENTER	Valider
GAMET GAMEZ DVR CD	SEARCH	Syntonisation directe de fréquence
	RETURN 🗂	Retour
	BAND	Changement FM/AM
CH AMP A	MODE	Changement de mode de recherche
	TUNING AV	Accord (haut/bas)
	0 – 9	Sélection de canal préréglé $(1 - 8) /$ Syntonisation directe de fréquence $(0 - 9)$
SEANCH MODE	SHIFT	Sélection d'un bloc canal préréglée
	MEMORY	Enregistrement de mémoire préréglée
	TV I/ტ	Mise sous tension/hors tension TV (Défaut : SONY)
7 8 9 GMME SHIFT 0 000 100000 PARTY SLEEP 	TV INPUT	Basculement de l'entrée TV (Défaut : SONY)
(1/6) (IV90) (0/1)		

Sélection d'un mode d'écoute (Mode surround)

Cet appareil peut lire les signaux audio d'entrée en mode surround multi-canaux ou en mode stéréo.

Sélectionnez un mode d'écoute qui convienne au programme lu (cinéma, musique, etc.) ou à vos goûts personnels.

Sélection d'un mode d'écoute





- MUSIC ou GAME. le mode d'écoute est changé.
- (MOVIE)
- MUSIC Bascule sur le mode d'écoute qui convient pour profiter de la musique.
- GAME Bascule sur le mode d'écoute qui convient pour profiter des ieux.
- DIRECT Bascule le mode d'écoute sur Direct ou Pure Direct. En mode Direct, le fichier audio est lu exactement tel qu'il a été enregistré.
- Appuvez sur MOVIE. MUSIC ou GAME pour afficher une liste de modes surround qui peuvent être sélectionnés sur l'écran du téléviseur. Lorsque la liste est affichée, vous pouvez également utiliser $\Delta \nabla$ pour sélectionner un mode surround.

[Exemple] Lorsque vous appuyez sur MOVIE



Mode d'écoute

• Ajustez l'effet du champ sonore avec le menu "Surr.Parameter" (page 53) pour profiter de votre mode sonore favori.

Touche de commande	Signal d'entrée	Mode d'écoute
MOVIE	2 canaux *1 Multicanal*3 Dolby Digital Dolby TrueHD Dolby Digital Plus DTS	STEREODOLBY PLIIx Cinema *2DOLBY PLII Cinema *2DOLBY Pro Logic *2DTS NEO:6 Cinema *2DOLBY PLIIz Height *2MULTI CH STEREOMONO MOVIEVIRTUALSTEREODOLBY DIGITALDOLBY DIGITAL EXDOLBY DIGITAL + PLIIx CinemaDOLBY DIGITAL + PLIIx CinemaDOLBY TrueHDDOLBY TrueHD + EXDOLBY TrueHD + PLIIx CinemaDOLBY DIGITAL PLIIxDOLBY TrueHD + PLIIx CinemaDOLBY DIGITAL PLIIXDOLBY TrueHD + PLIIXDOLBY DIGITAL PLIXDOLBY DIGITAL PLIXDOLBY DIGITAL PLIXDOLBY DIGITAL PLIXDOLBY DIGITAL PLIXDOLBY DIGITAL PLIXDOLBY DIGITAL PLIX CINEMADOLBY DIGITAL PLIX + PLIIXDOLBY DIGITAL PLIX + PLIIXDITS SURROUNDDTS ES DSCRT 6.1DTS 96/24DTS 96 ES MTRXDTS ES DSCRT
	DTS-HD / DTS Express	DTS + NEO:6 DTS + PLIIx Cinema DTS + PLIIz DTS-HD HI RES DTS-HD MSTR DTS-HD Express DTS-HD + NEO:6 DTS-HD + PLIIx Cinema DTS-HD + PLIIz

Touche de commande	Signal d'entrée	Mode d'écoute
	Multicanaux PCM	MULTI CH IN
MOVIE		MULTI CH IN 7.1
		MULTI IN + Dolby EX
		MULTI IN + PLIIx Cinema
		MULTI IN + PLIIz
	-	MULTI CH STEREO
	Multicanal *3	MONO MOVIE
		VIRTUAL

*1 2-canaux comporte également une entrée analogique.

*2 Ce mode lit une source 2 canaux en lecture 5.1 ou 7.1 canaux. Vous ne pouvez pas le sélectionner si vous utilisez un casque audio ou si vous utilisez uniquement les enceintes avant.

*3 Certains modes d'écoute ne sont pas sélectionnables, selon le format audio ou le nombre de canaux du signal d'entrée. Pour plus de détails, voir "Types de signaux d'entrée et modes surround correspondants" (Prage 89).

Touche de commande	Signal d'entrée	Mode d'écoute
2 canaux *1		STEREO DOLBY PLIIx Music *2 DOLBY PLII Music *2 DTS NEO:6 Music *2 DOLBY PLIIz Height *2 MULTI CH STEREO ROCK ARENA JAZZ CLUB MATRIX
	Multicanal *3	STEREO
	Dolby Digital	DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL EX DOLBY DIGITAL + PLIIx Music DOLBY DIGITAL + PLIIz
	Dolby TrueHD	DOLBY TrueHD DOLBY TrueHD + EX DOLBY TrueHD + PLIIx Music DOLBY TrueHD + PLIIz
	Dolby Digital Plus	DOLBY DIGITAL Plus DOLBY DIGITAL Plus + EX DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx Music DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz
MUSIC	DTS	DTS SURROUND DTS ES DSCRT 6.1 DTS ES MTRX 6.1 DTS 96/24 DTS 96 ES MTRX DTS ES DSCRT DTS + NEO:6 DTS + PLIIx Music DTS + PLIIz
	DTS-HD / DTS Express	DTS-HD HI RES DTS-HD MSTR DTS Express DTS-HD + NEO:6 DTS-HD + PLIIx Music DTS-HD + PLIIz
	Multicanaux PCM	MULTI CH IN MULTI CH IN 7.1 MULTI IN + Dolby EX MULTI IN + PLIIx Music MULTI IN + PLIIz
	Multicanal *3	MULTI CH STEREO ROCK ARENA JAZZ CLUB MATRIX VIRTUAL

Touche de commande	Signal d'entrée	Mode d'écoute
	2 canaux *1 Multicanal *3 Dolby Digital	STEREO DOLBY PLIIx Game *2 DOLBY PLII Game *2 DOLBY PLIIz Height *2 MULTI CH STEREO VIDEO GAME VIRTUAL STEREO DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL EX DOLBY DIGITAL + PLIIZ
	Dolby TrueHD	DOLBY TrueHD DOLBY TrueHD + EX DOLBY TrueHD + PLIIz
	Dolby Digital Plus	DOLBY DIGITAL Plus DOLBY DIGITAL Plus + EX DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz
GAME	DTS	DTS SURROUND DTS ES DSCRT 6.1 DTS ES MTRX 6.1 DTS 96/24 DTS 96 ES MTRX DTS ES DSCRT DTS + NEO:6 DTS + PLIIz
	DTS-HD / DTS Express	DTS-HD HI RES DTS-HD MSTR DTS Express DTS-HD + NEO:6 DTS-HD + PLIIz
	Multicanaux PCM	MULTI CH IN MULTI CH IN 7.1 MULTI IN + Dolby EX MULTI IN + PLIIz
Multicanal *3		MULTI CH STEREO VIDEO GAME VIRTUAL
DIRECT	Tout	DIRECT PURE DIRECT

- *1 2-canaux comporte également une entrée analogique.
- *2 Ce mode lit une source 2 canaux en lecture 5.1 ou 7.1 canaux. Vous ne pouvez pas le sélectionner si vous utilisez un casque audio ou si vous utilisez uniquement les enceintes avant.
- *3 Certains modes d'écoute ne sont pas sélectionnables, selon le format audio ou le nombre de canaux du signal d'entrée. Pour plus de détails, voir "Types de signaux d'entrée et modes surround correspondants" (page 89).

Affichage sur l'écran du téléviseur ou sur l'affichage



1 Indique un décodeur à utiliser.

- L'affichage "DOLBY D +" correspond à un décodeur DOLBY DIGITAL Plus.
- Indique un décodeur qui génère une sortie de son provenant des enceintes surround arrière.
- "+ PLIIz" indique le son avant-haut provenant des enceintes avanthaut.

Description des types de mode d'écoute

Mode d'écoute Dolby

Type de mode d'écoute	Description
DOLBY PLIIx*1	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur Dolby Pro Logic IIx pour lire une source 2 canaux en son surround 6.1/7.1 canaux incluant le canal surround arrière. En ajoutant le canal surround arrière, vous obtenez une sensation surround plus intense qu'avec Dolby Pro Logic II.
	Il y a trois modes de lecture : le mode "Cinema", optimisé pour la lecture des films ; le mode "Music", optimisé pour la lecture de musique ; et le mode "Game", optimisé pour les jeux.
DOLBY PLII	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur Dolby Pro Logic II pour lire une source 2 canaux en son surround 5.1 canaux avec une sensation de naturel et de réalisme.
DOLBY Pro Logic	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur DOLBY Pro Logic pour lire une source 2 canaux en son surround 4.1 canaux (mono gauche/centre/droit/surround).
DOLBY PLIIz*2	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur Dolby Pro Logic IIz pour lire une source 2 canaux en son surround 7.1 canaux avec canal avant-haut ajouté. En ajoutant un canal avant-haut, l'expression verticale est soulignée, ce qui améliore l'aspect tridimensionnel du son.
DOLBY DIGITAL	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en Dolby Digital.
DOLBY DIGITAL EX*1	Ce mode améliore la profondeur, la dimension et l'expression de la section sonore par la lecture du champ sonore incluant les canaux surround arrière.
DOLBY TrueHD	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en Dolby TrueHD.
DOLBY DIGITAL Plus	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en Dolby Digital Plus.

*1 La sélection en est possible quand l'option "Speaker Config." - "S.Back" n'est pas mise sur "None".

*2 La sélection en est possible quand l'option "Speaker Config." - "F.Height" n'est pas mise sur "None".

Mode d'écoute DTS

Type de mode d'écoute	Description
DTS NEO:6	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur DTS NEO:6 pour lire une source 2 canaux en son surround 6.1/7.1 canaux incluant le canal surround arrière. Il y a un mode "Cinema" optimisé pour la lecture de films et un mode "Music" optimisé pour la lecture de musique.
DTS SURROUND	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS.
DTS ES DSCRT6.1*	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS-ES. Permet une lecture optimale des signaux DTS-ES Discrete à l'aide du surround arrière.
DTS ES MTRX6.1*	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS-ES. Les données du canal surround arrière encodées sur un logiciel d'enregistrement DTS-ES Matrix sont lues à partir du canal surround arrière.
DTS 96/24	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS 96/24.
DTS-HD	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS-HD.
DTS Express	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS Express.

* La sélection en est possible quand l'option "Speaker Config." – "S.Back" n'est pas mise sur "None".

Mode d'écoute multicanaux PCM

Type de mode d'écoute	Description
MULTI CH IN	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources PCM
	multicanaux.

• Dynamic EQ® (😰 page 56)

Mode d'écoute original DENON

Type de mode d'écoute	Description
MULTI CH STEREO	Ce mode permet de profiter d'un son stéréo en provenance de toutes les
	enceintes.
	Le même son que celui des enceintes avant (G/D) est lu au même niveau à
	partir des enceintes surround (G/D) et des enceintes arrière surround (G/D).
ROCK ARENA	Ce mode permet de profiter de l'atmosphère d'un concert dans un stade.
JAZZ CLUB	Ce mode permet de profiter de l'atmosphère d'un concert dans un club de jazz.
MONO MOVIE	Ce mode permet la lecture des films mono avec un son surround.
	Lorsque vous lisez des sources enregistrées en mono avec le mode "MONO
	MOVIE", le son sera déséquilibré avec un seul canal (gauche ou droit), l'entrée
	doit donc être effectuée sur les deux canaux.
VIDEO GAME	Ce mode permet d'obtenir un son surround avec les jeux vidéo.
MATRIX	Ce mode vous permet d'ajouter une impression d'expansion aux sources audio stéréo.
VIRTUAL	Ce mode permet de profiter d'effets surround en n'utilisant que les enceintes avant ou un casque audio.

Mode d'écoute STEREO

Type de mode d'écoute	Description
STEREO	 Il s'agit du mode de lecture en stéréo. La tonalité peut être réglée. Le son est émis par les enceintes avant gauche et droite et par le subwoofer. Si des signaux multicanaux sont reçus en entrée, ils sont mixés en flux audio 2 canaux et sont lus.

Mode d'écoute Direct

Type de mode d'écoute	Description
DIRECT	Le flux audio enregistré dans la source est lu tel quel. • Les signaux arrière surround ou avant-haut ne sont pas créés.
PURE DIRECT	Ce mode permet de lire avec une qualité sonore supérieure au mode "Direct playback". Désactivez l'affichage de l'amplificateur pour couper le circuit vidéo analogique. Cela élimine la source du bruit qui compromet la qualité sonore. • Les signaux surround arrière ou avant-haut ne sont pas créés.

Dans ce mode, les options suivantes ne sont pas réglables.

- MultEQ[®] XT (page 55)
- Tone (12 page 55)
 Dynamic Volume[®] (12 page 56)
 MultEQ[®] XT (12 page 55)
 RESTORER (12 page 57)

REMARQUE

- Les signaux vidéo sont émis uniquement si les signaux HDMI sont lus en mode PURE DIRECT.
- Lorsque le mode PURE DIRECT est actif, l'écran de menu n'est pas affiché.



Version avancée

Ce chapitre explique les fonctions et les opérations qui vous permettront de tirer le meilleur parti de cet appareil.

- Installation/branchement des enceintes (Connexion avancée) 22
- Lecture (Utilisation avancée) 2 page 41
- Lecture dans la ZONE2 (Autre pièce) 2 page 45
- Comment effectuer des réglages précis 27 page 47
- Fonctionnement des appareils connectés avec la télécommande 17 page 74

Installation/branchement des enceintes (Connexion avancée)

Ce chapitre décrit les méthodes d'installation, de connexion et de configuration des enceintes autres que les enceintes 5.1 canaux. Pour les méthodes d'installation, de connexion et de configuration des enceintes 5.1 canaux, voir page 4 "Assistant de configuration".

Utilisez la fonction "Audyssey[®] Auto Setup" de cet appareil pour détecter automatiquement le nombre d'enceintes connectées et effectuer les réglages optimaux en fonction des enceintes que vous allez utiliser.



Installation

Cet appareil est compatible avec la norme Dolby Pro Logic IIz (mpage 92), qui offre une sensation surround bien plus large et plus profonde.

Pour utiliser la norme Dolby Pro Logic IIz, installez des enceintes avant-haut.

Installez les enceintes surround arrière à une hauteur de 2 à 3 ft (60 à 90 cm) au-dessus du niveau des oreilles.



* Recommandé pour Dolby Pro Logic IIz

REMARQUE

Il n'est pas possible d'utiliser simultanément les enceintes surround arrières et les enceintes avant hautes

En cas d'installation 7.1 canaux (enceinte surround arrière)



*****1 22° – 30° *****2 90° - 110° *****3 135° – 150°

(Abréviations des enceintes) SL

FL Enceinte avant (G)

SW Subwoofer

С

- FR Enceinte avant (D) Enceinte centrale
- Enceinte surround (G) SR Enceinte surround (D) **SBL** Enceinte surround arrière (G)
- SBR Enceinte surround arrière (D)

Position d'écoute

En cas d'installation 7.1 canaux (enceinte avant haute)



*****1 22° - 30° *****2 22° - 45° *****3 90° - 110°

[Abréviations des enceintes]

SB Enceintes surround arrière

FHL Enceinte avant-haut (G)

FHR Enceinte avant-haut (D)

- FL Enceinte avant (G)
- **FR** Enceinte avant (D)
- **C** Enceinte centrale **SW** Subwoofer
- SW Subwoot
- **SL** Enceinte surround (G) **SR** Enceinte surround (D)



FL(B) FL(A) SW FR(A) FR(B)

En cas d'installation des enceintes avant A/B

*****1 22° – 30° *****2 90° – 110°

 SR

Position d'écoute
Connexion

- Pour la méthode de connexion des enceintes 5.1 canaux, voir 🕰 page 6 "Branchement des enceintes".
- Pour la méthode de connexion du téléviseur, voir 💭 page 3 "Raccordez cet appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément)".

Connexion 7.1 canaux (enceinte surround arrière)

L'illustration de droite présente un exemple de connexion pour la lecture 7.1 canaux avec les enceintes surround arrière.

Si vous raccordez les enceintes surround arrière et avant hautes avant de commencer la lecture, le son est lu en activant automatiquement les enceintes selon le mode surround ou les signaux d'entrée.

Pour effectuer la lecture 7.1 canaux à l'aide des enceintes surround arrière, réglez "Amp Assign" sur "NORMAL" dans les étapes 3 et 4 pour "Configuration de "Amp Assign"" (127 page 39).

- Pour la connexion des câbles d'enceinte, reportez-vous à la <u>page 6 "Branchement des</u> <u>enceintes"</u>.
- Connectez les câbles d'enceinte de façon à ce qu'ils ne dépassent pas des bornes d'enceinte. Le circuit de protection risque d'être activé si les fils touchent le panneau arrière ou si les côtés + et entrent en contact (<u>page 92</u> "Circuit de protection").
- Ne jamais toucher les bornes d'enceinte lorsque l'alimentation est connectée. Vous risquez de subir un choc électrique (Lorsque l'assistant de configuration est ouvert, suivez les instructions à l'écran pour la réalisation des connexions.).
- Utilisez des enceintes dont la plage d'impédances est comme indiquée ci-dessous.

Bornes d'enceintes	Impédance des enceintes
FRONT	
CENTER	6 16 0
SURROUND	0 - 10 12
SURR. BACK / AMP ASSIGN	



Connexion 7.1 canaux (enceinte avant haute)

L'illustration de droite présente un exemple de connexion pour la lecture 7.1 canaux avec les enceintes avant hautes.

Si vous raccordez les enceintes surround arrière et avant hautes avant de commencer la lecture, le son est lu en activant automatiquement les enceintes selon le mode surround ou les signaux d'entrée.

Pour effectuer la lecture 7.1 canaux à l'aide de l'enceinte avant haute, réglez "Amp Assign" sur "F.HEIGHT" dans les étapes 3 et 4 pour "Configuration de "Amp Assign" (<u>Corpage 39</u>).

- Pour la connexion des câbles d'enceinte, reportez-vous à la <u>page 6 "Branchement des</u> <u>enceintes"</u>.
- Pour en savoir plus sur l'impédance des enceintes, voir page 34.



Connexion 6.1 canaux (Enceinte surround arrière)

Si vous utilisez une seule enceinte surround arrière (avec une connexion 6.1 canaux), connectez-la du côté "L" (gauche) de la borne SURR. BACK/AMP ASSIGN.

Pour la configuration des enceintes dans ce cas, voir "En cas d'installation 6.1 canaux (Enceinte surround arrière)" (page 33).

Pour effectuer la lecture 6.1 canaux à l'aide de l'enceinte surround arrière, réglez "Amp Assign" sur "NORMAL" dans les étapes 3 et 4 pour "Configuration de "Amp Assign"" (127 page 39). Utilisez aussi le paramètre "Speaker Config." (127 page 60) pour régler "S.Back" sur "1spkr".

- Pour la connexion des câbles d'enceinte, reportez-vous à la <u>page 6 "Branchement des</u> <u>enceintes"</u>.
- Pour en savoir plus sur l'impédance des enceintes, voir page 34.



Connexion A/B avant

Vous pouvez connecter un deuxième ensemble d'enceintes à cet appareil et l'utiliser pour la lecture. Dans ce cas, réglez "Amp Assign" sur "Front B" dans les étapes 3 et 4 pour "Configuration de "Amp Assign"" (Corpage 39).



Pour la lecture surround d'une source multicanaux, si vous raccordez l'enceinte centrale, les enceintes surround et les subwoofers, la lecture 5.1 canaux est disponible.

Les enceintes avant sont utilisables séparément, selon leurs caractéristiques techniques ou la source lue, comme par exemple les enceintes avant de type (A) pour la lecture multicanal et de type (B) pour la lecture sur 2 canaux (Page 62 "Front Sp Setup").

REMARQUE

- Pour la connexion des câbles d'enceinte, reportez-vous à la <u>page 6 "Branchement des</u> <u>enceintes"</u>.
- Pour en savoir plus sur l'impédance des enceintes, voir page 34.

Connexion 2.1 canaux



- Pour la connexion des câbles d'enceinte, reportez-vous à la page 6 "Branchement des enceintes".
- Pour en savoir plus sur l'impédance des enceintes, voir page 34.

Connexion double amplificateur

Vous pouvez utiliser les enceintes via la connexion double amplificateur.

Une connexion double amplificateur consiste à brancher des amplificateurs séparés aux bornes des haut-parleurs d'aigus et des haut-parleurs de graves d'enceintes compatibles avec la fonction double amplificateur. Ceci neutralise la force contre-électromotrice (force de retour sans sortie restituée) du haut-parleur de graves renvoyée au haut-parleur d'aigus, qui nuit à la qualité acoustique de ce dernier ; vous pouvez ainsi profiter d'une meilleure qualité sonore lors de la lecture.

Dans ce cas, réglez "Amp Assign" sur "Bi-AMP" dans les étapes 3 et 4 pour "Configuration de "Amp Assign"" (27 page 39).

ø

Pour la lecture surround d'une source multicanaux, si vous raccordez l'enceinte centrale, les enceintes surround et les subwoofers, la lecture 5.1 canaux est disponible.

- Pour la connexion des câbles d'enceinte, reportez-vous à la <u>page 6 "Branchement des</u> enceintes".
- Pour en savoir plus sur l'impédance des enceintes, voir page 34.
- Utilisez des enceintes compatibles avec les connexions bi-amp.
- Lors de la réalisation de connexionsen mode double amplificateur, veillez à retirer la tôle ou le câble de court-circuit des bornes des haut-parleurs des aigus et des graves.



Configuration des enceintes

Ce chapitre décrit comment configurer des enceintes autres que les enceintes 5.1 canaux. Pour la méthode d'installation des enceintes 5.1 canaux, voir <u>a page 4 "Assistant de configuration"</u>.

Installez les enceintes et connectez-les d'abord à cet appareil.

Avant la mesure Auto Setup, il est possible d'effectuer les réglages suivants.

• Changement de l'attribution d'amplificateur (Amp Assign)

Il est possible de changer la sortie de signal à partir de la borne d'enceinte SURR.BACK/AMP ASSIGN de cet appareil pour qu'elle corresponde à l'environnement de vos enceintes (1) page 39 "Configuration de "Amp Assign").

• Configuration des canaux à utiliser (Channel Select)

Si les canaux qui ne sont pas utilisés sont définis à l'avance, la mesure des canaux définis est omise et la durée de la mesure peut être réduite. Vous pouvez aussi modifier le nombre d'enceintes arrière surround (
<u>page 40</u> "Configuration de "Channel Select"").





"Amp Assign".

[ENTER] Enter [RETURN] Cancel ► 🙀 ► Channel Select Subwoofer Measure [RETURN] Return **8** Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner un canal.

Configuration de "Channel Select"

Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner "Channel Select",

Ē

MultEQ XT

0 0

puis appuyez sur ENTER.

if necessary.

Amp Assign

Auto Setup Start

Set the following items

Front	À sélectionner pour définir les enceintes avant à
	 utiliser. Dans ce cas, passez à l'étape 9. "Front" peut être réglé lorsque "Amp Assign" est réglé sur "Front B".
Subwoofer	À sélectionner quand aucun subwoofer ne doit être utilisé. Dans ce cas, passez à l'étape 10.
Surround Back	Sélectionnez le nombre d'enceintes arrière surround à utiliser. Dans ce cas, passez à l'étape 11. • "Surround Back" peut être réglé lorsque "Amp
	Assign" est réglé sur "NORMAL".

9_{av}^{A}	ppuyez sur $\lhd \triangleright$ pour sélectionner une enceinte ant.			
Α	À sélectionner pour utiliser l'enceinte avant A.			
В	À sélectionner pour utiliser l'enceinte avant B.			
A+B	À sélectionner pour utiliser simultanément les enceintes avant A et B.			
Utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour définir si un canal de subwoofer est mesuré ou non.				
Skip À sélectionner pour ne pas mesurer un subwoofer.				
1 Utilisez ↓ pour définir si un canal surround arrière est mesuré ou non. Measure À sélectionner pour mesurer deux enceintes arrière				
(2 sp	surround.			
Measu (1 sp)	re À sélectionner pour mesurer une enceinte surround arrière.			
Skip	À sélectionner pour ne pas mesurer une enceinte surround arrière.			
2 Appuyez sur RETURN . Passez à la page 15 ETAPE 1 Préparation > étape 6.				

REMARQUE

Après "Audyssey[®] Auto Setup", ne modifiez pas les connexions des enceintes ni le volume des subwoofers. Si une modification intervient par erreur, reprenez "Audyssey[®] Auto Setup".

Lecture (Utilisation avancée)

Réglages (127) page 13)

Lecture (Version basique) (page 20)

Sélection d'un mode d'écoute (Mode surround) (page 27)

- □ Fonction de contrôle HDMI (127 page 41)
- □ Fonction de minuterie sommeil (1277 page 42)
- **Réglage du volume des enceintes** (<u>Page 43</u>)
- **Given Selection rapide** (
- Différentes fonctions de mémoire (page 44)

Fonctions pratiques

Fonction de contrôle HDMI

Si vous raccordez l'appareil à un téléviseur ou un lecteur compatible avec la fonction de commande HDMI avec un câble HDMI, puis que vous activez réglage de la fonction de commande HDMI sur chaque appareil, les appareils pourront se commander entre eux.

Opérations possibles avec la commande HDMI

- La mise hors tension de cet appareil peut être liée à l'étape de mise hors tension de la TV.
- Vous pouvez activer les dispositifs de sortie audio au cours d'une opération TV.

Quand vous réglez "Sortie audio à partir de l'amplificateur" au cours de la configuration de sortie audio TV, vous pouvez activer l'amplificateur de puissance.

- Vous pouvez régler le volume de cet appareil pendant le réglage du volume de la TV.
- Vous pouvez parcourir les fonctions de cet appareil via les liens à la commutation de fonction d'entrée TV.
- Quand le lecteur fonctionne, la source d'entrée de cet appareil devient automatiquement la source de ce lecteur.
- Si vous commutez la source d'entrée de l'appareil sur "TV", vous pouvez lire le flux audio du téléviseur avec cet appareil (page 6 "À propos de la fonction ARC (Audio Return Channel)").
- Dans le menu, lorsque "HDMI Control" (Page 63) est réglé sur "ON", les signaux qui arrivent dans la borne d'entrée HDMI sont dirigés vers la télévision ou tout autre composant connecté à la borne de sortie HDMI, même si cette unité est en veille (fonction "pass-through").

ø

- Pour lire avec l'appareil le flux audio d'un téléviseur qui ne prend pas en charge l'option ARC, raccordez le téléviseur avec une connexion optique numérique.
- Pour utiliser la fonction transfert, raccordez un dispositif de connexion HDMI compatible avec le contrôle HDMI.

□ Procédure de réglage

- Sélectionnez la prise de sortie HDMI correspondant
- à la fonction de commande HDMI.

Réglez "HDMI Control" (2 page 63) sur "ON".

2 Allumez tous les appareils connectés par le biais du câble HDMI.

- **3** Activez la fonction de commande HDMI pour tous les appareils connectés avec le câble HDMI.
- Veuillez consulter les instructions d'utilisation du dispositif connecté pour vérifier les réglages.
- Si l'un des équipements vient à être débranché, exécutez les étapes 2 et 3.
- **4** Réglez l'entrée du téléviseur sur l'entrée HDMI connectée à cet appareil.
- **5** Réglez l'entrée de cet appareil sur la source d'entrée HDMI et vérifiez que l'image du lecteur est bonne.

Quand vous mettez le téléviseur en veille, vérifiez que cet appareil passe aussi en veille.

ø

Si l'option de commande HDMI ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants.

- La TV ou le lecteur sont-ils compatibles avec la fonction de commande HDMI ?
- L'option "HDMI Control" (mpage 63) est-elle réglée sur "ON" ?
- L'option "P. Off Control" (27 page 63) est-elle sur "All" ou "Video" ?
- Les réglages de la fonction de commande HDMI de tous les appareils sont-ils corrects ?

REMARQUE

- Quand "HDMI Control" est sur "ON", la consommation en mode Veille est plus élevée.
- L'option de commande HDMI commande le fonctionnement d'une TV compatible avec cette option. Assurez-vous que la TV ou l'HDMI sont connectés quand vous utilisez l'option de commande HDMI.
- Certaines fonctions peuvent ne pas jouer leur rôle du fait du téléviseur ou du lecteur connectés. Vérifiez préalablement pour chaque appareil dans le manuel du propriétaire.
- Si "P. Off Control" dans le menu est réglé sur "OFF" (Page 63), cet appareil n'est pas réglé pour rester en veille même si l'appareil connecté est en mode veille.
- Lorsque l'on met en œuvre des changements de connexion, par exemple l'ajout de connexions sur des appareils HDMI, les opérations liées peuvent s'initialiser. Dans ce cas, vous devrez reconfigurer les réglages.
- Quand "HDMI Control" est sur "ON", il est impossible d'attribuer une prise HDMI à la "TV" sur l'interface "Input Assign" (page 70).
- Si vous deviez réaliser une des opérations ci-dessous, la fonction de verrouillage pourrait être réinitialisée, auquel cas répétez les étapes 2 et 3.
- Le réglage dans le menu "Input Assign" "HDMI" (* page 70) a été modifié.
- La connexion entre l'équipement et la HDMI a été modifiée ou un équipement a été ajouté.

Fonction de minuterie sommeil

L'appareil passe automatiquement en veille dès que la durée programmée est écoulée.

Cela est commode lors de la lecture d'une source avant d'aller se coucher.



- L 120 ← 110 ← 100 ← 90 ← 80 ← 70 ← 60 ←
- Si vous appuyez sur **SLEEP** directement sur l'appareil, vous obtenez la même fonction qu'avec la télécommande.

Pour confirmer la durée du compte à rebours avant de mettre l'appareil en veille

Appuyez sur **SLEEP**. "Sleep : *min" s'affiche. * Durée du compte à rebours

Pour annuler la minuterie de mise en veille

Appuyez sur **SLEEP** pour sélectionner "OFF". Le témoin "**SLEEP**" de l'affichage s'éteint.

ø

- Le réglage de la minuterie sommeil s'annule si cet appareil est mis en veille.
- La minuterie de mise en veille peut être programmée séparément pour les différentes zones (<u>Page 46</u> "Fonction de minuterie sommeil").

Réglage du volume des enceintes

Vous pouvez régler le niveau des canaux en fonction des sources de lecture ou de vos préférences, comme décrit ci-dessous.

□ Réglage du volume des différentes enceintes



4 Appuyez sur $\Delta \nabla$ pour sélectionner l'enceinte. Pour passer d'une enceinte à l'autre, appuyez sur les touches.

5 Appuyez sur $\triangleleft \triangleright$ pour régler le volume.

Front L -8.5dB Front R -11.5dB	(Ô) ► Channel Level		
Subwoofer ◀ OFF ►	Front L Front R	-8.5dB -11.5dB	
	Subwoofer	 ♦ OFF 	

Si une prise de casque d'écoute est insérée, vous pouvez régler le niveau du canal du casque.

A

Réglage du volume d'un groupe d'enceintes (Fonction Fader)

Cette fonction vous permet de régler (atténuer) le son des enceintes avant (Enceintes avant / Enceinte avant-haut / Enceinte centrale) et des enceintes arrière (Enceinte surround / Enceinte surround arrière) en même temps.

 Appuyez sur AMP pour mettre la télécommande en mode d'utilisation de l'AMP. 	SELECT STANDBY
Appuyez sur CH LEVEL.	BD SATICEL TV NE
Utilisez ⊽ pour sélectionner "Fader", puis sélectionnez l'élément à ajuster avec ⊲ ⊳.	DVD V.AUX DOCK (TU GAME1 GAME2 DVR (PUAMA1 SELECT (SE
(⊙) ► Channel Level	+ AMP A
Front L -1.0dB Front R -1.0dB Center -1.0dB Subwoofer +0.5dB Surround L 0.0dB Surround R 0.0dB	
Fader Front 4 > Rear	

ø

- La fonction Fader n'affecte pas le subwoofer.
- Le fader peut être réglé jusqu'à ce que le volume de l'enceinte ajustée à la valeur la plus basse soit à -12 dB.

Fonction de sélection rapide

Tous les réglages de l'étape 1 peuvent être mémorisés ensemble. En mémorisant fréquemment les réglages utilisés, vous pouvez rapidement y accéder et apprécier un environnement de lecture constant.

Mémorisation des réglages

Sélectionnez le réglage souhaité pour les éléments ci-dessous.

 Source d'entrée* (() page 20)
 Volume (() page 21)
 Mode surround () page 27)
 Video Select () page 71)
 Audyssey Setting (Audyssey MultEQ[®] XT, Audyssey Dynamic EQ[®], Audyssey Dynamic Volume[®]) (() page 55)

2 Appuyez de manière prolongée sur **QUICK SELECT** jusqu'à ce que "Memory" s'affiche.

Les paramètres présents seront mémorisés.

[Réglages par défaut des sélections rapides]

	Source d'entrée	Volume
QUICK SELECT 1	BD	–40 dB
QUICK SELECT 2	SAT/CBL	–40 dB
QUICK SELECT 3	GAME1	–40 dB
QUICK SELECT 4	DOCK	–40 dB

□ Rappel des réglages

Appuyez sur QUICK SELECT sur	GAME1
lequel les réglages que vous souhaitez	PHONO
rappeler sont mémorisés.	l ¹ ···
••	

GAME 2 DVR CD

Nom des réglages Sélection rapide

Voir "Quick Sel. Name" (mpage 66).

- Vous pouvez régler la fonction de sélection rapide séparément pour différentes zones (page 46 "Fonction de sélection rapide").
- Si vous appuyez sur **QUICK SELECT** directement sur l'appareil, vous obtenez la même fonction qu'avec la télécommande.

REMARQUE

GAME1 GAME2 DVR CD

QUICK SELECT

ĹſŎĹ^ĸ₽Ĺŷ₽Ĵ(Ŷ₿)

Les sources d'entrée enregistrées avec la fonction de sélection rapide ne peuvent pas être sélectionnées si elles ont été effacées dans le menu "Source Delete" (127 page 65). Dans ce cas, enregistrez-les à nouveau.

Différentes fonctions de mémoire

□ Fonction mémoire personnelle plus

Cette fonction permet de définir le paramétrage (mode d'entrée, mode surround, mode de sortie HDMI, MultEQ[®] XT, Dynamic EQ[®], décalage audio, etc.) sélectionné en dernier pour chacune des sources d'entrée.

Les paramètres surround, de tonalité et de volume des différentes enceintes sont mémorisés pour chacun des modes surround.

Fonction dernière mémoire

ø

Cette fonction mémorise les réglages tels qu'ils étaient juste avant le passage en mode veille.

Lorsque l'appareil est remis en marche, les réglages sont restaurés.

Lecture dans la ZONE2 (Autre pièce)

- Vous pouvez utiliser cet appareil pour profiter du son dans une pièce (ZONE2) autre que la pièce où l'appareil se trouve (MAIN ZONE).
- Vous pouvez lire simultanément la même source à la fois dans la MAIN ZONE et dans la ZONE2. Vous pouvez également lire des sources distinctes dans la MAIN ZONE et dans la ZONE2.

Sortie audio

Lecture ZONE par sortie de l'enceinte

Les signaux audio de la ZONE2 sont émis par les bornes de l'enceinte SURR.BACK/AMP ASSIGN de cet appareil avec la fonction d'attribution d'amplificateur.

□ Branchement et réglage des enceintes



Þ

Nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec prise à broche de qualité supérieure pour les connexions audio afin d'éviter les bruits.

REMARQUE

Il est impossible d'écouter les signaux audio numériques avec les prises HDMI, COAXIAL ou OPTICAL en ZONE2.

Lecture

Appuyez sur ZONE SELECT pour SELECT passer en mode Z2 (ZONE2). **Z2** Z3 Appuyez sur AMP pour régler Z la télécommande en mode de BD SAT/CBL fonctionnement AMP. DVD VAUX DOCK TUNER 3 Appuyez sur **ZONE/DEVICE** pour mettre la ZONE2 sous Touches tension. sélection de Le témoin **Z2** s'allume. source d'entrée • De même, l'appareil s'allume lorsque l'on (AMP) appuie sur la touche de sélection de la source d'entrée alors qu'il est en mode veille. Lorsque l'on appuie sur ZONE/DEVICE Φ, la +10 DIRECT ZONE2 s'éteint. • Il est possible de mettre sous tension et hors tension la ZONE2 par un simple appui sur ZONE2 ON/OFF directement sur

l'appareil.

Appuyez sur la touche de sélection de la source d'entrée.

Le signal audio de la source sélectionnée est transmis à la ZONE2.

• Pour effectuer une opération avec l'appareil principal, appuvez à plusieurs reprises sur ZONE2 SELECT.

Quand les options MAIN ZONE et ZONE2 sont activées (ON), seule l'option MAIN ZONE peut être désactivée. Sélectionnez M (MAIN ZONE) au cours de l'étape 1, puis appuyez sur **ZONE/DEVICE** ().

CD

Réglage du volume

Utilisez ()) **V** pour régler le volume.



[Gamme réglable] --- - -80dB - -40dB - 18dB

(Quand le réglage "Volume Display" (Cppage 65) est "Relative")

[Gamme réglable] 0 - 41 - 99

(Quand le réglage "Volume Display" (Cppage 65) est "Absolute")

• L'option "Volume Limit" (Ppage 65) est réglée sur "-10dB (71)" au moment de l'achat.

Ø

Sélectionnez MASTER VOLUME après avoir appuvé sur ZONE2 **SELECT** sur l'appareil principal pour régler le volume du son.

Coupure temporaire du son

Appuyez sur 🔞

Le son est diminué jusqu'au niveau défini pour le paramètre "Mute Level" dans le menu (Ppage 65).

- Pour annuler, réglez le volume ou appuyez à nouveau sur 🛞
- Le réglage est annulé lorsque la zone est éteinte.

Fonction de sélection rapide

Il est aussi possible de mémoriser quatre réglages pour la ZONE2.

Mémorisation des réglages

- **1** Sélectionnez le réglage souhaité pour les éléments ci-dessous.
 - Source d'entrée (Page 45)
 Volume (Page 45)
- Appuyez sur ZONE SELECT pour sélectionner le mode zone sur Z2 ZONE (ZONE2). **Z2** Z3 Dans le mode de zone dans lequel BD) (SAT/CBL) (TV) (NET/USB vous souhaitez que l'appareil DVD (VAUX) (DOCK) (TUNER fonctionne, appuyez de manière GAME1 GAME2 DVR CD prolongée sur QUICK SELECT, iusqu'à ce que "Memory" QUICK SELECT apparaisse sur l'on-screen display ou sur l'affichage de l'appareil. Les paramètres présents seront mémorisés.

[Réglages par défaut des sélections rapides]

	Source d'entrée	Volume
ZONE2 QUICK SELECT 1	BD	-40dB
ZONE2 QUICK SELECT 2	SAT/CBL	-40dB
ZONE2 QUICK SELECT 3	-	-
ZONE2 QUICK SELECT 4	DOCK	-40dB

Rappel des réglages

1 Appuyez sur **ZONE SELECT** pour sélectionner le mode zone sur **Z** (ZONE2).

SELECT

Z2

BD (SAT/CBL) (TV) (NET/USB

GAME1 GAME2 DVR CD

QUICK SELECT

2 Appuyez sur le bouton QUICK SELECT correspondant aux réglages mémorisés que vous souhaitez rappeler.

Nom des réglages Sélection rapide

Voir "Quick Sel. Name" (mpage 66).

Fonction de minuterie sommeil

Cette fonction peut être utile lorsque vous souhaitez dormir en écoutant en ZONE2.



• Si vous appuyez sur **SLEEP** directement sur l'appareil, vous obtenez la même fonction qu'avec la télécommande.

Pour confirmer la durée du compte à rebours avant de mettre l'appareil en veille

Appuyez sur **SLEEP**. "Z2 Sleep : *min" s'affiche. * Durée du compte à rebours

Pour annuler la minuterie Sommeil

Appuyez sur SLEEP pour sélectionner "OFF".

ø

La minuterie de veille est également annulée lorsque cet appareil est réglé en mode de veille ou lorsque l'alimentation ZONE2 est éteinte.

Plan du menu de l'interface graphique

Pour pouvoir utiliser le menu, connectez une TV à l'appareil et affichez le menu sur l'écran de la TV. L'utilisation du menu est détaillée page suivante.

	Éléments de configuration	Éléments détaillés	Description	Page
	Audio Adjust	Surr. Parameter	Ajuste les paramètres de son surround.	<u>53</u>
		Tone	Réglage de la qualité tonale du son.	<u>55</u>
		Audyssey Settings	Effectue les réglages Audyssey MultEQ [®] XT, Audyssey Dynamic EQ [®] et Audyssey Dynamic Volume [®] .	<u>55</u>
		Manual EQ	Utilisez l'égaliseur graphique pour régler la tonalité de chaque enceinte.	<u>57</u>
		RESTORER	Étend les composantes basse et haute fréquence des formats audio compressés pour permettre une lecture audio plus riche.	<u>57</u>
Menu		Audio Delay	Compensez en cas de synchronisation incorrecte entre le flux vidéo et audio.	<u>57</u>
Audio Adjust	Information	Status	Permet d'afficher des infos sur les réglages actuels.	<u>58</u>
		Audio Signal	Permet d'afficher des infos sur les signaux audio en entrée.	<u>58</u>
		HDMI Information	Permet d'afficher les signaux d'entrée/sortie HDMI et les informations sur le moniteur HDMI.	<u>58</u>
System Setup		Auto Surround	Permet d'afficher les réglages enregistrés pour le mode surround automatique.	<u>58</u>
Input Setup		Quick Select	Permet d'afficher les réglages enregistrés pour la fonction de sélection.	<u>58</u>
		Preset Channel	Permet d'afficher des informations sur les canaux préréglés du tuner.	<u>58</u>
	Setup Wizard		Effectuez les procédures d'installation, de connexion et de configuration pour préparer l'appareil au fonctionnement en suivant les indications.	<u>4</u>
	System Setup	Speaker Setup	Permet de définir la distance et la taille de l'enceinte, le niveau du canal, etc.	<u>60</u>
Les éléments qui n'ont besoin		HDMI Setup	Permet de régler les paramètres de sortie vidéo/audio HDMI.	<u>63</u>
d'être réglés qu'une seule fois		Audio Setup	Permet de régler les paramètres de reproduction audio.	<u>64</u>
Effectuez ces réglages après l'achat, par		ZONE2 Setup	Effectuez les réglages pour la lecture audio sur un système de ZONE2.	<u>65</u>
exemple.		Option Setup	Permet d'effectuer divers autres réglages.	<u>65</u>
Une tois ces éléments réglés, aucun		Language	Réglez la langue d'affichage du menu sur l'écran du téléviseur.	<u>67</u>
que l'installation des enceintes ou	Input Setup	Auto Preset	Utilisez la fonction de préréglage auto pour programmer les chaînes radio.	<u>69</u>
les enceintes connectées n'aient été modifiées		Preset Skip	Permet de déterminer les mémoires préréglées que vous ne voulez pas afficher lors de la syntonisation.	<u>69</u>
mounous.	Les options affichées du menu	Preset Name	Permet d'affecter un nom à un emplacement mémoire préconfiguré.	<u>69</u>
	source d'entrée sélectionnée.	Input Assign	Permet de changer l'attribution du connecteur d'entrée.	70
		Video	Permet d'effectuer les réglages vidéo.	<u>71</u>
		Input Mode	Permet de régler le mode d'entrée audio et le mode de décodage.	<u>72</u>
		Rename	Permet de modifier le nom d'affichage pour cette source.	<u>72</u>
		Source Level	Permet d'ajuster le niveau de lecture de l'entrée audio.	<u>72</u>
		Playback Mode	Réglage des paramètres de l'iPod de la lecture de la source d'entrée.	<u>73</u>

Exemples d'affichages de l'écran du menu

Quelques exemples représentatifs sont décrits ci-dessous.

[Exemple 1] Écran de sélection du menu (menu initial)



[Exemple 2] Écran de Audyssey[®] Auto Setup (avec illustration)



(5) Icône Historique
(6) Texte indicatif d'opération
(7) Illustration
(8) Indication de touche d'opération

🗅 Liste





③ Icône de configuration sélectionnée

④ Options de l'élément de configuration sélectionné

Exemples d'affichage de menu et d'affichage en façade

Nous donnons ci-dessous des exemples types d'affichages sur l'écran du téléviseur et sur la fenêtre d'affichage de l'appareil.

	Affichage à l'écran	Affichage avant	Description
Affichage du menu principal	Menu Information Setup Wizard System Setup Input Setup RESTORER Audio Delay	(Audio Adjust) ⊧ 2	 Appuyez sur MENU pour afficher l'écran du menu. Écran du téléviseur : Affiche la ligne sélectionnée. Affichage : Affiche l'élément sélectionné. Utilisez Δ∇ pour atteindre l'élément que vous souhaitez paramétrer.
Affichage lors du changement des réglages	Input Assign [1/2] Imput Assign [1/2] Imput Assign [COMPONENT] Imput Assign [1/2] Imput Assign [I/2] I	BD (HDMII) Appuyez sur ENTER. BD (HDMII) (3)	 Écran du téléviseur : Affiche la ligne sélectionnée. Affichage : Affiche l'élément sélectionné. Utilisez △▽ pour atteindre l'élément que vous souhaitez paramétrer. Appuyez sur ENTER pour régler le mode dans lequel le réglage peut être effectué. s'affiche sur les côtés des éléments dont les réglages peuvent être modifiés. Utilisez ⊲ ▷ pour passer au réglage désiré.
Affichage pendant la réinitialisation	Rename [1/2] Default 1 TUNER CD CD BD BD BD DVD DVD TV TV SAT/CBL SAT/CBL Image: Comparing the set of the	Default ① Appuyez sur ENTER. Default? :∢No	 Appuyez sur △ pour sélectionnér "Default", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur ⊲ pour sélectionnér "Yes", puis appuyez sur ENTER.

Saisie de caractères

Si vous le souhaitez, vous pouvez changer les noms à partir des options "Preset Name" (27 page 69), "Rename" (27 page 72), "Zone Rename" (27 page 66), "Quick Sel. Name" (27 page 66). Il existe trois méthodes de saisie des caractères, comme indiqué ci-dessous.

Méthode de saisie de caractères

Méthode	Applications
Utilisation de l'écran- clavier	 Fonctionnement avec la télécommande. Sélectionnez un caractère sur l'écran du téléviseur pour saisir les caractères.
Utilisation des touches numériques (écran de saisie à 10 touches)	 Fonctionnement avec la télécommande. Des caractères multiples sont attribués à une touche. À chaque appui, le caractère change.
Utilisation des curseurs (écran de saisie à 10 touches)	 Fonctionnement avec la télécommande. Utilisez △∇ ▷ et ENTER pour saisir les caractères.

Écran-clavier

□ Affichage d'un écran-clavier de saisie



- ① Section de saisie de caractère (Maximum 8 caractères)
- 2 Curseur
- ③ Section écran-clavier
- ④ Touche de commutation entre majuscules et minuscules
- (5) Touche d'espacement
- (6) Touches curseur
- O Touche d'insertion
- (8) Touche de suppression
- Touche OK
- 10 Guide des touches de fonction

Utilisation de l'écranclavier



Les types de caractères qui peuvent être saisis sont indiqués cidessous.

[Majuscules/Chiffres/Symbols] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ! " # \$ % & ' () * + , ; < = > [Minuscules/Chiffres/Symbols] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 . @ -_/:~? [\]^ ' {] }

• Lorsque vous appuyez sur **SHIFT** pendant la saisie, vous pouvez changer les majuscules en minuscules et vice-versa.

Recommencez les étapes 2 et 3 pour changer le nom.

5 Utilisez $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER.

+10 DIRECT

Écran de saisie à 10 touches

🗅 Affichage d'un écran 10 Key



Section de saisie de caractère (Maximum 8 caractères)
 Guide des touches de fonction

Utilisation des touches numériques

 Affichez l'écran pour saisir les caractères (page 47 "Plan du menu de l'interface graphique").
 Appuyez sur SEARCH quand un écran-clavier est affiché.

Un écran de saisie à 10 touches s'affiche.

(•••) (•••)

7 8 9

SHIFT 0 +10 DIRECT

 Lorsqu'une touche de 0 à 9 est pressée pendant que l'écran-clavier est affiché, l'écran 10 Key apparaît. Placez le curseur sur le caractère à modifier avec <</p>
▷ et appuyez sur la touche numérique voulue (0 – 9)

jusqu'à ce que le caractère choisi s'affiche.

• Les types de caractères qui peuvent être saisis sont indiqués cidessous.



- Lorsque vous appuyez sur **SHIFT** pendant la saisie, vous pouvez changer les majuscules en minuscules et vice-versa.
- Pour saisir les caractères attribués à une touche numérique sans interruption, appuyez sur ▷ pour déplacer le curseur vers la droite après la saisie d'un caractère, puis saisissez le caractère suivant.
- Pour saisir les caractères attribués à des touches séparées, appuyez sans interruption sur la touche numérique. Le curseur se déplace automatiquement vers la position suivante. Le caractère saisi est alors enregistré.

4 Recommencez l'étape 3 pour changer le nom, puis appuyez sur ENTER pour l'enregistrer.

Exemple: Pour passer la source d'entrée de "DVD" a	à "DENON"
① Placez le curseur sur "V".	DVD
 (2) Appuyez deux fois sur "V" devient "E". 	DED
③ Appuyez deux fois sur "E" est automatiquement enregistré et "D" devient "N".	DEN
 ④ Appuyez sur ▷. "N" est enregistré. 	DEN
(5) Appuyez trois fois sur Saisissez "O".	DENO
 ⑥ Appuyez sur ▷. "O" est enregistré. 	DENO
 ⑦ Appuyez deux fois sur 6 MNO Saisissez "N". 	DENON

(8) Appuyez sur ENTER pour enregistrer le nom de la source d'entrée.

Utilisation des curseurs

- Affichez l'écran pour saisir les caractères
- (CP page 47 "Plan du menu de l'interface graphique").
- **2** Appuyez sur **SEARCH** quand un écran-clavier est affiché.

Un écran 10 Key s'affiche.

- Utilisez ⊲ ▷ pour placer le curseur sur le caractère que vous voulez modifier.
- **4** Utilisez △▽ pour modifier le caractère, puis appuyez sur ENTER.

• Les types de caractères qui peuvent être saisis sont indiqués cidessous.

(Majuscules)		
ABCDEFGHIJKLMNOPOR	STUVWXYZ	
(Minuscules)		
abcdefghijklmnopqrstuvw	/xyz	
[Symboles] !" # \$ % & ' () * + , / : ; <	
=>?@[\]^	_'{ }~	C
[Chiffres] 0123456789 (espace)	

• Lorsque vous appuyez sur **SHIFT** pendant la saisie, vous pouvez changer les majuscules en minuscules et vice-versa.

5 Recommencez l'étape 3 et 4 pour changer le nom, puis appuyez sur ENTER pour l'enregistrer.



Réglage audio (Audio Adjust)

Le son en cours de lecture en mode surround peut être réglé comme vous le souhaitez. Les éléments (paramètres) qui peuvent être ajustés dépendent du signal entré et du mode surround actuellement sélectionné. Pour les détails sur les paramètres ajustables, voir "Modes surround et paramètres surround" (mpage 87).

REMARQUE

Certains éléments de configuration ne peuvent pas être réglés si la lecture est arrêtée. Effectuez les réglages pendant la lecture.

Fonctionnement du menu

Appuyez sur ZONE SELECT pour sélectionner le mode zone sur SELECT Zone M (MAIN ZONE). Le témoin M s'allume.

Appuyez sur AMP pour mettre la télécommande en mode Ζ d'utilisation de l'AMP.

3 Appuyez sur MENU.

Le menu s'affiche à l'écran de la TV.

Appuyez sur $\Delta \nabla$ pour sélectionner le menu à activer ou à opérer.

5 Appuyez sur ENTER ou \triangleright pour valider le réglage.

• Pour revenir à l'élément précédent, appuyez sur **RETURN 1**.

• Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU** alors qu'il est à affiché à l'écran. Le menu disparaît de l'écran.

Μ BD (SAT/CBL) (TV) (NET/USB (DVD) (V.AUX) (DOCK) (TUNER) GAME1) GAME2 (DVR) (CD (², 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1) (PRESET 1) (PRESET 2) AMP

Éléments qui peuvent être réglés avec la procédure "Audio Adjust"

Surr. Parameter (Page 53)

Tone (CP page 55)

Audyssey Settings (page 55)

Manual EQ (Page 57)

RESTORER (page 57)

Audio Delay (2 page 57)

Surr. Parameter

Les réglages par défaut sont soulignés.

Adjust surround sound parameters. Suivant le signal d'entrée, il peut ne pas être possible de régler cet élément (page 87 "Modes surround et paramètres surround").

- Vous ne pouvez pas définir les paramètres surround en mode PURE DIRECT.
- Lors de la lecture en mode PURE DIRECT, les paramètres surround sont identiques à ceux du mode DIRECT.

Éléments de configuration	Détails de la configuration
Mode Définit les modes de lecture pour les différents modes surround.	 En mode PLIIx ou PLII <u>Cinema</u>: Mode de son surround optimisé pour les films. Music: Mode de son surround optimisé pour la musique. Game: Mode de son surround optimisé pour les jeux. Pro Logic: Mode de lecture Dolby Pro Logic (Mode PLII uniquement).
	En mode PLIIz Height : Mode de lecture Dolby PLIIz Height.
	 En mode DTS NEO:6 <u>Cinema</u>: Mode de son surround optimisé pour les films. Music : Mode de son surround optimisé pour la musique. Corsque "Surr. Parameter" – "PLIIz Height" (repage 54) est réglé sur "ON", le mode "Height" est automatiquement activé. Le mode "Music" est également efficace pour les films contenant beaucoup de musique stéréo.
Cinema EQ Réduit les fréquences aiguës des films pour faciliter la compréhension des dialogues.	ON : "Cinema EQ" est activé. <u>OFF</u> : "Cinema EQ" n'est pas activé.
DRC Compression de la gamme dynamique (différence entre les sons forts et faibles).	Auto: Active/désactive automatiquement la compression de la gammedynamique selon la source. Vous pouvez le régler en mode Dolby TrueHD.Low / Middle / High : Réglage du niveau de compression.OFF : Compression de la gamme dynamique toujours désactivée.
D.Comp Compression de la gamme dynamique (différence entre les sons forts et faibles).	OFF : Désactive la compression de la gamme dynamique. Low / Middle / High : Réglage du niveau de compression.

Éléments de configuration	Détails de la configuration
LFE	-10dB - <u>0dB</u>
Ajuste le niveau des effets basses fréquences (LFE).	 Pour une meilleure reproduction des différentes sources nous vous recommandons de régler les valeurs ci-dessous. Sources Dolby Digital : "0dB" Sources films DTS : "0dB" Sources musique DTS : "-10dB"
C. Image	0.0 – 1.0 (<u>0.3</u>)
Affecte le signal du canal central aux canaux avant gauche et droit pour un son plus riche.	
Panorama	ON : Sélectionner.
Affecte aussi le signal avant G/D aux canaux surround pour un son plus riche.	OFF : Ne pas sélectionner.
Dimension	0 - 6 (3)
Déplace le centre de l'image sonore vers l'avant ou l'arrière, pour un meilleur équilibre.	
C. Width	0 – 7 (<u>3)</u>
Affecte le signal aux canaux avant gauche et droit pour un son plus riche.	
Delay Time	0ms – 300ms (<u>30ms</u>)
Réglez la durée du délai pour contrôler le format de la section sonore.	
Effect Level	1 – 15 (<u>10</u>)
Ajuster le niveau du signal à effets spéciaux.	Choisissez un niveau de réglage inférieur si le positionnement et l'impression de phase des signaux surround ne paraît pas naturel.
Room Size Simuler l'acoustique d'une petite salle.	Small : Simuler l'acoustique d'une petite salle. Medium-S : Simulation acoustique d'une pièce petite à moyenne. Medium : Simulation acoustique d'une pièce moyenne. Medium-L : Simulation acoustique d'une pièce moyenne à grande. Large : Simuler l'acoustique d'une grande salle. REMARQUE "Room Size" ne représente pas la taille de la pièce dans laquelle les
	sources sont lues.

(1) page 27) et lorsque le "Subwoofer Mode" (1) page 61) est

"LFE+Main".

Yes : Réinitialisez aux valeurs par défaut.

No : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut.

"Yes" ou "No", puis appuyez sur **ENTER**.

Éléments de configuration	Détails de la configuration	Éléments de configuration	Détails de la configuration
Height Gain Contrôler le volume du canal avant-haut.	Low : Baisser le volume du canal avant-haut. Middle : Le canal avant-haut est diffusé au volume sonore standard. High : Monter le volume du canal avant-haut. REMARQUE Le message "Height Gain" s'affiche pour les paramètres suivants. • Quand "Amp Assign" (@ page 60) est sur "F.HEIGHT". • Quand le paramètre "Speaker Config." – "F.Height" (@ page 61) n'est pas réglé sur "None". • Quand le mode surround choisi est "PLIIz" ou le décodeur PLIIz est utilisé.	S.Back Permet de définir la méthode de création du canal surround arrière.	 Pour les sources à 2 canaux ON : Le canal d'ambiance arrière est utilisé. OFF : Aucun signal n'est reproduit par les canaux surround arrière. Pour les sources multi-canaux Réglez la méthode de décodage pour le canal d'ambiance arrière. ON*1 : Convertissez la source 5.1 canaux des signaux d'entrée DTS/DTS- HD en sortie 7.1 canaux recommandée par la norme DTS avant de lancer la lecture. MTRX ON : Créez et lisez les signaux des canaux surround arrière à partir
PLIIz Height Permet de choisir d'utiliser le canal avant-haut.	 ON : Le son est restitué par l'enceinte avant-haut. OFF : Le son n'est pas restitué par l'enceinte avant-haut. REMARQUE Le message "PLIIz Height" s'affiche pour les paramètres suivants. Quand le paramètre "Speaker Config." – "F.Height" (127 page 61) n'est pas réglé sur "None". L'option "PLIIz Height" ne peut être réglée si la lecture de la source audio HD comprend un canal avant-haut. Dans ce cas, la lecture du canal avant-haut se fait sans le décodage en mode PLIIz, avec le signal d'entrée. 		 des signaux des canaux surround au moyen du décodeur Dolby Digital EX. ES MTRX*² : Créez et lisez les signaux des canaux surround arrière à partir des signaux des canaux surround de la source DTS au moyen du décodeur DTS-ES. PLIIx C*³ : Créez et lisez les signaux surround arrière en décodant les signaux en mode Dolby Pro Logic IIx Cinema. PLIIx M : Créez et lisez les signaux surround arrière en décodant les signaux en mode Dolby Pro Logic IIx Music. OFF : Le canal surround arrière n'est pas reproduit. *1 Peut être sélectionné pour la lecture de la source 5.1 canaux d'un support DTS/DTS-HD.
AFDM (Mode AFDM) Permet de détecter le signal du canal surround arrière de la source et de définir automatiquement le mode surround le mieux adapté.	 QN : Active le mode. OFF : Ne l'active pas. [Exemple] Lecture d'un logiciel Dolby Digital (avec drapeau EX) Lorsque "AFDM" est réglé sur "ON", le mode surround est automatiquement réglé sur le mode DOLBY D + PLIIx C. Pour lire en mode DOLBY DIGITAL EX, réglez "AFDM" sur "OFF" et "Surr. Parameter" – "S.Back" sur "MTRX ON". Certaines sources Dolby Digital EX ne comprennent pas de drapeau EX. Si le mode de lecture ne change pas automatiquement, même lorsque "AFDM" est réglé sur "ON", réglez "Surr. Parameter" – "S.Back" sur "ON", réglez "Surr. Parameter" – "S.Back" sur "MTRX ON" ou "PLIIx C". 	Subwoofer Activation et désactivation de la sortie du subwoofer.	 *2 Peut être sélectionné pour la lecture des sources DTS. *3 Peut se régler lorsque "Speaker Config." – "S.Back" (Ppage 60) est réglé sur "2spkrs". Si la source lue contient un signal de surround arrière, le type de décodage est automatiquement sélectionné par la fonction AFDM. Réglez "AFDM" sur "OFF" pour passer à votre décodage préféré. REMARQUE Si le réglage dans "Speaker Config." – "S.Back" (Ppage 60) est réglé sur "None", "S.Back" ne s'affiche pas. ON : Le subwoofer est activé.
			Cette option peut être définie lorsque le mode surround est "DIRECT"

Default

Les paramètres

"Surr. Parameter" sont

rétablis à ceux par défaut.

Tone

Réglage de la qualité tonale du son.

Éléments de configuration	Détails de la configuration
Tone Control Permet d'activer et	ON : Permettre les réglages de tonalité (graves, aigüs). OFF : Lecture sans réglages de tonalité.
désactiver la fonction de commande de la tonalité.	L'élément "Tone Control" peut être réglé lorsque "Dynamic EQ [®] " (127 page 56) est réglé sur "OFF".
	REMARQUE
	 Les paramètres "Tone Control" ne sont pas appliqués à la ZONE2. La tonalité ne peut pas être réglée en mode "DIRECT".
Bass	-6dB - +6dB
Réglage de la gamme des basses fréquences (graves).	L'élément "Bass" peut être réglé lorsque "Tone Control" est réglé sur "ON".
Treble	-6dB - +6dB
Ajuster la gamme des fréquences hautes (aigüs).	L'élément "Treble" peut être réglé lorsque "Tone Control" est réglé sur "ON"

Audyssey Settings

Les réglages par défaut sont soulignés.

Réglez Audyssey MultEQ[®] XT, Audyssey Dynamic EQ[®] et Audyssey Dynamic Volume[®]. Ces réglages sont accessibles après que la procédure "Audyssey[®] Auto Setup" a été effectuée. Pour en savoir plus sur la technologie Audyssey, reportez-vous à la <u>page 92</u>.

REMARQUE

 Si vous n'avez pas effectué la configuration automatique ou si vous modifiez les réglages des enceintes après avoir effectué la configuration automatique, vous ne pourrez peut-être pas sélectionner Dynamic EQ[®]/Dynamic Volume[®].

Dans ce cas, effectuez à nouveau "Audyssey[®] Auto Setup" ou exécutez "Restore" (1977) page 19) pour revenir aux réglages après avoir effectué la "Audyssey[®] Auto Setup".

• Lors de la lecture d'un flux audio HD pour lequel la fréquence d'échantillonnage dépasse 96 kHz, il n'est pas possible de régler les "Audyssey Settings".

n Détails de la configuration	
Audyssey : Optimisez la réponse de fréquence de tous les enceintes. Audyssey Byp.L/R : Optimisez la réponse de fréquence des enceintes sauf les enceintes avant droit et gauche. Audyssey Flat : Ajuster automatiquement les enceintes pour une rép en fréquence linéaire. Manual : Appliquer la réponse en fréquence obtenue par "Manual EQ" (************************************	
 REMARQUE "MultEQ[®] XT" et "Manual" ne peuvent être sélectionnés si "EQ Customize" est réglé sur "Not Used" (Page 64). Si l'on utilise un casque, "MultEQ[®] XT" passe automatiquement sur "OFF". 	

ø

Les réglages "MultEQ[®] XT", "Dynamic EQ[®]" et "Dynamic Volume[®]" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.

Éléments de configuration	Détails de la configuration	Éléments de configuration	Détails de la configuration
Dynamic EQ [®]	$\overline{\mathbf{ON}}$: Utiliser fonction de Dynamic EQ $^{\mathbb{R}}$.	Dynamic Volume [®]	Midnight : Ajustement le plus important sur les sons les plus forts et les
Permet de résoudre le	OFF : Ne pas utiliser fonction de commande Dynamic EQ [®] .	Permet de résoudre le	plus bas.
problème de la détérioration		problème de grandes	Evening : Ajustement moyen sur les sons les plus bas et les plus forts.
de la qualité du son alors		variations du niveau du	Day : Ajustement le moins important sur les sons les plus bas et les plus
que le volume est diminué	MULTEO XI DYN EQ OU DYN VOL S'il est réglé sur "ON".	volume entre la TV, les	forts.
en prenant en compte la		films et autre contenu	OFF : Ne pas utiliser "Dynamic Volume [®] ".
perception humaine et		(entre les passages	
l'acoustique de la pièce.		doux et forts, etc.) en	AUDYSSEY
Fonctionne avec MultEQ®		ajustant automatiquement	• <u>By Nyvol</u> s affiche s II est regie sur ivilanight, Evening ou Day.
XT.		conformément au réglage	• Si l'option Dynamic volume® est sur res dans le menu Auto Setup
Reference Offset	OdB (Réf. film) : Il s'agit du réglage par défaut qui doit être utilisé pour	du volume préféré de	the page 17, the parametrage est automatiquement selectionne sur le
"Audvssev Dvnamic	écouter des films.	l'utilisateur.	choix evening.

5dB : Sélectionnez ce réglage pour le contenu qui a une très large gamme

10dB : Sélectionnez ce réglage pour le jazz ou d'autres musiques qui ont

une large gamme dynamique. Ce réglage doit aussi être sélectionné pour

le contenu TV, vu qu'il est en général mixé à 10 dB en dessous de la

15dB : Sélectionnez ce réglage pour la musique pop/rock music ou autre

✓ Le réglage est activé quand "Dynamic EQ[®]" est sur "ON"

dynamique, comme la musique classique.

référence du film.

dynamique comprimée.

(CP page 56).

"Audyssey Dynamic EQ[®]" fait référence au niveau de mixage de film standard. Il fait les réglages pour maintenir la réponse de référence et l'enveloppement surround quand le volume est coupé à partir de 0 dB. Cependant, programme qui est mixé à de très hauts niveaux d'écoute et a une gamme le niveau de référence du film n'est pas toujours utilisé en musique ou pour d'autres contenus que des films. Le décalage de niveau de référence Dynamic EQ[®] offre trois décalages à partir de la référence de niveau du film (5 dB, 10 dB et 15 dB) qui peuvent être sélectionnés quand le niveau de mixage du contenu n'est pas dans la norme.

Manual EQ

Les réglages par défaut sont soulignés.

Utilisez l'égaliseur graphique pour régler la tonalité de chaque enceinte. L'élément "Manual EQ" peut être réglé lorsgue "MultEQ® XT" (@page 55) est réglé sur "Manual".

Éléments de configuration	Détails de la configuration		
Adjust Channel Corrigez la tonalité de chaque enceinte.	 Sélectionnez la méthode de réglage de la tonalité de l'enceinte. All : Réglez la tonalité de toutes les enceintes en même temps. <u>L/R</u> : Réglez la tonalité des enceintes gauche et droite en même temps. Each : Réglez la tonalité de chaque enceinte. Sélectionnez l'enceinte. Sélectionnez le réglage de la bande de fréquences. 63Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz 		
	"Each" est sélectionné.		
	④ Réglez le niveau.		
	–20.0dB – +6.0dB (0.0dB)		
Curve Copy	Yes : Copier.		
Pour copier la courbe "Audyssey Flat" à partir de MultEQ [®] XT.	No : Ne pas copier.		
	 Setup a eté effectuée. Lorsque vous sélectionnez "Curve Copy" et que vous appuyez sur ENTER, le message "Set EQ curve to Audyssey Flat?" s'affiche. Choisissez "Yes" ou "No", puis appuyez sur ENTER. 		
Default Les paramètres "Manual EQ" sont rétablis à ceux par défaut.	 Yes : Réinitialisez aux valeurs par défaut. No : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut. Lorsque vous sélectionnez "Default" et appuyez sur ENTER, le message "Return settings to the default?" s'affiche. Choisissez "Yes" ou "No", puis appuyez sur ENTER. 		

RESTORER

Les formats audio compressés, tels que MP3, WMA (Windows Media Audio) et MPEG-4 AAC réduisent la quantité de données en éliminant des composants du signal difficilement audibles pour l'oreille humaine. La fonction RESTORER génère les signaux éliminés pendant la compression pour restaurer le son le plus proche de celui d'origine. Elle corrige également l'impression de volume des graves afin d'obtenir un son plus riche à partir des signaux audio compressés.

Détails de la configuration

OFF : Ne pas utiliser la fonction RESTORER.
Mode1 (RESTORER 64) : Mode optimisé pour les sources compréssées avec de faibles aigüs.
Mode2 (RESTORER 96) : Appliquer un boost adapté aux aigüs et graves des sources comprimées.
Mode3 (RESTORER HQ) : Mode optimisé pour les sources compréssées avec des aigüs normaux.

ø

- Cet élément peut être réglé avec les signaux analogiques ou quand un signal PCM (fs = 44,1/48 kHz) est entré.
- Les réglages "RESTORER" sont mémorisés pour chague source d'entrée.
- Le réglage par défaut de cet élément pour les paramètres "iPod" est sur "Mode3". Tous les autres modes restent réglés sur "OFF".
- **RSTR** s'affiche pour tout autre réglage que "OFF".
- Le réglage en est impossible quand le mode surround est sur "DIRECT" ou "PURE DIRECT".

Audio Delay

Les réglages par défaut sont soulignés.

Pendant une vidéo, réglez manuellement le délai de la sortie audio.

Détails de la configuration

0ms - 200ms

J.

- Cet élément peut être réglé entre 0 et 100 ms si "Auto Lip Sync" (Page 63) est réglé sur "ON" et si une TV compatible avec Synchronisation labiale automatique est connectée.
- Enregistrez "Audio Delay" pour chaque source d'entrée.
- "Audio Delay" pour le mode jeu peut être réglé guand "Video Mode" (margage 71) est sur "Auto" ou "Game".



Affichage d'informations sur les réglages du récepteur, les signaux d'entrée etc.

Éléments	Détails de la configuration	Éléments	Détails de la configuration
Status Permet d'afficher des infos sur les réglages actuels.	 MAIN ZONE Cet élément présente des infos sur les réglages de la MAIN ZONE. L'information affichée est différente en fonction de la source d'entrée. Select Source / Name / Surround Mode / Input Mode / 	Auto Surround Permet d'afficher des infos sur les réglages du mode surround auto.	Analog/PCM 2ch / Digital 2ch / Digital 5.1ch / Multi ch
	 Decode Mode / Assign / Video Select / Video Mode / Content Type etc. ZONE2 Cet élément présente des infos sur les réglages de la ZONE2. Power / Select Source / Volume Level "Status" pour la ZONE2 s'affiche lorsque "Amp Assign" est réglé sur "ZONE2". 	Quick Select Permet d'afficher les infos sur les réglages de "Fonction de sélection rapide" (margage 44).	Quick Select 1 / Quick Select 2 / Quick Select 3 / Quick Select 4 / ZONE2 Quick Select 1 / ZONE2 Quick Select 2 / ZONE2 Quick Select 3 / ZONE2 Quick Select 4 • Name / Volume Level / Select Source / Video Select / MultEQ [®] XT / Dynamic EQ [®] / Dynamic Volume [®] / Auto Surround Mode Analog/PCM 2ch / Auto Surround Mode Digital 2ch / Auto Surround Mode Digital 5.1ch /
Audio Signal Permet d'afficher des infos sur les signaux audio en entrée.	Surround Mode : Le mode surround actif s'affiche. Signal : Le type de signal d'entrée s'affiche. fs : La fréquence d'échantillonnage du signal d'entrée s'affiche. Format : Le nombre de canaux du signal d'entrée (avant, surround, LFE) s'affiche. Offset : La valeur de correction de la normalisation des dialogues s'affiche. Flag : Il s'affiche en entrant les signaux avec canal surround arrière. "MATRIX" s'affiche avec les signaux Dolby Digital EX et DTS-ES Matrix, "DISCRETE" avec les signaux en mode discret DTS-ES.	Preset Channel Permet d'afficher des infos sur les canaux préselectionnés. TUNER	 Auto Surround Mode Multi ch "ZONE2 Quick Select" s'affiche lorsque "Amp Assign" est réglé sur "ZONE2". A1 – G8
	Cette fonction de normalisation de dialogue Cette fonction est activée automatiquement lors de la lecture de sources Dolby Digital. Elle corrige automatiquement le niveau du signal standard des différentes sources programmes. La valeur de correction peut être vérifiée en utilisant l'option STATUS sur l'appareil principal. <u>Offset - 4dB</u> La figure illustre la valeur corrigée. Ceci ne peut être affiché.		
HDMI Information Permet d'afficher des infos sur les signaux entrée et moniteur HDMI.	Signal Info. • Resolution / Color Space / Pixel Depth Monitor Info. • Interface / Support Resolution		



Configuration système (System Setup)

Réglez après une modification "Audyssey® Auto Setup", ou des réglages audio, vidéo, d'affichage ou autres.

- Si vous modifiez les réglages des enceintes après "Audyssey® Auto Setup", il n'est pas possible de sélectionner Audyssey MultEQ[®] XT, Audyssey Dynamic EQ[®] ni Audyssey Dynamic Volume[®] (CP page 55, 56).
- Cette fonction peut être utilisée sans en modifier les réglages. Effectuez des réglages uniquement si cela s'avère nécessaire.

Fonctionnement du menu

Appuyez sur ZONE SELECT pour sélectionner le mode zone sur M (MAIN ZONE). Le témoin M s'allume.

Appuyez sur AMP pour mettre la télécommande en mode 5 d'utilisation de l'AMP.

3 Appuyez sur MENU.

Le menu s'affiche à l'écran de la TV.

4 Appuyez sur $\Delta \nabla$ pour sélectionner le menu à activer ou à opérer.

5 Appuyez sur ENTER ou ▷ pour valider le réglage.

• Pour revenir à l'élément précédent, appuyez sur **RETURN 1**.

• Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU** alors qu'il est à affiché à l'écran. Le menu disparaît de l'écran.

Μ BD SAT/CBL TV NET/USB GAME1 GAME2 DVR CD AMP

SELECT

Éléments qui peuvent être réglés avec la procédure "System Setup"

Speaker Setup (Proge 60)

HDMI Setup (127 page 63)

Audio Setup (Proge 64)

ZONE2 Setup (12 page 65)

Option Setup (mppage 65)

Language (🖙 page 67)



Configuration système (System Setup)



4...

Les réglages par défaut sont souligi

Utilisez cette procédure pour régler manuellement les enceintes ou si vous souhaitez modifier les régla effectués avec la procédure de "Audyssey[®] Auto Setup".

- Si vous modifiez les réglages des enceintes après la procédure "Audyssey[®] Auto Setup", il n pas possible de sélectionner Audyssey MultEQ[®] XT, Audyssey Dynamic EQ[®] ni Audyssey Dyna Volume[®] (12) page 55, 56).
- La "System Setup" peut être utilisée même s'il n'y a pas eu modification des réglages. Régle nécessaire.

Éléments de configuration	Détails de la configuration
Amp Assign Il est possible de changer la sortie de signal à partir de la borne d'enceinte SURR.BACK/AMP ASSIGN de cet appareil pour qu'elle corresponde à l'environnement de vos enceintes	 NORMAL : Sélectionnez le réglage "NORMAL" pour effectuer la lecture 7.1 canaux à l'aide du surround arrière. ZONE2 : Sélectionnez le réglage "ZONE2" pour affecter l'amplificateur de puissance intégré de l'appareil à la ZONE2 et émettre le son en stéréo. Bi-AMP : Sélectionnez le réglage "Bi-AMP" pour raccorder les enceintes avant à l'aide d'une connexion double amplificateur. Front B : Sélectionnez le réglage "Front B" pour utiliser le deuxième ensemble d'enceintes avant pour la lecture. Vous pouvez activer les enceintes avant A et B à utiliser pour la lecture en fonction du mode de lecture multicanal ou bicanal. Lorsque vous sélectionnez ce réglage Front B, exécutez également la procédure "Front Sp Setup" (Papage 62). F.HEIGHT: Sélectionnez le réglage "F.HEIGHT" pour utiliser l'enceinte avant haute pour la lecture.
Speaker Config. Permet de sélectionner la configuration et la taille des enceintes (Capacité de reproduction des basses).	 Front : Définir le type d'enceinte avant (grande ou petite). Large : Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les basses fréquences. Small : Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les basses fréquences.
REMARQUE N'utilisez pas la forme extérieure de l'enceinte pour déterminer s'il s'agit d'une enceinte "Large" ou "Small". Utilisez en revanche les fréquences réglées dans "Crossover Freq." ((27 page 62)	 Lorsque "Subwoofer" est réglé sur "No", "Front" est automatiquement réglé sur "Large". Quand "Front" est réglé sur "Small", les paramètres "Center", "Surround", "S.Back" et "F.Height" ne peuvent pas être réglés sur "Large". Center : Définir la présence et la taille (type) de l'enceinte centrale. Large : Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de
comme référence pour déterminer la capacité de reproduction des graves.	 reproduire correctement les basses fréquences. <u>Small</u>: Réglage à utiliser pour pour une petite enceinte limitée dans les basses fréquences. None : Réglage à utiliser lorsqu'aucune enceinte centrale n'est connectée. *Large" n'est pas affiché quand "Front" est réglé sur "Small".

Eléments de configuration	Détails de la configuration
Speaker Config.	Subwoofer : Définir la présence d'un subwoofer.
(Suite)	• Yes :Réglage à utiliser lorsque le système comprend un subwoofer.
	• No : Réglage à sélectionner lorsqu'aucun subwoofer n'est connecté.
	Lorsque "Front" est réglé sur "Small", "Subwoofer" es automatiquement réglé sur "Yes".
-	Surround : Définir la présence et la taille des enceintes surround
	• Large : Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de
	reproduire correctement les basses fréquences.
	• Small : Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les
	basses fréquences.
	 None : Regiage à utiliser quand les enceintes surround ne sont par connectées.
	• Si "Surround" est réglé sur "Large", vous pouvez régler "S.Back"e
	"F.Height" sur "Large".
	• Lorsque "Surround" est réglé sur "None", les paramètres "S.Back" e
	"F.Height" sont automatiquement réglés sur "None".
-	S.Back : Définir la présence, la taille et le nombre d'enceintes arrière
	surround.
	• Large : Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de
	reproduire correctement les basses trequences.
	• <u>Sinai</u> . Regiage a utiliser pour une petite encentre inflitee dans le basses fréquences
	• None : Réglage à utiliser quand les enceintes arrière surround ne son
	pas connectées.
	• 2 spkrs : Báglaga à utiliser lorsqu'il y a deux enceintes arrière surround
	 Spris: Réglage à utiliser lorsqu'il y'a deux encentres amere surround. 1spkr: Réglage à utiliser lorsqu'il n'y a qu'une enceinte surround arrière Branchez l'enceinte surround arrière au canal gauche (G) lorsque vous sélectionnez ce réglage.
	Même guand le réglage "S.Back" est différent de "None", selon la
	source de lecture, l'enceinte surround arrière peut ne pas émettre de
	son. Dans ce cas, veuillez sélectionner un autre réglage que "OFF
	pour le paramètre"Surr. Parameter" – "S.Back" (🕼 page 54).
	REMARQUE
	Lorsque le paramètre "Amp Assign" (127 page 60) est réglé su

Éléments de configuration	Détails de la configuration	Éléments de configuration	Détails de la configuration
Speaker Config. (Suite)	 F.Height : Définir la présence et la taille des enceintes avant-haut. Large : Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de 	Distance Permet de régler la distance	Unit : Permet de régler l'unité de distance. • <u>Feet</u> / Meters
	reproduire correctement les basses fréquences. <u>Small</u> : Réglage à utiliser pour pour une petite enceinte limitée dans les basses fréquences. None : Réglage à utiliser lorsque si les enceintes avant-haut ne sont pas	entre la position d'écoute et les enceintes. Avant d'effectuer les réglages mesurez la	Step : Permet de régler l'incrément minimum de réglage de la distance. • <u>Ift</u> / 0.1ft • 0.1m / 0.01m Defeuit : Les permittes "Distance" sont rétablie à source per défaut
	Connectees. REMARQUE Lorsque le paramètre "Amp Assign" (<u>Page 60</u>) est réglé sur "E HEIGHT" yous pouvez effectuer le réglage "E Height"	distance entre la position d'écoute et les différentes enceintes.	 Yes : Réinitialisez aux valeurs par défaut. No : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut. Lorsque vous sélectionnez "Default" et menu remenuelle de la construction de la co
Bass Setting Permet de configurer la reproduction de la gamme	Subwoofer Mode : Permet de sélectionner les signaux de la gamme des graves qui seront reproduits par le subwoofer. • LFE : Le signal de gamme des graves du canal réglé sur la taille d'enceinte		appuyez sur ENTER , le message "Return settings to the default?" s'affiche. Choisissez "Yes" ou "No", puis appuyez sur ENTER .
de signaux subwoofer et LFE.	 • LFE+Main : Le signal de gamme basse de tous les canaux est ajouté à la sortie de signal LFE du subwoofer. 		Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround S.Back L* / S.Back R* / F.Height L / F.Height R : Sélectionnez l'enceir * Quand le réglage "Speaker Config." – "S.Back" (Page 60) est "1spkr", "S.Back" s'affiche.
	 L'élément "Subwoofer Mode" peut être réglé lorsque "Speaker Config." – "Subwoofer" (I page 60) est réglé sur "Yes". Écoutez de la musique ou un film puis sélectionnez le mode produisant les graves les plus puissants. Sélectionnez "LFE+Main" si vous voulez que les signaux de des graves soient toujours reproduits par le subwoofer. REMAROUE Si les options "Front" et "Center" de "Speaker Config." sont réglées sur "Large" et que "Subwoofer Mode" est réglé sur "LFE", il se peut que les subwoofers n'émettent aucun son, suivant le signal d'entrée ou le mode surround sélectionné. LPF for LFE : Permet de régler la gamme d'émission du signal LFE. Réglez cela lorsque yous youlez changer la fréquence de locture du subwoofer 		 • 0.0ft - 60.0ft / 0.00m - 18.00m : Réglez la distance. • Les enceintes qui peuvent être sélectionnées sont différentes selon les réglages "Amp Assign" (Page 60) et "Speaker Config." (Page 60). • Réglages par défaut : Front L / Front R / Center / Subwoofer / F.Height L / F.Height R : 12,0 ft (3,60 m) Surround L / Surround R / S.Back L / S.Back R : 10,0 ft (3,00 m). • Réglez la différence de distance entre enceintes à moins de 20,0 ft (6,00 m). • REMARQUE I es enceintes réglées sur "None" dans les réglages "Speaker Config."
	 cela lorsque vous voulez changer la fréquence de lecture du subwoofer. 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz 		Les enceintes reglees sur "None" dans les reglages "Speaker Config." (127 page 60) ne sont pas affichées.

			Configuration systeme (System Setup)
Éléments de configuration	Détails de la configuration	Éléments de configuration	Détails de la configuration
Channel Level Permet de définir le niveau de chaque enceinte pour que la tonalité d'essai soit identique en sortie sur chaque enceinte.	 Test Tone Start : Sortie des tonalités d'essai. Front L / F.Height L / Center / F.Height R / Front R / Surround R / S.Back R* / S.Back L* / Surround L / Subwoofer : Sélectionnez l'enceinte. * Quand le réglage "Speaker Config." – "S.Back" (Page 60) est sur "1spkr", "S.Back" s'affiche. -12.0dB – +12.0dB (0.0dB) : Ajustez le volume. Quand l'option "Channel Level" est ajustée, les valeurs ajustées sont définies pour tous les modes surround. Pour ajuster le niveau des canaux séparément pour chaque mode surround différent, procédez comme expliqué page 43. PEMAROUE Les enceintes réglées sur "None" dans les réglages "Speaker Config." (C page 60) ne sont pas affichées. Lorsqu'une prise de casque d'écoute est insérée dans la prise PHONES de cet appareil, "Channel Level" ne s'affiche pas. Default : Les paramètres "Channel Level" sont rétablis à ceux par défaut. Yes : Réinitialisez pas aux valeurs par défaut. No : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut. Mo : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut. Yes " ou "No", puis appuyez sur ENTER. 	Crossover Freq. Permet de définir la fréquence maximale du signal grave reproduit par chaque canal vers le subwoofer. Permet de régler la fréquence croisée en fonction de la capacité de reproduction des graves de l'enceinte utilisée.	 Crossover : Permet de régler la fréquence croisée. 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz Advanced : Permet de spécifier la fréquence croisée de chaque enceinte Front / Center / Surround / S.Back / F.Height : Permet de sélectionner l'enceinte. 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz : Permet de régler la fréquence croisée. Image: Permet de régler la fréquence croisée. Image: Permet de régler la fréquence croisée. Permet de régler la fréquence croisée sur "SoHz". Cependant, lorsque l'une des enceintes est réglée sur "Small". Réglez toujours la fréquence croisée sur "80Hz". Cependant, lorsque vous utilisez des enceintes de petite taille, nous vous recommandons de régler la fréquence croisée à une fréquence plus élevée. Le son situé sous la fréquence de croisement est coupé de la sortie audio pour les enceintes réglées sur "Small". Le son de basse coupé est émis par le subwoofer ou par les enceintes avant. Les enceintes qui peuvent être réglées quand l'option "Advanced" est sélectionnée sont différentes selon le réglage du paramètre "Subwoofer Mode" (Impage 61). Quand "LFE" est sélectionné, les enceintes réglées sur "Small" pour "Speaker Config." peuvent être réglées. Si les enceintes sont réglées sur "Large", "Full Band" s'affiche et le réglage ne peut pas être effectué. Quand "LFE+Main" est sélectionné, ce réglage peut être effectué quelle que soit la taille de l'enceinte.
		Front Sp Setup Définir les enceintes avant à utiliser pour chaque mode	 2CH DIRECT/STEREO : Les enceintes avant utilisées en mode de lecture direct, stéréo et pure direct (2 canaux) sont définies à l'avance. A : L'enceinte avant A est utilisée.
		surround.	• B : L'enceinte avant B est utilisée.

REMARQUE

Le réglage en est possible quand l'option "Amp Assign" est sur "Front B" (IP page 60).

MULTI CH : Les enceintes avant utilisées dans les modes autres que les modes de lecture direct, stéréo et pure direct (2 canaux) sont définies à l'avance.

- A : L'enceinte avant A est utilisée.
- B : L'enceinte avant B est utilisée.
- A+B : Les deux enceintes avant A et B sont utilisées.

• A+B : Les deux enceintes avant A et B sont utilisées.

HDMI Setup

Les réglages par défaut sont soulignés.

Réglage des paramètres de sortie vidéo/audio HDMI.

Éléments de configuration	Détails de la configuration		
Auto Lip Sync Effectue la compensation automatique du délai temporel des sorties audio et vidéo.	<u>ON</u> : Compensé. OFF : Non compensé.		
HDMI Audio Out Réglages de sortie de moniteur HDMI.	 AMP : Lecture par les enceintes connectées au récepteur. TV : Lecture par une télévision connectée au récepteur. L'entrée de signal audio du connecteur d'entrée HDMI peut être émise comme signal de sortie du connecteur de sortie HDMI en réglant la destination de sortie audio HDMI sur le téléviseur. L'entrée des signaux audio via les connecteurs d'entrée analogique/ coaxial/optique ne peut pas être émise par le connecteur de sortie HDMI. Lorsque la fonction de commande HDMI est activée, la priorité est donnée au réglage audio du téléviseur (Page 41 "Fonction de contrôle HDMI"). 		
HDMI Control Permet de lier l'utilisation de différents appareils connectés en HDMI et compatibles avec la commande HDMI.	 ON : Réglage à sélectionner pour utiliser la fonction de commande HDMI. OFF : Réglage à utiliser lorsque l'on ne veut pas utiliser la fonction de commande HDMI. Image: Pour plus de détails sur l'interface HDMI, voir "Fonction de contrôle HDMI" (Image page 41). 		
	 REMARQUE Quand "HDMI Control" est sur "ON", la consommation en mode Veille est plus élevée. Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une période prolongée, il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. L'option "HDMI Control" ne fonctionne pas lorsque l'appareil n'est pas sous tension. L'appareil doit être soit sous tension, soit en veille. L'option de commande HDMI permet de commander les opérations d'une TV compatible avec cette option. Assurez-vous que la TV ou l'HDMI sont connectés quand vous utilisez l'option de commande HDMI. Si les réglages "HDMI Control" ont été modifiés, pensez à toujours éteindre puis remettre sous tension les appareils connectés après cette modification. 		

Éléments de configuration	Détails de la configuration
Standby Source Met en veille la source d'entrée HDMI lorsque l'appareil est sous tension.	 Last : Cet élément est défini comme la dernière source d'entrée utilisée. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / HDMI5 / HDMI6 : Met en veille la source d'entrée correspondante. L'élément "Standby Source" peut être réglé lorsque "HDMI Control" est réglé sur "ON".
P. Off Control Lie la mise en veille de cet appareil aux équipements externes.	 All : Si la TV branchée est mise hors tension indépendamment de la source d'entrée, l'appareil est automatiquement mis en veille. Video : Si la TV branchée est mise hors tension avec BD / DVD / TV / SAT/CBL / DOCK / GAME1 / GAME2 / V.AUX comme source d'entrée, l'appareil est automatiquement mis en veille. OFF : L'appareil n'est pas lié à la mise sous/hors tension de la TV. L'élément "P.Off Control" peut être réglé lorsque "HDMI Control" est réglé sur "ON".

Audio Setup

Les réglages par défaut sont soulignés.

Réglage des paramètres de reproduction audio.

Éléments de configuration	Détails de la configuration
2ch Direct/Stereo	Setting : Sélectionnez la méthode de réglage des enceintes utilisées en mode direct à deux canaux et lecture stéréo.
	• Basic : Les réglages de "Speaker Setup" (Page 60) sont appliqués.
	• Custom : Réglages séparés pour le mode 2-ch. Effectuez les réglages suivants :
	 Front : Définir le type d'enceinte avant (grande ou petite). <u>Large</u> : Définir une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les basses fréquences.
	• Small : Utiliser pour une petite enceinte limitée en basses fréquences.
	Si "Speaker Config." – "Subwoofer" (Page 60) est réglé sur "No", le réglage s'effectue automatiquement sur "Large".
	 Subwoofer : Définir la présence d'un subwoofer. Yes : Utiliser un subwoofer. No : Sélectionner quand un subwoofer n'est pas connecté.
	Si "Speaker Config." – "Subwoofer" (<u>Page 60</u>) est réglé sur "No", le réglage s'effectue automatiquement sur "No". Si le réglage "Front" est activé sur "Small", le réglage est automatiquement "Yes".
	 Subwoofer Mode : Sélectionner le signal de basse gamme à reproduire par le subwoofer. <u>LFE</u> : Lorsque le paramètre "2ch Direct/Stereo" – "Front" est réglé sur "Large", seul le signal LFE est émit en sortie du subwoofer. En outre, lorsque le paramètre "2ch Direct/Stereo" – "Front" est réglé sur "Small", le signal de gamme basse du canal avant s'ajoute à la sortie du signal LFE du subwoofer. LFE+Main : Le signal de gamme basse du canal avant s'ajoute à la sortie
	 de signal LFE du subwooter. Cet élément peut être réglé lorsque le paramètre "2ch Direct/Stereo" - "SW" est réglé sur "Yes".
	 Crossover : Permet de définir la fréquence maximale du signal grave reproduit par chaque canal vers le subwoofer. 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz
	<i>•</i>
	Cet élément peut être réglé lorsque le paramètre "2ch Direct/Stereo" – "SW" est réglé sur "Yes".
	• Si le paramètre "2ch Direct/Stereo" – "Front" est réglé sur "Large" ou

le paramètre "SW Mode" est réglé sur "LFE", "Full Band" s'affiche et le réglage ne peut pas être effectué.

Éléments de configuration	Détails de la configuration		
2ch Direct/Stereo (Suite)	 Distance FL / Distance FR : Sélectionnez l'enceinte. 0.0ft – 60.0ft (<u>12.0ft</u>) / 0.00m – 18.00m (<u>3.60m</u>) : Déterminez la distance par rapport à l'enceinte. 		
	Réglez la différence de distance entre enceintes à moins de 20,0 ft (6,00 m).		
	Level FL / Level FR : Sélectionnez l'enceinte. • –12.0dB – +12.0dB (0.0dB) : Ajustez le niveau de chaque canal.		
Auto Surround Réglage de mém. des réglages de mode surround pour chaque type de signal.	 ON : Mémoriser les réglages. Lu automatiquement avec le dernier mode surround utilisé. OFF : Ne pas mémoriser les réglages. Le mode surround ne sera pas modifié selon le signal. La fonction de mode surround auto vous permet d'enregistrer dans la mémoire le dernier mode surround utilisé pour la reproduction des quatre types de signaux d'entrée figurant ci-dessous. 1) Signaux analogiques et PCM 2 canaux 2) Signaux Dolby Digital et DTS 2 canaux 3) Signaux multicanaux LPCM Pendant la lecture en mode PURE DIRECT, le mode surround ne change pas, même si le signal d'entrée change. 		
EQ Customize Réglez les égaliseurs désengagés pour ne pas	 Manual : Sélectionnez ce paramètre lorsque vous n'utilisez pas l'égaliseur "Manual". <u>Used</u> : Utiliser. 		
qu'ils s'affichent lorsque	• Not Used : Ne pas utiliser.		
"MultEQ [®] XT" est sélectionné.	 Audyssey Flat : Sélectionnez ce paramètre lorsque vous n'utilisez pas l'égaliseur "Audyssey Flat". <u>Used</u> : Utiliser. Not Used : Ne pas utiliser. 		
Le mode de l'égaliseur dans lequel "Not Used" est sélectionné ne peut être ni	Effectuez le réglage de façon à ce que les réglages "Audyssey Flat" puissent être faits pendant la procédure "Audyssey [®] Auto Setup".		
enregistré ni rappelé à l'aide de la fonction de sélection rapide.	 Audyssey Byp. L/R : Sélectionnez ce paramètre lorsque vous n'utilisez pas l'égaliseur "Audyssey Byp. L/R". <u>Used</u> : Utiliser. Not Used : Ne pas utiliser. 		
	Effectuez le réglage de façon à ce que les réglages "Audyssey Byp. L/R" puissent être faits pendant la procédure "Audyssey [®] Auto Setup".		

Les réglages par défaut sont soulignés.

ZONE2 Setup

Les réglages par défaut sont soulignés.

Réglages de lecture audio pour un système à zones multiples (ZONE2). "ZONE2 Setup" s'affiche lorsque "ZONE2" est sélectionné avec "Amp Assign".

Éléments de configuration	Détails de la configuration
Lch Level Aiuster le niveau du canal	–12dB – +12dB (<u>0dB</u>)
gauche.	
Rch Level	–12dB – +12dB (<u>0dB</u>)
Ajuster le niveau du canal droit	
Volume Limit Réglages de volume	OFF : Ne pas utiliser de volume maximum. -20dB (61) / <u>-10dB (71)</u> / 0dB (81)
maximum.	S'affiche de 0 à 99 si "Volume Display" (<u>Page 65</u>) est réglé sur "Absolute".
Power On Level Définir le volume à la mise en marche de l'appareil.	Last : Utiliser les réglages mémorisés à partir de la dernière session. – – –(0) : Toujours passer en sourdine au démarrage de l'appareil. –80dB – 18dB (1 – 99) : Le volume est réglé au niveau défini.
	S'affiche de 0 à 99 si "Volume Display" (12 page 65) est réglé sur "Absolute".
Mute Level	Full : Le son est complètement coupé.
Régler le niveau	-40dB : Le son est abaissé de 40 dB.
d'atténuation pendant la	-20dB : Le son est abaissé de 20 dB.
mise en sourdine.	

Effectuer d'autres réglages.

Éléments de configuration	Détails de la configuration	
Volume Control Permet de régler le volume dans la MAIN ZONE (pièce dans laquelle se trouve	 Volume Display : Régler l'affichage du volume. <u>Relative</u> : AfficherdB (Min), gamme de -80,5 dB à 18 dB. Absolute : Afficher dans la gamme de 0 (Min) à 99. 	
l'appareil).	 Le réglage du paramètre "Volume Display" s'applique également à la méthode d'affichage des paramètres "Volume Limit" et "Power On Level". 	
	• Le réglage du paramètre "Volume Display" s'applique à toutes les zones.	
	Volume Limit : Réglages de volume maximum.	
	• –20dB (61) / –10dB (71) / 0dB (81)	
	 Power On Level : Définir le volume à la mise en marche de l'appareil. Last : Utiliser les réglages mémorisés à partir de la dernière session. (0) : Toujours passer en sourdine au démarrage de l'appareil. -80dB - 18dB (1 - 99) : Le volume est réglé au niveau défini. 	
	Mute Level : Régler le niveau d'atténuation pendant la mise en sourdine. • Full : Le son est complètement coupé. -40dB : Le son est abaissé de 40 dB. • -20dB : Le son est abaissé de 20 dB.	
Source Delete Permet de supprimer de l'affichage les sources d'entrée qui ne sont pas	TUNER / CD / BD / DVD / TV / SAT/CBL / GAME1 / GAME2 / V.AUX / DOCK : Sélectionnez la source d'entrée qui n'est pas utilisée. • ON : Utiliser cette source. • Delete : Ne pas utiliser cette source.	
utilisées.	REMARQUE	
	 Les sources d'entrée utilisées dans les différentes zones ne peuvent pas être supprimées. Les sources d'entrée réglées sur "Delete" ne peuvent pas être sélectionnées à l'aide de la touche de sélection de la source d'entrée. 	

Configuration système (System Setup)

Éléments de configuration	Détails de la configuration	Éléments de configuration	Détails de la configuration
GUI Permet d'effectuer les réglages liés aux affichages sur l'écran TV.	Streensaver : Effectuez les réglages de l'économiseur d'écran s'active alors que le menu iPod ou l'écran TUNER est affiché, en l'absence de toute opération pendant 5 minutes environ. Quand vous appuyez sur A∇⊲ ▷, l'économiseur d'écran est annulé et l'écran qui était présent avant le démarrage de l'économiseur d'écran, s'affiche. Image: Im	GUI (Suite)	Tuner : Réglez l'heure de l'affichage de l'écran du tuner lorsque la source d'entrée est "Tuner". • Always : Affichage permanent. • 30s : Conserver l'affichage pendant 30 secondes après l'activation. • 10s : Conserver l'affichage pendant 10 secondes après l'activation. • OFF : Désactiver l'affichage.
		Remote Setup Guide Recherchez le code de préréglage pour effectuer l'enregistrement dans la télécommande.	Voir "Enregistrement des codes de préréglage" (😰 page 75).
		Ouick Sel. Name Changez le titre d'affichage "Quick Select" selon votre choix.	 Vous pouvez entrer jusqu'à 16 caractères. Pour la saisie de caractères, voir <u>page 50</u>.
		Zone Rename Changez le titre d'affichage de chaque zone selon votre choix.	 Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères. Pour la saisie de caractères, voir <u>page 50</u>.
		Dimmer Règler la luminosité d'affichage de cet appareil.	Bright : Luminosité d'affichage normale. Dim : Luminosité d'affichage réduite. Dark : Luminosité très faible. OFF : Désactiver l'affichage. ✓ Vous pouvez utiliser les touches situées sur l'appareil pour les opérations. Chaque pression sur DIMMER entraîne la modification des réglages, comme illustré ci-dessous → Bright → Dim → Dim → Dim → OFF → Dark →
	 Mode d entree, etc. ON : Activer l'affichage. OFF : Désactiver l'affichage. Master Volume : Permet d'afficher le volume principal lors du réglage. Bottom : Affichage bas. Top : Affichage haut. OFF : Désactiver l'affichage. Si l'affichage du volume principal est difficile à lire lorsqu'il est superposé au sous-titrage d'un film, réglez-le sur "Top". iPod : Réglez l'heure de l'affichage de l'écran iPod lorsque la source 	Setup Lock Protection des réglages contre toute modification involontaire.	 ON : Activer la protection. OFF : Désactiver la protection. Lorsque vous annulez le réglage, mettez "Setup Lock" sur "OFF". REMARQUE Lorsque "Setup Lock" est réglé sur "ON", les réglages ci-dessous ne peuvent plus être modifiés. "Setup Lock!" s'affiche également si vous essayez d'utiliser les réglages liées. Opérations dans les menus Channel Level
	d'entrée est "DOCK". • Always : Affichage permanent. • <u>30s</u> : Conserver l'affichage pendant 30 secondes après l'activation. • 10s : Conserver l'affichage pendant 10 secondes après l'activation. • OFF : Désactiver l'affichage.		

Configuration système (System Setup)

Language

Les réglages par défaut sont soulignés.

Réglez la langue d'affichage du menu sur l'écran.

Détails de la configuration

English / Español

"Language" peut aussi être réglé avec la procédure suivante. Cependant, l'écran du menu ne s'affiche pas.

- 1. Maintenez et ►►I de l'appareil principal enfoncées pendant au moins 3 secondes. "V.Format:<NTSC>" s'affiche sur l'écran.
- 2. Appuyez sur STATUS sur l'unité principale et réglez "Lang:<ENGLISH >".
- 3. Appuyez sur TUNER PRESET CH +, sur l'unité principale, et réglez la langue.
- **4.** Appuyez sur **iPod** ► de l'appareil principal pour terminer le réglage.



Configuración de la entrada (Input Setup)

Réalisation des réglages concernant la lecture de la source d'entrée.

• Vous n'avez pas besoin de modifier les réglages pour utiliser l'appareil. Effectuez des réglages lorsque cela s'avère nécessaire.

SELECT

М

BD SAT/CBL TV (NET/USB

GAME1 GAME2 DVR CD

Fonctionnement du menu

- 1 Appuyez sur ZONE SELECT pour sélectionner le mode zone sur M (MAIN ZONE). Le témoin M s'allume.
- **2** Appuyez sur **AMP** pour mettre la télécommande en mode d'utilisation de l'AMP.

2 Appuyez sur MENU.

J Le menu s'affiche à l'écran de la TV.

4 Appuyez sur $\Delta \nabla$ pour sélectionner le menu à activer ou à opérer.

5 Appuyez sur ENTER ou ▷ pour valider le réglage.

- Pour revenir à l'élément précédent, appuyez sur **RETURN** 🗂.
- Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU** alors qu'il est à affiché à l'écran. Le menu disparaît de l'écran.

Information importante

□ À propos de l'affichage des sources d'entrée

Dans ce chapitre, les sources d'entrée configurables pour chaque élément sont présentées comme suit.

REMARQUE

Les sources d'entrée pour lesquelles "Delete" a été sélectionné dans "Source Delete" (127 page 65) ne peuvent pas être sélectionnées.

Éléments qui peuvent être modifiés avec la procédure "Input Setup"

Auto Preset (2 page 69)

Preset Skip (100 page 69)

Preset Name (page 69)

Input Assign (127 page 70)

Video (mpage 71)

Input Mode (Audio) (mpage 72)

Rename (12) page 72)

Source Level (Audio) (2 page 72)

Playback Mode (12 page 73)



Configuración de la entrada (Input Setup)

Auto Preset

Utilisation de la fonction de préréglage automatique pour programmer les stations de radio.

 Éléments de configuration
 Détails de la configuration

 Start
 Si une station radio ne peut pas être préréglée automatiquem sélectionnez et préréglez la station souhaitée manuellement.

 Lancer la procédure de préconfiguration automatique.
 Image: Configuration souhaitée manuellement.

 TUNER
 Image: Configuration souhaitée manuellement.

Preset Name

Attribution d'un nom à une mémoire préréglée.

ÉI	éments de configuration	Détails de la configuration	
nt, BI Sé m	ock électionnez le bloc de émoire prédéfini.	A / B / C / D / E / F / G	
Ī	UNER		
Α΄ Μ du <u>és.</u>	1 – G8 odifiez le nom d'affichage a canal sélectionné. 'UNER	 Vous pouvez saisir jusqu'à huit caractères. Pour la saisie de caractères, voir <u>page 50</u>. 	
Le es pa	efault e nom prédéfini modifié st rétabli au paramétrage ir défaut.	 Yes : Réinitialisez aux valeurs par défaut. No : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut. Lorsque vous sélectionnez "Default" et appuyez sur ENTER, le message "Return settings to the default?" s'affiche. Choisissez "Yes" ou "No", puis appuyez sur ENTER. 	

Preset Skip

Les réglages par défaut sont soulignés.

Déterminez les canaux prédéfinis à omettre lors de la sélection.

Éléments de configuration	Détails de la configuration A / B / C / D / E / F / G	Le nom prédéfini modifié est rétabli au paramétrage par défaut.	No : Ne réinitialisez pa	
Block Sélectionnez le bloc de mémoire prédéfini.			Lorsque vous s appuyez sur EN settings to the de "Yes" ou "No", p	
Block Presets Permet d'ignorer tous les canaux des blocs de mémoire prédéfinis sélectionnés. TUNER	<u>ON</u> : Afficher la mémoire préréglée sélectionnée. Skip : Ne pas afficher la mémoire préréglée sélectionnée.			
A1 – G8 Permet d'appliquer l'option uniquement à des canaux préréglés individuels faisant partie du bloc de mémoire préréglée sélectionné.	 <u>ON</u>: Le canal préréglé sélectionné est affiché. Skip : Le canal préréglé sélectionné n'est pas affiché. Si vous réglez "Block Presets" sur "Skip", vous pouvez effectuer des sauts par blocs (A – G). 			
Input Assign

Exemples d'affichages d'écrans de menus "Input Assign"

Cet écran apparaît lorsque vous sélectionnez le menu "Input Setup" - "each input source" - "Input Assign". Utilisez le menu "Input Assign" pour changer les 2 bornes d'entrée HDMI, les 3 bornes d'entrée analogiques et les ④ bornes d'entrée composantes affectées aux ① bornes d'entrée dans les réglages par défaut.

🖬 🕨 Input Assign	[1/2]
	[DIGITAL] [COMPONENT] None None None 1-RCA OPT None COAX 2-RCA None None 3 4 Enter [RETURN] Return

Utilisations du menu d'attribution d'entrée

- Utilisez $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ pour déplacer la surbrillance sur l'élément que vous souhaiter paramétrer.
- 2 Appuyez sur ENTER puis utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner les bornes d'entrée à attribuer.
- 3 Appuyez sur ENTER pour enregistrer le réglage.

Éléments de configuration

HDMI

Détails de la configuration HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / HDMI 5 / HDMI 6

None : N'attribue pas de borne d'entrée HDMI à la source d'entrée

• Au moment de l'achat, les réglages des différentes sources d'entrée

Réglez ce paramètre pour changer l'attribution des prises d'entrée HDMI aux sources d'entrée.



sont ceux indiqué	s ci-dessous.			
Source d'entrée	BD	DVD	TV	SAT/CBL
Réglage par défaut	HDMI 1	HDMI 2	None	HDMI 3
Source d'entrée	GAME1	GAME2	V.AUX	DOCK
Réglage par défaut	HDMI 4	HDMI 5	HDMI 6	None

sélectionnée.

	 Une source d'e pas être attribué Pour lire le sign attribué à "Input Mode" (no Les signaux au numériques ne signaux au n	ntrée à laqu à s'affiche s al vidéo att t Assign" – <u>Page 72</u> udio préser sont pas reu	uelle un co ious la form ribué à "HE "DIGITAL"). nts en ent nvoyés en s	nnecteur d' le de "– – – DMI" assoc , sélectionn crée aux b sortie au mo	entrée HDI ". ié avec le s ez "Digital" ornes anal oniteur.	MI ne peut signal audio ' dans le de ogiques et
	d'attribuer des s	signaux aux	bornes HD	MI.		
	 Si "HDMI Contr HDMI ne peut p 	as être attri	<u>ge 63</u>) est r buée à la " ⁻	réglé sur "(TV".	DN", la bori	ne d'entrée
DIGITAL	COAX (coaxial) /	OPT (optiqu	ie)			
Réglez ce paramètre pour	None : N'attribue	pas de bo	rne d'entré	e numériqu	e à la sour	ce d'entrée
changer l'attribution des	sélectionnée.					
bornes d'entrée numériques aux sources d'entrée.	• Au moment de sont ceux indiau	l'achat, les iés ci-desso	s réglages ous.	des différe	ntes source	es d'entrée
BD DVD TV SAT/CBL GAME1	Source d'entrée	BD	DVD	Т	SAT/CBL	GAME1
GAME2 V.AUX DOCK CD	Réglage par défaut	None	None	ОРТ	COAX	None
	Source d'entrée	GAME2	V.AUX	DOCK	CD	
	Réglage par	News	News	News	News	

None

défaut

None

None

None



Configuración de la entrada (Input Setup)

Éléments de configuration

COMPONENT

Default

par défaut.

(Vidéo de composant) Réglez ce paramètre pour changer l'attribution des bornes d'entrée vidéo composantes aux sourc d'entrée.

COMP (Vidéo c	e composant) 1, 2	

None : N'attribue pas de borne d'entrée composant vidéo à la source d'entrée sélectionnée.

Détails de la configuration

• Au moment de l'achat, les réglages des différentes sources d'entrée sont ceux indiqués ci-dessous.

composa d'entrée	antes au:	x sources	Source d'entrée	BD	DVD	TV	SAT/CBL
BD SAT/	DVD CBL	TV GAME1	Réglage par défaut	None	1-RCA	None	2-RCA
GAME2	V.AUX	DOCK	Source d'entrée	GAME1	GAME2	V.AUX	DOCK
			Réglage par défaut	None	None	None	None
			 Une source d'en peut pas être att Lorsqu'un dock o 	trée à laquelle ribuée s'affich de contrôle pou	une borne d'e e sous la form ur iPod est col	entrée vidéo co ne de "– – –". nnecté, il n'es	omposante r t pas possib

le d'attribuer des signaux aux bornes vidéo composantes.

Yes : Réinitialisez aux valeurs par défaut. Les paramètres "Input

No : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut. Assign" sont rétablis à ceux ✔ Lorsque vous sélectionnez "Default" et appuyez sur **ENTER**, le message "Return settings to the default?" s'affiche. Choisissez "Yes" ou "No", puis appuyez sur ENTER.



	-	-		
1	٠,	Ы	^	^
v		u	e	U
-			-	-

Pour régler la source vidéo.

* Les options "BD", "TV", "GAME1" ou "GAME2" peuvent être réglées lorsque "HDMI" (mpage 70) ou "COMPONENT" (mpage 71) ont été attribués.

Éléments de configuration	Détails de la configuration
Video Select Le flux vidéo d'une autre source d'entrée est lu en combinaison avec l'audio en	Source : Lecture de l'image et son de la source d'entrée. BD / DVD / TV / SAT/CBL / DOCK / GAME1 / GAME2 / V.AUX : Sélectionnez la source d'entrée vidéo pour l'affichage. Cela peut être fait pour chacune des sources d'entrée.
cours de lecture.	"BD", "TV", "GAME1" et "GAME2" sont sélectionnables seulement lorsqu'une borne vidéo composantes est attribuée comme source d'entrée.
	REMARQUE
	 Il est impossible de sélectionner les signaux d'entrée HDMI. Les sources d'entrée pour lesquelles "Delete" a été sélectionné dans "Source Delete" (Page 65) ne peuvent pas être sélectionnées.
Video Mode	Auto : Traiter la vidéo automatiquement sur la base des informations
À paramétrer pour le	disponibles sur le contenu HDMI.
traitement vidéo.	Game : Toujours traiter la vidéo qui convient à un contenu de jeu.
BD * DVD TV *	Movie : Traiter la vidéo normalement.
SAT/CBI GAME1*	
GAME2* V.AUX DOCK	 Si "Video Mode" est réglé sur "Auto", le mode est commuté en fonction du contenu à l'entrée.
	 Si une source est lue à la fois en mode MAIN ZONE (audio et vidéo) et en mode ZONE2 (audio seul) dans la même pièce, le signal audio des modes MAIN ZONE et ZONE2 peut sembler désynchronisé mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Dans ce cas, passer en mode "Game" peut améliorer la synchronisation audio.

Les réglages par défaut sont soulignés.

Input Mode (Audio)

Les réglages par défaut sont soulignés.

Les modes d'entrée accessibles peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

Éléments de configuration	Détails de la configuration
Input Mode Définit les modes d'entrée audio pour les différentes sources d'entrée. Normalement, il est recommandé de régler le mode d'entrée audio sur "Auto".	 Auto : Détecter automatiquement le signal en entrée et effectuer la reproduction. HDMI : Lire uniquement les signaux en provenance de l'entrée HDMI. Digital : Lire uniquement les signaux en provenance de l'entrée numérique. Analog : Lire uniquement les signaux en provenance de l'entrée numérique. Analog : Lire uniquement les signaux en provenance de l'entrée analogique. *** **** ***** ************************************
Decode Mode Réglez le mode décodage pour la source d'entrée. BD DVD SAT/CBL GAME1 GAME2 V.AUX CD	 Auto : Détecter automatiquement le signal numérique, le décoder et reproduire. PCM : Décoder et reproduire uniquement les signaux PCM en entrée. DTS : Décoder et reproduire uniquement les signaux DTS en entrée. Cet élément peut être réglé pour les sources d'entrée dont l'option "HDMI" ou "DIGITAL" est attribuée sur "Input Assign" (127 page 70). Normalement, ce mode doit être réglé sur sur "Auto". N'activez "PCM" et "DTS" que lorsque vous lisez les signaux respectifs.

Rename

Modifiez le nom de l'affichage de la source d'entrée sélectionnée.

Éléments de configuration	Détails de la configuration	
Rename Modifiez le nom d'affichage de la source d'entrée sélectionnée.	 Vous pouvez saisir jusqu'à huit caractères. Pour la saisie de caractères, voir <u>page 50</u>. 	
Default Le nom de la source d'entrée est rétabli au paramétrage par défaut.	 Yes : Réinitialisez aux valeurs par défaut. No : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut. Lorsque vous sélectionnez "Default" et appuyez sur ENTER, le message "Return settings to the default?" s'affiche. Choisissez "Yes" ou "No", puis appuyez sur ENTER. 	

Source Level (Audio)

Les réglages par défaut sont soulignés.

Cette fonction permet de corriger le niveau de lecture de l'entrée audio de la source d'entrée sélectionnée.
Utilisez cette fonction s'il y a des différences de niveau du volume d'entrée entre les différentes sources.

Détails de la configuration

–12dB – +12dB (<u>0dB</u>)

Le niveau d'entrée analogique et le niveau d'entrée numérique peuvent être réglés séparément pour les sources d'entrée pour lesquelles "HDMI" ou "DIGITAL" ont été attribués dans "Input Assign" (<u>prage 70</u>).

Configuración de la entrada (Input Setup)

Playback Mode

Les réglages par défaut sont soulignés.

□ Source d' entrée : "DOCK"

Éléments de configuration	Détails de la configuration
Repeat	Tous : Tous les fichiers sont répétés en boucle.
Réglage du mode de	Un : Le fichier en cours de lecture est répété en boucle.
répétition.	ARRET : Le mode de lecture répétée est annulé.
DOCK	
Shuffle	Quand l'option DENON dock de contrôle pour iPod ASD-1R ou
Réglage du mode de lecture	ASD-11R est connectée
aléatoire.	Chansons : Les fichiers dans l'album sont lus en mode aléatoire.
ПОСК	Albums : Tous les fichiers sont lus en mode de lecture aléatoire.
DOCK	ARRET : Le mode de lecture aléatoire est annulé.
	Quand l'option DENON dock de contrôle pour iPod ASD-3N, ASD-
	3W, ASD-51N ou ASD-51W est connectée
	MARCHE : Le mode de lecture aléatoire est activé.
	ARRÊT : Le mode de lecture aléatoire est annulé.

Fonctionnement des appareils connectés avec la télécommande

SOURCE

L'enregistrement dans la télécommande des codes de préréglage fournis vous permet de commander des appareils d'autres margues.

Utiliser le matériel AV



2 Appuyez sur la touche de sélection de source d'entrée (<u>page 20</u>).

- La source d'entrée pour la zone sélectionnée dans l'étape 1 a changé.
- Les changements de mode de fonctionnement de la télécommande sont présentés dans le tableau.

Touches	Sauraa	Mode de fonctionnement
sélection de source d'entrée	d'entrée de cet appareil	Appareils que l'on peut commander avec la télécommande
AMP	-	Cet appareil (fonctionnement en amplificateur) *2
BD *1	BD	Appareil enregistré sur la touche BD
(SAT/CBL) * 1	SAT/CBL	Appareil enregistré sur la touche SAT/CBL
TV *1	TV	Appareil enregistré sur la touche TV
DVD *1	DVD	Appareil enregistré sur la touche DVD
V.AUX * 1	V.AUX	Appareil enregistré sur la touche V.AUX
DOCK	DOCK	Dock de contrôle pour iPod
TUNER	TUNER	Radio de cet appareil
GAME1)*1	GAME1	Appareil enregistré sur la touche GAME1
GAME 2 * 1	GAME2	Appareil enregistré sur la touche GAME2
CD *1	CD	Appareil enregistré sur la touche CD

- *1 Si un code préréglage est enregistré pour cette touche, la télécommande de cet appareil peut commander d'autres appareils.
- *2 Ce mode de fonctionnement vous permet d'utiliser un iPod, un dock de contrôle pour iPod ou un TUNER.

Si vous appuyez sur **SOURCE SELECT**, le mode de fonctionnement AMP démarre automatiquement.

REMARQUE

Si le mode de télécommande est réglé sur un autre mode que le mode de fonctionnement en amplificateur, appuyez sur AMP pour que la télécommande passe en mode de fonctionnement en AMP pour exécuter ce qui suit :

- Pour l'utilisation du menu, appuyez sur MENU
- Pour le réglage du niveau de canal de l'appareil, appuvez sur CH LEVEL
- Pour activer ou désactiver chaque zone, appuyez sur **ZONE/DEVICE** I ou sur ZONE/DEVICE Φ.

3 Utilisez cet appareil ou l'appareil dont la source d'entrée est activée.

• Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de chaque appareil.

Pour le fonctionnement d'un iPod et d'une TUNER, voir les pages suivantes.

- iPod (12 page 23)
- TUNER (2 page 26)

Enregistrement des codes de préréglage

Quand les codes préréglés sont enregistrés sur la télécommande incluse, elle peut alors être utilisée pour le fonctionnement d'appareils différents, comme les lecteurs DVD ou TV d'autres marques. Dans ce menu, vous pouvez rechercher et afficher les codes préréglés qui peuvent être préréglés dans la télécommande incluse.

U Touches utilisées pour le fonctionnement des appareils

① ZONE/DEVICE I, ZONE/DEVICE 🕁

Pour allumer ou éteindre chaque appareil

- ③ MENU, SETUP, TOP MENU Pour l'affichage du menu de chaque appareil
- ④ ◀◀, ▶▶, ▶, І◀◀, ▶▶Ⅰ, Ⅱ, ■
- (5) Touches numérotées (0 9, +10)
- ⑥ CH +, CH -
- ⑦ TV I/也, TV INPUT

Pour le fonctionnement d'un téléviseur. Cette touche est activée dans tous les modes.

Pour plus de détails sur le fonctionnement avec la télécommande, voir pages 23, 26, 77.

□ Réglages par défaut pour les codes présélectionnés

Les appareils indiqués ci-dessous sont enregistrés par défaut pour chaque touche de source d'entrée. Les réglages peuvent être modifiés en fonction des appareils à utiliser.

Touches sélection de source d'entrée	Catégorie	Marque	Codes préréglage
BD	Lecteur Blu-ray Disc	DENON	32258
SAT/CBL	Boîtier pour satellite	DirecTV	01377
TV	Télévision	SONY	10810
DVD	Lecteur DVD	DENON	32134
V.AUX	Caméscope numérique (Enregistreur DVD)	Panasonic	21378
DOCK)*	Dock de contrôle pour iPod	DENON	72516
GAME 1	Boîtier pour TV par câble	Motorola	01376
GAME 2	Boîtier pour TV par câble	Scientific Atlanta	01877
CD	Lecteur CD	DENON	42867

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser un dock de contrôle pour iPod, vous pouvez mémoriser le code préréglage pour un autre appareil sur **DOCK**.

REMARQUE

Il n'est pas possible d'enregistrer de code préréglage sur **NET/USB**, **TUNER** ou **PHONO**.

- Appuyez sur ZONE SELECT pour sélectionner le mode zone sur M (MAIN ZONE). Le témoin M s'allume.
- **2** Appuyez sur **AMP** pour mettre la télécommande en mode d'utilisation de l'AMP.

3 Appuyez sur MENU. Le menu s'affiche à l'écran de la TV.

4 Utilisez △▽ pour sélectionner "System Setup" – "Option Setup" – "Remote Setup Guide", puis appuyez sur ENTER ou ▷.

🔆 ► 💼 Option Setup	SELECT STANDBY ON
Volume Control Device Select Source Delete GUI	M ZZ ZI
Quick Sel. Name Zone Rename Dimmer	BD SATCEL TV HETAS DVD (LAUX) DOCK TUNE
Setup Lock	(GAME1) GAME2) (DVR) (CD (PHOHD) QUICK SELECT (SUBER (1) (2) (2) (3) (3) (4) (8) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
5 En appuyant sur $\triangle \heartsuit$, sélectionnez la catégorie	
d'appareil pour l'enregistre des préréglages. Ensuite, appuyez sur ENTER.	
🙀 🕨 💼 🕨 RemoteSetupGuide	(ENTER))>
Please select the [1/ device you want to Blu-ray control. CABLE CABLE/PVR CD CD Recorder DVD	
[CH+/-]Page+/-	

- Pour les catégories "TV", "TV/DVD", ou "TV/VCR", seul le code préréglage pour TV peut être enregistré.
- Vous pouvez basculer entre les pages en appuyant sur CH + ou CH – sur la télécommande.

En appuyant sur $\Delta \nabla$, sélectionnez la première lettre U de la marque de l'appareil. Ensuite, appuvez sur ENTER.



• Le premier caractère affiché est 1 ou les lettres A à Z (les initiales de la margue sont affichées pour chaque catégorie).

Pour les noms de margue commencant par des chiffres ou des symboles, sélectionnez "1".

- S'il y a plusieurs pages de noms de marque, il est possible de faire défi ler les pages en appuvant sur CH + ou CH - de la télécommande.
- En appuvant sur $\Delta \nabla$, sélectionnez la marque de l'appareil. Ensuite, appuyez sur ENTER.



• S'il y a plusieurs pages de noms de marque, il est possible de faire défiler les pages en appuyant sur CH + ou CH - de la télécommande.

REMARQUE

Si le nom de la marque désirée ne se trouve pas dans la liste, la télécommande fournie ne peut pas commander l'appareil. Utilisez la télécommande fournie avec l'appareil à utiliser.

• Les procédures d'enregistrement des codes de Ο télécommande et l'enregistrement de préréglage de télécommande s'affichent.



REMARQUE

Z2 Z3

QUICK SELECT

AMP

0

+10 DIRECT

Si vous avez sélectionné par erreur une autre margue, appuyez sur QUICK SELECT 3. L'écran suivant s'affiche :



Appuvez sur **AMP** puis sur **ENTER** pour retourner à l'étape 7.

9 Appuyez sur la touche de source d'entrée sur laquelle le code préréglage doit être conversion (CDD CATION le code préréglage doit être enregistré (BD, SAT/CBL, TV, DVD, V.AUX, DOCK, GAME1, GAME2 ou CD).

• Pour **TV**, seul le code préréglage pour les catégories "TV", "TV/ DVD", ou "TV/VCR" peut être enregistré.

Maintenez ZONE/DEVICE | appuyé pendant au moins 3 secondes.

Le témoin de mode de zone clianote deux fois.

Saisissez le code à 5 chiffres en utilisant 0 – 9. Appuyez sur les touches avec un intervalle inférieur à 10 secondes ▶ 💼 ► RemoteSetupGuide Device DVD Brand Denon Code 30490[1/3] 1.Press[INPUT SOURCE]. 2.Press and hold [DEVICE ON(I)] for 3 seconds. 3.Input Code with [0-9]. 4.Press any key to check device.

- [QUICK1] OK [QUICK2] NG [QUICK3] Return Quand le code est enregistré.
- \rightarrow Le témoin de mode de zone clianote deux fois.
- Quand le code n'est pas correctement enregistré.
- → Le témoin de mode clignote une fois lentement. Exécutez de nouveau l'étape 9.
- En cas d'erreur de saisie d'un chiffre
- \rightarrow Appuyez brièvement sur **ON** puis effectuez une nouvelle fois les opérations indiquées à partir de l'étape 9.
- **1** Faites fonctionner l'appareil utilisé pour vérifier le **I L** fonctionnement.
 - Si l'appareil fonctionne, appuyez sur **QUICK SELECT 1**. \rightarrow Passez à l'étape 13.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas, appuyez sur **QUICK SELECT 2**. \rightarrow Passez à l'étape 14.

1) L'écran ci-dessous s'affiche. L'enregistrement du **J** code préréglage est terminé.



• L'écran du menu s'affiche de nouveau. Appuyez sur AMP, puis sur ENTER.

Enregistrement des codes de préréglage



• L'écran s'affiche pendant 3 secondes, puis l'écran d'enregistrement du préréglage suivant s'affiche automatiquement.



[Si l'écran (1) est affiché]

L'appareil peut fonctionner avec le code préréglage affiché ensuite. L'écran d'enregistrement de préréglage s'affiche. Recommencez les étapes 9 à 12.

[Si l'écran 2) est affiché]

L'appareil ne peut être commandé avec la télécommande fournie avec cet appareil. Utilisez la télécommande fournie avec l'appareil à utiliser. L'écran du menu s'affiche de nouveau. Appuyez sur AMP, puis sur ENTER.

ø

Certains fabriquants utilisent plus d'un type de code de télécommande. Préréglez les codes pour changer le numéro et vérifiez si le fonctionnement est correct.

REMARQUE

Selon le modèle et l'année de la fabrication de votre équipement, certains Touches peuvent ne pas être utilisables.

Commande des composants

La télécommande fournie peut commander un composant autre que cet appareil.



Utilisation avec lecteur Blu-ray Disc / lecteur HD-DVD / lecteur DVD

	Touches de commande	Fonction						
	CH +, –	Changement de canal (haut/bas)						
	MENU	Menu (surgissant)						
BD (MIGE) TV (RETURN	TOP MENU	Menu initial						
DVD VAIX DOCK TIMER		Utilisation du curseur						
PHONO OLNCK SELLCT	ENTER	Valider						
	SETUP	Configuration						
	RETURN 🗂	Retour						
СН		Recherche manuelle						
		(retour rapide/avance rapide)						
	►	Lecture						
		Recherche auto (cue) Pause Arrêt						
	0 – 9, +10	Sélectionnez le titre, le chapitre ou le canal						
	TVI/db	Mise sous tension/hors tension TV						
SHFT 0 +10 (allCT	101/0	(Défaut : SONY)						
		Basculement de l'entrée TV						
DENON		(Défaut : SONY)						
824158	ZONE/DEVICE	Mise en marche *						
	ZONE/DEVICE 心	Veille*						

* Cela peut mettre sous tension/en veille certains appareils.

Utilisation avec lecteur CD / enregistreur CD

SHET 0 +10

017 973 NO. 11	Touches de commande	Fonction						
		Utilisation du curseur						
	ENTER	Valider						
BD SHIEL TV NELLS		Recherche manuelle						
DVD VALK DOCK TUNER		(retour rapide/avance rapide)						
GAME1 GAME2 DVR CD	•	Lecture						
		Recherche auto (cue)						
	11	Pause						
+ AMP A 48		Arrêt						
	0 – 9, +10	0 – 9, +10 Sélection de la piste						
	TUUA	Mise sous tension/hors tension TV						
	101/0	(Défaut : SONY)						
		Basculement de l'entrée TV						
4 • • •		(Défaut : SONY)						
	ZONE/DEVICE	Mise en marche *						
	ZONE/DEVICE 心	Veille*						
7 8 9 GANE								

* Cela peut mettre sous tension/en veille certains appareils.

\Box Utilisation avec enregistreur DVD / enregistreur vidéo numérique (PVR) / magnétoscope (VCR) · ·

SELECT STANLBY ON	
BD MICE TV HEVER	
DVD KAUX DOCK TUNER	
PHINO OVACK SELECT	
CH (%) T	
DENON	
10151	

1	Touches de commande	Fonction					
L	CH +, –	Changement de canal (haut/bas)					
L	MENU	Menu					
L	$\Box \nabla \Box \nabla$	Utilisation du curseur Valider					
L	ENTER						
L	SETUP	Configuration					
L	RETURN 🛨	Retour					
L		Recherche manuelle					
L		(retour rapide/avance rapide)					
L		Lecture					
L		Recherche auto (cue) Pause Arrêt Sélectionnez le titre, le chapitre ou le canal					
L	11						
L							
L	0 – 9, +10						
L	TVIC	Mise sous tension/hors tension TV					
L	101/0	(Défaut : SONY)					
		Basculement de l'entrée TV					
		(Défaut : SONY)					
	ZONE/DEVICE	Mise en marche *					
	ZONE/DEVICE 心	Veille*					

* Cela peut mettre sous tension/en veille certains appareils.

🗅 Commande d'un téléviseur

SELECT STANDAY DN	Touches de commande	Fonction					
	CH +, –	Changement de canal (haut/bas)					
	MENU	Menu					
BD SAVEL TV REUSE		Utilisation du curseur					
DVD VAUX DOCK TUNER	ENTER	Valider					
PHONE OLIICK SELECT	SETUP	Configuration					
	RETURN 🗂	Retour					
		Recherche manuelle					
CH		(retour rapide/avance rapide)					
		Lecture					
		Recherche auto (cue)					
SETUP	II	Pause Arrêt					
	0 – 9, +10	Sélection de canal					
	TV I/Ტ	Mise sous tension/hors tension TV (Défaut : SONY)					
	TV INPUT	Basculement de l'entrée TV (Défaut : SONY)					
	ZONE/DEVICE I	Mise en marche *					
NAUS NAUS	ZONE/DEVICE 心	Veille*					

* Cela peut mettre sous tension/en veille certains appareils.

Utilisation avec boîtier pour satellite (SAT) / câble (CBL) / IP TV

	Touches de commande	Fonction					
SELECT STANDBY ON	CH +, –	Changement de canal (haut/bas)					
M 2 2	MENU	Menu					
BD SITER TV NEUER		Utilisation du curseur					
DVD VAUX DOCK TUNER	ENTER	Valider					
FROND OURCK SELECT	SETUP	Guide					
	RETURN 🗂	Retour					
	44 >>	Recherche manuelle (retour rapide/avance rapide)					
	►	Lecture					
		Recherche auto (cue)					
	II	Pause					
		Arrêt					
	0 – 9, +10	Sélection de canal					
	TV I/Ტ	Mise sous tension/hors tension TV (Défaut : SONY)					
7 8 9 GAME	TV INPUT	Basculement de l'entrée TV (Défaut : SONY)					
	ZONE/DEVICE I	Mise en marche *					
DENON ROHIS	ZONE/DEVICE 也	Veille*					

* Cela peut mettre sous tension/en veille certains appareils.

Détermination de la zone utilisée avec la télécommande

Quand vous appuyez sur **ZONE SELECT**, seule la zone sélectionnée peut être commandée avec la télécommande.



Réinitialisation de la télécommande

Les réglages pour la télécommande sont rétablis selon les valeurs par défaut.





Informations

Dans ce chapitre figurent des informations diverses concernant cet appareil. N'hésitez pas à les consulter en cas de besoin.

- Nomenclature et fonctions 27 page 81
- Autres informations 2 page 86
- Dépistage des pannes 27 page 94
- Spécifications 27 page 97
- Index page 98

Nomenclature et fonctions

Panneau avant

REMARQUE

Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, lire la page indiquée entre parenthèses ().





1 Témoins des décodeurs

S'allument lorsque les décodeurs respectifs fonctionnent.

2 Témoins de signal d'entrée

3 Affichage des informations

Le nom de la source d'entrée, le mode surround, les valeurs des réglages et d'autres informations sont affichés ici.

4 Témoin d'enceinte avant

Ces témoins s'allument en fonction du réglage des enceintes avant A et B.

5 Témoins multi-zone

Ce témoin s'allume lorsque la ZONE2 (autre pièce) est sous tension (127 page 45).

6 Master volume indicator

Témoin de minuterie

Ce témoin s'allume lorsque le mode de veille a été sélectionné (127 page 42, 46).

8 Témoin MUTE

Ce témoin s'allume lorsque le mode sourdine a été sélectionné (127 page 21).

9 Témoins Audyssey®

L'allumage dépend des paramètres "MultEQ[®] XT" (177 page 55), "Dynamic EQ[®]" (177 page 56) et "Dynamic Volume[®]" (177 page 56) et se présente comme suit.

AUDYSSEY MULTEQ XT DYN VOL Lorsque "MultEQ[®] XT", "Dynamic EQ[®]" et "Dynamic Volume[®]" sont sur "ON".

AUDYSSEY MULTEQ XT Lorsque "MultEQ[®] XT" et "Dynamic EQ[®]" sont sur "ON" et "Dynamic Volume[®]" est sur "OFF".

AUDYSSEY MULTEQ XT EQ®" et "Dynamic Volume®" sont "OFF".

Témoin surround arrière

Ce témoin s'allume quand les signaux audio sont transmis à partir des enceintes surround arrières (page 60).

Témoin en mode d'entrée

Définit les modes d'entrée audio pour les différentes sources d'entrée (1777 page 72).

Témoin RESTORER

S'allume lorsque le mode RESTORER a été sélectionné (127 page 57).

B Témoin HDMI

S'allume lorsque la reproduction se fait par l'intermédiaire des connexions HDMI.

Témoins de mode de réception du tuner

S'allument en fonction des conditions de réception lorsque la source d'entrée est réglée sur "TUNER".

STEREO : S'allument lors de la réception d'émissions stéréo analogiques en mode FM.

TUNED : S'allume lorsque l'émission est correctement syntonisée. **AUTO** : S'allument en mode de syntonisation automatique.

Panneau arrière

Voir la page indiquée entre parenthèses ().



Bornes d'antennes FM/AM	······ (<u>11</u>)
2 Bornes audio analogiques	(<u>9</u> , <u>10</u> , <u>11</u>)
Bornes PRE OUT	(🕰 <u>6, 34, 35, 36, 37, 38</u>)
Bornes S-VIDEO/VIDEO	
Bornes COMPONENT VIDEO	
6 Bornes d'enceintes	(🕰 <u>6, 34, 35, 36, 37, 38</u>)
Cordon d'alimentation	

8 Bornes HDMI (2, <u>2</u> , <u>7</u>)
Bornes audio numériques
Prise REMOTE CONTROL (12)
Prise DOCK CONTROL (10)

REMARQUE

Ne touchez pas les broches internes des connecteurs sur le panneau arrière. Une éventuelle décharge électrique pourrait endommager de façon permanente votre appareil.

Télécommande

Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, lire la page indiquée entre parenthèses ().



 Touche ZONE SELECT	① Touche SOUR ② Touches de co ((1)) ▲▼)
Touches Selection de source d'entree (20, 45) Touches QUICK SELECT (44, 46) Touches AMP (74)	Touche de nive (CH LEVEL) ····· 2 Touche RETUF
 Touches canaux (CH +, -)	Touche ENTER Surround mod Touche MOVI Touche MUSI Touche MUSI
 Touches curseurs (△▽⊲ ▷)	• Touche GAME • Touche DIRE(Touche SLEEP Touches de mi TOUCHESUION
Touches système (23, 77, 78) • Touche de recherche (◄◄, ►►) • Touche de saut (I◄◄, ►►I) • Touche Lecteur (►) • Touche Pause (II) • Touche Arrêt (■)	REMARQUE Les touches NET/ RADIO ((@), PRES PARTY ne peuvent
 Touches système du tuner (26) Touche de changement de bande FM/AM (BAND) Touche de mode d'accord (MODE) Boutons d'activation / de désactivation (TUNING ▲▼) 	
 Touche de caractères. (51) Touche MEMORY (25) Touches numérotées 	
 Fouches numerotees (25, 75, 76, 77, 78) Touche SHIFT (25, 51) Touches de commande TV (TV I / (27, 78)) Emetteur infrarouge de télécommande (85) 	
(ON / STANDBY)	

ouche SOURCE SELECT
ouches de contrôle du volume principal
(()) ▲() (<u>21</u> , <u>45</u>)
ouche de niveau des canaux
GH LEVEL) (<u>43</u>)
ouche RETURN (*)
ouche ENTER (<u>49</u> , <u>50</u> , <u>51</u> , <u>52</u>)
Gurround mode buttons
ouche SLEEP
ouches de mise sous tension CONE/DEVICE (45, 77, 78)

Les touches **NET/USB**, **DVR**, **PHONO**, **INTERNET RADIO ((), PRESET 1, PRESET 2, PRESET 3** et **PARTY** ne peuvent pas être utilisées.

Insertion des piles

- Faites glisser le couvercle arrière dans le sens de la flèche et retirez-le.
- ② Insérez correctement les deux piles comme indiqué par les marques situées dans le compartiment des piles.



Portée de la télécommande

Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'unité.

30° 📕 30°

③ Remettez le couvercle en place.

REMARQUE

- Insérez les batteries qui conviennent dans la télécommande.
- Remplacez les piles si l'appareil ne fonctionne pas même lorsque la télécommande est actionnée à proximité. (Les piles fournies ne servent qu'aux opérations de vérification.)
- Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de les placer dans le bon sens, en respectant les marques ⊕ et ⊖ qui figurent dans le compartiment à piles.
- Pour éviter un endommagement de la télécommande ou une fuite du liquide des piles:
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
- Ne pas utiliser deux types de piles différents.
- Ne pas essayer de charger de piles sèches.
- Ne pas court-circuiter, démonter, chauffer ou brûler les piles.
- Ne placez pas la pile dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits présentant des températures extrêmement élevées, par exemple près d'un radiateur.
- En cas de fuite du liquide de pile, essuyez soigneusement l'intérieur du compartiment avant d'insérer de nouvelles piles.
- Ôtez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
- Veuillez vous débarrasser des piles usagées conformément aux lois locales relatives à la mise au rebut des piles.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement en cas d'utilisation de piles rechargeables.

REMARQUE

Environ 23 ft/7 m

- L'appareil ou la télécommande risque de fonctionner incorrectement si le capteur de la télécommande est exposé directement à la lumière du soleil, à une lumière artificielle puissante émise par une lampe fluorescente de type inverseur ou à une lumière infrarouge.
- Lors de l'utilisation d'appareils vidéo 3D transmettant des ondes radio (signaux infrarouges, etc.) entre divers appareils (moniteur, lunettes 3D, émetteur 3D, etc.), il se peut que la télécommande ne fonctionne pas en raison d'interférences occasionnées par de telles ondes. Si tel est le cas, ajustez l'orientation et la distance de la transmission 3D de chaque appareil, puis vérifiez si le fonctionnement de la télécommande est toujours affecté par les ondes.

Autres informations

- □ Renseignements relatifs aux marques commerciales (1277 page 86)
- □ Surround (127 page 87)
- □ Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur (12 page 91)
- □ Explication des termes (127 page 92)

Renseignements relatifs aux marques commerciales

Cet appareil utilise les technologies suivantes:



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

dts-н Master Audio

Fabriqué sous licence et sous brevets américains #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 et autres brevets déposés et en attente de dépôt aux États-Unis et dans les autres pays. DTS et le logo correspondant sont des marques déposées, et DTS-HD, DTS-HD Master Audio, et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Le produit comprend une partie logicielle. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans les autres pays.



Fabriqué sous licence Audyssey Laboratories[™], avec brevets américains et étrangers en instance. Audyssey MultEQ[®] XT est une marque déposée d'Audyssey Laboratories. Audyssey Dynamic EQ[®] est une marque déposée d'Audyssey Laboratories. Audyssey Dynamic Volume[®] est une marque déposée d'Audyssey Laboratories. Cet appareil est équipé d'un circuit de traitement des signaux numériques qui vous permet de lire des sources de programme en mode surround pour obtenir la même impression de présence que dans un cinéma.

Modes surround et paramètres surround

Le tableau qui suit fait la synthèse des enceintes utilisables dans chaque mode surround et des paramètres surround qu'il est possible de modifier dans chaque mode surround.

Symboles utilisés dans le tableau

O Indique les canaux de sortie audio ou les paramètres surround qu'il est possible de régler.

🔘 Indique les canaux de sortie audio. Les canaux de sortie dépendent des paramétrages du menu "Speaker Config." (🖅 page 60).

	Sortie de canaux						Surr.Parameter (🖅 page 53)							
Mode surround (CP page 27)	Avant G/D	Centrale	Surround G/D	Surround arrière G/D	Avant haut G/D	Subwoofer	Mode (1277 <u>page 53</u>)	Cinema EQ. (1297 <u>page 53</u>)	DRC *9 (127 page 53)	D. Comp *10 (1297 <u>page 53</u>)	LFE *11 (12 <u>77 page 53</u>)	Delay Time (1297 page 53)	Effect Level (1297 page 53)	Room Size (1297 <u>page 53</u>)
DIRECT/PURE DIRECT (2 canaux)*1	0					◎*4			0	0				
DIRECT/PURE DIRECT (Multicanal)*1	0	O	O	©*2	⊚*2	O			0	0	0			
STEREO	0					O			0	0	0			
MULTI CH IN	0	O	O	O	©*3	O		○*6			0			
DOLBY PRO LOGIC IIz	0	O	O		O	O	○*5	0	0	0				
DOLBY PRO LOGIC IIx	0	O	O	O		O	0	○*8	0	0				
DOLBY PRO LOGIC II	0	O	O			O	0	○*7	0	0				
DTS NEO:6	0	O	O	O		O	0	○*8	0	0				
DOLBY DIGITAL	0	O	O	O	©*3	O		○*6		0	0			
DOLBY DIGITAL Plus	0	O	O	O	©*3	O		_*6		0	0			
DOLBY TrueHD	0	O	O	O	⊚*3	O		_*6	0		0			
DTS SURROUND	0	O	O	O	©*3	\bigcirc		⊖*6		0	0			
DTS 96/24	0	O	O	O	©*3	O		_*6		0	0			
DTS-HD	0	O	O	O	©*3	\bigcirc		⊖*6		0	0			
DTS Express	0	O	O	O	©*3	O		○*6		0	0			
MULTI CH STEREO	0	O	O	O	O	O			0	0	0			
ROCK ARENA	0	O	O	O	O	O			0	0	0		0	0
JAZZ CLUB	0	O	O	O	O	O			0	0	0		0	0
MONO MOVIE	0	O	O	O	O	O			0	0	0		0	0
VIDEO GAME	0	O	O	O	O	O			0	0	0		0	0
MATRIX	0	O	O	0	O	O			0	0	0	0		
VIRTUAL	0					\bigcirc			0	0	0			

*1 Lors de la lecture en mode PURE DIRECT, les paramètres surround sont identiques à ceux du mode DIRECT.

*2 Un signal est émis en format audio pour chaque canal contenu dans un signal d'entrée.

*3 Si l'option "Surr. Parameter" – "PLIIz Height" (17 page 54) est sur "ON", du son sort des enceintes avant-haut.

*4 Du son sort du subwoofer uniquement quand l'option "Subwoofer Mode" est sur "LFE+Main" (17 page 61).

*5 Si le mode surround est sélectionné, seul le réglage du mode "Height" est disponible pour "Surr. Parameter" – "Mode" (🖅 page 53).

*6 Cet élément n'est pas sélectionnable lorsque "Surr. Parameter" – "S.Back" (17 page 54) est réglé sur "PLIIx Music".

*7 Cet élément est sélectionnable lorsque "Surr. Parameter" – "Mode" (1977 page 53) est réglé sur "Cinema" ou "Pro Logic".

*8 Cet élément est sélectionnable lorsque "Surr. Parameter" – "Mode" (17 page 53) est réglé sur "Cinema".

*9 Cet élément est sélectionnable lors de la lecture d'un signal Dolby TrueHD.

*10 Cet élément est sélectionnable lors de la lecture d'un signal Dolby Digital ou DTS.

*11 Cet élément est sélectionnable lors de la lecture d'un signal Dolby Digital ou DTS ou DVD-Audio.

				Surr.F	Parameter (🍞 pag	ge 53)								
Mode surround (1725 page 27)	Height Gain (1297 page 54)	PLIIz Height	AFDM	S Pack	Subwoofor	Mode musica	al PRO LOGIC II/II	x uniquement	Mode musical NEO:6 uniquement	Tone	Audyssey	RESTORER		
		(CP page 54)	* 13 (IZ <u>≇ page 54</u>)	*14 (12 <u>77 page 54</u>)	3.back (127 page 54)	(© <u>age 54</u>)	Panorama (IC <u>P page 53</u>)	Dimension (ICP page 53)	C. Width (IC <u>P page 53</u>)	C. Image (1297 page 53)	(E) page 55)	MultEQ [®] XT (IZ <u>Ppage 55</u>)	Dynamic EQ [®] *18 (© <u>7 page 56</u>)	Dynamic Volume [®] *19 (P <u>Ppage 56</u>)
DIRECT/PURE DIRECT (2 canaux)*1					* 4									
DIRECT/PURE DIRECT (Multicanal)*1														
STEREO										0	0	0	0	0
AULTI CH IN	○*12	0								0	0	0	0	
OLBY PRO LOGIC IIz	0	0								0	0	0	0	0
OLBY PRO LOGIC IIx				0		0	0	0		0	0	0	0	0
OLBY PRO LOGIC II				0		0	0	0		0	0	0	0	0
DTS NEO:6				0					0	0	0	0	0	0
OLBY DIGITAL	○*12	0	0	0						0	0	0	0	
OLBY DIGITAL Plus	○*12	0	0	0						0	0	0	0	
OLBY TrueHD	⊖*12	0	0	0						\bigcirc	0	0	0	
DTS SURROUND	○*12	0	0	0						0	0	0	0	
DTS 96/24	○* ¹²	0	0	0						\bigcirc	0	0	0	
DTS-HD	○* ¹²	0	0	0						0	0	0	0	
DTS Express	⊖*12	0		0						\bigcirc	0	0	0	
AULTI CH STEREO										0	0	0	0	0
ROCK ARENA										⊖*16	0	0	0	0
IAZZ CLUB										0	0	0	0	0
MONO MOVIE										0	0	0	0	0
/IDEO GAME										0	0	0	0	0
MATRIX										0	0	0	0	0

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

0

 \bigcirc

Surround

*1 Lors de la lecture en mode PURE DIRECT, les paramètres surround sont identiques à ceux du mode DIRECT.

*4 Du son sort du subwoofer uniquement quand l'option "Subwoofer Mode" est sur "LFE+Main" (1 page 61).

*12 Cet élément est sélectionnable lorsque "Surr. Parameter" - "PLIIz Height" (1 page 54) est réglé sur "ON".

*13 Si "Speaker Config." – "F.Height" (@ page 61) est réglé sur "None", cet élément n'est pas sélectionnable.
*14 Cet élément est sélectionnable lors de la lecture d'un signal Dolby Digital ou DTS.
*15 Cet élément n'est pas sélectionnable lorsque "Dynamic EQ[®]" (@ page 56) est réglé sur "ON".

VIRTUAL

*16 Dans ce mode surround, les graves sont à +6 dB, et les aigus à +4 dB. (Défaut)
*17 Pour un flux audio HD dont la fréquence d'échantillonnage d'un signal d'entrée est supérieure à 96 kHz, ce paramètre de son n'est pas sélectionnable.
*18 Cet élément n'est pas sélectionnable lorsque "MultEQ[®] XT" (@ page 55) est réglé sur "OFF" ou "Manual".
*19 Cet élément n'est pas sélectionnable lorsque "Dynamic EQ[®]" (@ page 56) est réglé sur "OFF".

*20 Cet élément est sélectionnable lorsque le signal d'entrée est un signal analogique, PCM 48 kHz ou 44,1 kHz.

U Types de signaux d'entrée et modes surround correspondants

Le tableau qui suit fait la synthèse des signaux d'entrée qu'il est possible de lire dans chaque mode surround. Vérifiez le signal audio de la source d'entrée, puis sélectionnez le mode surround.

Symboles utilisés dans le tableau

• Indique le mode surround par défaut.

◎ Indique le mode surround sélectionné quand l'option "AFDM" (1) page 54) est sur "ON".

 \bigcirc Indique le mode surround sélectionnable.

									Types et form	nats du signal	d'entrée					-	
			P	СМ	DT	S-HD			DTS			DC	ILBY		DOLBY	DIGITAL	
Mode surround (rgppage 27)	REMARQUE	ANALOG	PCM (multi canaux)	PCM (2 canaux)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (avec drapeau)	DTS ES MTRX (avec drapeau)	DTS (5.1 canaux)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (avec drapeau)	DOLBY DIGITAL EX (sans drapeau)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4/3 canaux)	DOLBY DIGITAL (2 canaux)
DTS SURROUND																	
DTS-HD MSTR					•											Í	
DTS-HD HI RES																(
DTS ES DSCRT6.1	*1*3							•								Í	
DTS ES MTRX6.1	*1*3								\bullet \odot							(
DTS SURROUND								0	0	•						Í	
DTS 96/24											•					1	
DTS (-HD) + PLIIx CINEMA	*2*3				0	0	0		0	0	0					Í	
DTS (-HD) + PLIIx MUSIC	*1*3				0	0	0		0	0	0					(
DTS (–HD) + PLIIz	*4				0	0	0	0	0	0	0					Í	
DTS EXPRESS																(
DTS (-HD) + NEO:6	*1*3				0	0	0		0	0	0					Í	
DTS NEO:6 CINEMA		0		0												(0
DTS NEO:6 MUSIC		0		0												Í	0
DOLBY SURROUND																(
DOLBY TrueHD																ĺ	
DOLBY DIGITAL+													•			(
DOLBY DIGITAL EX	*1*3													0	0	0	
DOLBY (D+) (HD) +EX	*1*3											0	0			(
DOLBY DIGITAL														0	•		
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx CINEMA	*2*3											0	0		0	0	
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC	*1*3											0	0	0	0	0	
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIz	*4											0	0	0	0	0	
DOLBY PRO LOGIC IIx CINEMA	*1*3	0		0												1	0
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC	*1*3	0		0												(0
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME	*1*3	0		0												Í	0
DOLBY PRO LOGIC IIz	*4	0		0												(0
DOLBY PRO LOGIC II CINEMA		0		0												Í	0
DOLBY PRO LOGIC II MUSIC		0		0													0
DOLBY PRO LOGIC II GAME		0		0													0
DOLBY PRO LOGIC		0		0													0

*1 Si l'option "Speaker Config." – "S.Back" (1) page 60) est sur "None", ce mode surround n'est pas sélectionnable.

*2 Si l'option "Speaker Config." – "S.Back" (1) page 60) est sur "1spkr" ou "None", ce mode surround n'est pas sélectionnable.

*3 Ce mode surround peut être réglé lorsque "Amp Assign" (17 page 60) est réglé sur "NORMAL".

*4 Si l'option "Speaker Config." - "F.Height" (2 page 61) est sur "None", ce mode surround n'est pas sélectionnable.

																	Surround
									Types et form	nats du signal	d'entrée						
			PI	°M	ידח	S-HD				nuto uu orginur		Π					
	DEMADOUE				DI												1
Mode surround (IC <u># page Z7</u>)	KEMAKUUE	ANALOG	PCM (multi canaux)	PCM (2 canaux)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DISES DSCRT (avec drapeau)	MTRX (avec drapeau)	DTS (5.1 canaux)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (avec drapeau)	DOLBY DIGITAL EX (sans drapeau)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4/3 canaux)	DOLBY DIGITAL (2 canaux)
MULTI CH IN																	
MULTI CH IN																	
MULTI CH IN + PLIIx CINEMA	*2*3		0														
MULTI CH IN + PLIIx MUSIC	*1*3		0														
MULTI CH IN + PLIIz	*4		0														
MULTI CH IN + Dolby EX	*1*3		0														
MULTI CH IN 7.1	*3		• (7.1)														
DIRECT																	
DIRECT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PURE DIRECT																	
PURE DIRECT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSP_SIMULATION																	
MULTI CH STEREO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROCK ARENA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JAZZ CLUB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONO MOVIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIDEO GAME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATRIX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIRTUAL	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STEREO	_																
STEREO		•	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 Si l'option "Speaker Config." – "S.Back" (1) page 60) est sur "None", ce mode surround n'est pas sélectionnable.
*2 Si l'option "Speaker Config." – "S.Back" (1) page 60) est sur "1spkr" ou "None", ce mode surround n'est pas sélectionnable.
*3 Ce mode surround peut être réglé lorsque "Amp Assign" (1) page 60) est réglé sur "NORMAL".
*4 Si l'option "Speaker Config." – "F.Height" (1) page 61) est sur "None", ce mode surround n'est pas sélectionnable.

Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur

	Connecteur d'e	entrée			Connecteur de sortie			Menu affiché	
HDMI	COMPONENT	S-VIDE0	VIDEO	HDMI	COMPONENT	VIDEO	HDMI	COMPONENT	VIDEO
×	×	×	×	×	×	×	Seul le menu s'affiche	X	×
×	×	×	0	×	×	○ <vide0></vide0>	Seul le menu s'affiche	×	imes (VIDEO)
×	×	0	×	×	×	⊖ <s-vide0></s-vide0>	Seul le menu s'affiche	×	imes (S-VIDEO)
×	0	×	×	×	○ <component></component>	×	Seul le menu s'affiche	× (COMPONENT)	×
×	0	×	0	×	○ <component></component>	○ <video></video>	Seul le menu s'affiche	imes (component)	imes (VIDEO)
×	0	0	×	×	○ <component></component>	⊖ <s-video></s-video>	Seul le menu s'affiche	× (COMPONENT)	imes (S-VIDEO)
0	×	×	×	⊖ <hdmi></hdmi>	×	×	(HDMI)	×	×
0	×	×	0	⊖ <hdmi></hdmi>	×	○ <vide0></vide0>	(HDMI)	×	imes (VIDEO)
0	×	0	×	⊖ <hdmi></hdmi>	×	○ <s-vide0></s-vide0>	O (HDMI)	×	imes (S-VIDEO)
0	0	×	×	⊖ <hdmi></hdmi>	○ <component></component>	×	(HDMI)	× (COMPONENT)	×
0	0	×	0	⊖ <hdmi></hdmi>	○ <component></component>	○ <vide0></vide0>	(HDMI)	× (COMPONENT)	× (VIDEO)
0	0	0	×	⊖ <hdmi></hdmi>	○ <component></component>	○ <s-video></s-video>	O (HDMI)	× (COMPONENT)	imes (S-VIDEO)

O Entrée de signal vidéo présent

 \bigcirc <> Le signal d'entrée entre les repères <> est émis.

 \bigcirc () Superposé sur l'image indiquée par ().

× Aucune entrée de signal vidéo

Pas de signal vidéo généré

 \times () Seule l'image dans () est lue.

REMARQUE

• Si vous utilisez le menu pendant la lecture d'un contenu vidéo 3D ou d'une résolution de l'ordinateur (par exemple VGA), la vidéo lue est remplacée par l'écran du menu. La vidéo lue n'est pas affichée derrière l'écran du menu.

• Cet appareil n'affiche pas le statut pendant la lecture du contenu vidéo 3D ou de la résolution de l'ordinateur (par exemple VGA).

Explication des termes

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Tout comme la norme "x.v.Color", chacun de ces espaces colorimétriques définit une palette de couleurs disponibles plus large que le modèle traditionnel RGB.

Audyssey Dynamic EQ®

L'option Dynamic EQ[®] résout le problème de la détérioration de la qualité sonore qui accompagne les plus bas niveaux du volume en tenant compte de la perception auditive humaine et de l'acoustique de la pièce. L'option Audyssey Dynamic EQ® fonctionne en tandem avec Audyssey MultEQ® XT pour produire un son équilibré pour tous les auditeurs à tous les niveaux sonores.

Audyssey Dynamic Volume[®]

L'option Dynamic Volume[®] permet de résoudre le problème des variations importantes de niveau de volume entre les programmes de télévision, les spots publicitaires et entre les différences de son des films. L'option Audyssey Dynamic EQ® est intégrée dans l'option Dynamic Volume[®] ce qui permet de régler le volume automatiquement. La réponse des basses percue, l'équilibre tonal, la qualité surround et la clarté du dialogue restent identiques.

Audvssev MultEQ[®] XT

L'option MultEQ[®] XT rectifie les problèmes d'égalisation qui équilibrent les systèmes audios. Ils peuvent ainsi offrir une qualité d'écoute maximale à tous les auditeurs dans une grande zone d'écoute. Sur la base de plusieurs mesures, MultEQ[®] XT calcule une solution d'égalisation qui rectifie les problèmes de temps et de réponse dans la zone d'écoute mais effectue aussi une configuration automatique et complète du système surround.

Auto Lip Sync

Le récepteur est capable de corriger automatiquement le retard entre les sources audio et vidéo si vous le connectez à une télévision compatible avec la fonction synchronisation labiale automatique.

С **Circuit de protection**

Cette fonction est destinée à prévenir les dommages aux composants sur secteur lorsqu'une anomalie, surcharge ou surtension par exemple, survient pour une raison quelconque.

Dans cet appareil, le témoin d'alimentation clignote et l'appareil passe en mode veille lorsqu'une anomalie se produit.



Deep Color

Cette technologie permet l'expression d'un nombre de couleurs plus élevé que les 8 bits traditionnels et une reproduction plus fine des couleurs, proche des couleurs naturelles.

Dolby Digital

Dolby Digital est un format de signal numérique multicanaux développé par Dolby Laboratories.

5.1 canaux sont reproduits au total: 3 canaux avant ("FL", "FR" et "C"), 2 canaux surround ("SL" et "SR") et le canal "LFE" pour les basses fréquences. Grâce à cela, il n'y a pas de diaphonie entre les canaux et un champ sonore réaliste est obtenu avec une impression "tri-dimensionnelle" (sensation de distance, de mouvement et de positionnement). Une impression puissante et réaliste de présence

est également obtenue lors de la lecture de films dans les pièces AV.

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX est un format surround 6.1 canaux proposé par les Dolby Laboratoires qui permet aux utilisateurs de profiter chez eux du format audio "DOLBY DIGITAL SURROUND EX" développé conjointement par les Dolby Laboratoires et Lucas Films.

Les 6.1 canaux de son, y-compris les canaux arrière de surround, procurent un placement du son et une expression de l'espace améliorés.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus est un format de signaux Dolby Digital amélioré compatible avec 7.1 canaux de son numérique discret, qui améliore également la qualité sonore grâce à des meilleures performances de débit. Il est rétrocompatible avec le Dolby Digital classique, ce qui lui permet d'offrir une plus grande flexibilité en fonction du signal source et de l'équipement de reproduction.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II est une technologie de décodage de matrice concue par Dolby Laboratories.

La musique habituelle, comme celle des CD, est encodée en 5-canaux pour obtenir un effet surround excellent.

Les signaux des canaux surround sont convertis en signaux pleine bande et stéréo (avec une réponse en fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz ou plus) pour créer une image sonore "tridimensionnelle" offrant une sensation riche de présence avec toutes les sources stéréo.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx est une version améliorée de la technologie de décodage de matrice Dolby Pro Loaic II.

Les signaux audio enregistrés en 2 canaux sont décodés de facon à obtenir un son naturel avant iusqu'à 7.1 canaux.

Il existe trois modes: "Music" adapté à la lecture de la musique, "Cinema" adapté à la lecture des films et "Game" qui est optimisé pour la lecture des ieux.

Dolby Pro Logic IIz

Dolby Pro Logic IIz introduit une nouvelle dimension dans le Home Entertainment en ajoutant deux haut canaux avant. Compatible avec les contenus stéréo. 5.1 canaux et 7.1 canaux. Dolby Pro Logic IIz apporte une habitabilité améliorée, de la profondeur et de la dimension aux films, la lecture de jeux et de concerts vidéo, tout en gardant une entière intégrité dans le mixage des sources.

Dolby Pro Logic IIz identifie et décode les signaux spatiaux présents naturellement dans tout contenu. redirigeant cette information aux hauts canaux avant, amplifiant ainsi la performance des enceintes surround gauche et droite. Le contenu enregistré avec des informations de haut canal Dolby Pro Logic IIz est encore mieux révélé grâce à une information intelligemment discrète du haut canal apportant une nouvelle dimension excitante au Home Entertainment.

Dolby Pro Logic IIz, avec ses hauts canaux avant, est aussi une alternative idéale pour les intérieurs qui ne peuvent intégrer l'emplacement d'enceintes surround arrière d'un système type 7.1 canaux mais pouvant disposer d'espace sur des étagères permettant l'ajout d'enceintes hautes.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD est une technologie audio haute définition conçue par Dolby Laboratories, qui utilise une technologie de codage sans perte pour reproduire fidèlement le son des masters studio.

Ce format permet de prendre en charge jusqu'à 8 canaux audio avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz et une résolution de 24 bits et jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz et une résolution de 24 bits. Dolby TrueHD est utilisé par les applications qui requièrent une qualité audio très élevée.

DTS

Abréviation de Digital Theater System, un système audio numérique développé par DTS. La lecture de signaux sonores en raccordant ce système à un appareil tel qu'un amplificateur DTS, produit une position de champ sonore précise et un effet sonore réaliste, comme si vous étiez dans un cinéma.

DTS 96/24

DTS 96/24 est un format audio numérique permettant une reproduction sonore de qualité en 5.1 canaux avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz et une quantisation 24 bits sur les DVD-Vidéo.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround est le format surround numérique standard de DTS, Inc., compatible avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 ou 48 kHz et jusqu'à 5.1 canaux de son surround discret numérique.

DTS-ES[™] Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 est un format audio numérique discrete 6.1 canaux qui ajoute un canal surround arrière (SB) au son surround numérique DTS.

Le décodage des signaux audio 5.1 canaux classiques est également possible en fonction du décodeur.

DTS-ES[™] Matrix 6.1

DTS-ES[™] Matrix 6.1 est un format audio numérique discrete 6.1 canaux insérant un canal surround arrière (SB) à l'encodage de matrice par le son surround numérique DTS. Le décodage des signaux audio 5.1 canaux classiques est également possible en fonction du décodeur.

DTS Express

DTS Express est un format audio prenant en charge les faibles débits binaires (max. 5.1-canaux, 24 à 256 kbps).

DTS-HD

Cette technologie audio propose une qualité sonore supérieure et des fonctionnalités améliorées par rapport au système DTS conventionnel et est adoptée en tant qu'audio optionnel pour les Bluray Disc. Cette technologie offre une transmission multicanaux, une vitesse de transfert des données supérieure, une fréquence d'échantillonnage élevée et une lecture audio sans perte. Les Blu-ray Disc prennent en charge un maximum de 7.1 canaux.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio est une version améliorée des formats de signaux DTS, DTS-ES et DTS 96/24, compatible avec des fréquences d'échantillonnage de 96 ou 48 kHz et jusqu'à 7.1 canaux de son numérique discret. Le débit élevé des données permet d'obtenir un son de meilleure qualité. Ce format est entièrement compatible avec les appareils classiques, y compris les données surround numériques DTS 5.1 canaux.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio est un format audio créé par Digital Theater System (DTS). Ce format permet de prendre en charge jusqu'à 8 canaux audio avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz et une résolution de 24 bits et jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz et une résolution de 24 bits. Il est entièrement compatible avec les appareils classiques, y compris les données surround numériques DTS 5.1 canaux.

DTS NEO:6[™] Surround

DTS NEO:6[™] est une technologie de décodage de matrice permettant d'obtenir une reproduction surround 6.1 canaux avec les sources 2 canaux. Il inclut "DTS NEO:6 Cinema", qui convient à la lecture des films et "DTS NEO:6 Music", qui convient à la lecture de musique.

Fréquence d'échantillonnage

F

L'échantillonnage consiste à effectuer une lecture d'une onde sonore (signal analogique) à intervalles réguliers et à exprimer la hauteur de l'onde lors de chaque lecture dans un format numérisé (produisant un signal numérigue).

Le nombre de lectures effectuées en une seconde est appelée "fréquence d'échantillonnage". Plus cette valeur est grande, plus le son reproduit est proche du son original.

G

Gamme dynamique

La différence entre le niveau sonore non déformé maximum et le niveau sonore minimum perceptible du bruit émis par l'appareil.

H HDCP

Lors de la transmission de signaux numériques entre plusieurs appareils, cette technologie de protection des droits d'auteur crypte les signaux pour empêcher la copie illicite du contenu. **HDMI**

Abréviation de High-Definition Multimedia Interface, une interface numérique audio-vidéo pouvant être connectée à une télévision ou à un amplificateur. Les signaux vidéo et audio peuvent être raccordés à l'aide d'1 seul câble.

Impédance des enceintes

C'est une valeur de résistance en courant alternatif, indiquée en Ω (ohms). Une puissance supérieure peut être obtenue avec cette valeur plus faible.

LFE

Abréviation de Low Frequency Effect, un canal de sortie accentuant l'effet de basse fréquence sonore. Le son surround est intensifié par la production de basses profondes de 20 Hz à 120 Hz.



Mixage réducteur

Cette fonction réduit le nombre de canaux ambiophoniques pour la lecture des données.

MAIN ZONE

La pièce dans laquelle se trouve l'appareil est appelée MAIN ZONE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Il s'agit d'un format de compression des données audio normalisé au plan international qui utilise la norme de compression vidéo "MPEG-1". Il compresse le volume de données à environ un onzième de sa taille initiale tout en conservant une qualité de son équivalente à celle d'un CD musical. **MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4**

Ce sont les noms de différentes normes de format de compression numérique utilisées pour le codage des signaux vidéo et audio. Les normes vidéo sont notamment "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC". Les normes audio sont notamment "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC".

Progressif (balayage séquentiel)

Ρ

Il s'agit d'un système de balayage du signal vidéo permettant d'afficher 1 trame de vidéo comme une image. Ce système restitue des images avec moins

de bruit de fond comparé au système entrelacé.

S

sYCC601 color

Tout comme la norme "x.v.Color", chacun de ces espaces colorimétriques définit une palette de couleurs disponibles plus large que le modèle traditionnel RGB.

Х

Ζ

x.v.Color

Cette fonction permet aux téléviseurs haute définition d'afficher les couleurs avec une plus grande précision. Elle permet l'affichage de couleurs vives et naturelles. "x.v.Color" est une margue déposée de Sony.

ZONE2

L'appareil peut être utilisé dans une autre pièce que celle dans laquelle il est installé (MAIN ZONE) (lecture en ZONE2). La pièce permettant la lecture en ZONE2 est appelée ZONE2.

Dépistage des pannes

Si un problème se produit, vérifiez d'abord les points suivants:

1. Les connexions sont-elles correctes ?

2. L'appareil est-il utilisé conformément aux descriptions du manuel de l'utilisateur ?

3. Les autres composants fonctionnent-ils correctement ?

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points énumérés dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, il s'agit peut-être d'un dysfonctionnement.

Dans ce cas, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur.

[Général]

Symptôme	Cause/Solution	Page
L'appareil ne s'allume pas.	 Vérifiez que la fiche d'alimentation est correctement introduite dans la prise murale. 	<u>5</u>
	• Le circuit de protection est actif. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique, attendez 5 à 10 secondes, puis réintroduisez- la dans la prise.	<u>92</u>
L'écran est éteint.	 Paramétrez l'option "Dimmer" du menu sur tout autre choix que "OFF". 	<u>66</u>
Le témoin d'alimentation clignote en rouge à	 La température a augmenté à l'intérieur de l'appareil. Veuillez couper l'alimentation une fois, et la réactiver une fois la température suffisamment descendue. 	_
intervalles d'environ 2 secondes.	Veuillez réinstaller cet appareil dans un endroit bien ventilé.	_
Le témoin d'alimentation	 Veuillez utiliser les enceintes ayant l'impédance appropriée. 	<u> 6</u> , <u>34</u>
clignote en rouge à intervalles d'environ 0,5 seconde.	• Le câble d'enceinte est en court-circuit (contact). Vrillez fermement le fil conducteur du câble d'enceinte, puis rebranchez-le à la borne d'enceinte.	<u> </u>
À la mise sous tension, le témoin d'alimentation	• Le circuit de l'amplificateur de cet appareil est défaillant. Coupez l'alimentation et contactez le conseiller du service DENON.	-
intervalles d'environ 0,5 seconde.		
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Réinitialisez le microprocesseur.	<u>96</u>

(HDMI)

Symptôme	Cause/Solution	Page
Aucun signal audio n'est transmis avec la connexion HDMI.	 Vérifiez la connexion des connecteurs HDMI. Pour diffuser un flux audio HDMI par les enceintes, paramétrez l'option "HDMI Audio Out" du menu sur "AMP". 	<u>7</u> <u>63</u>
	 Pour diffuser un flux audio HDMI par la TV, paramétrez l'option "HDMI Audio Out" du menu sur "TV". 	<u>63</u>
Aucun signal vidéo n'est transmis avec la connexion HDMI.	 Vérifiez la connexion des connecteurs HDMI. Réglez la source d'entrée de façon à la faire correspondre à la borne HDMI connectée. 	<u>7</u> 7, <u>20</u>
	 Vérifiez que le téléviseur est compatible avec le système de protection des droits d'auteur (HDCP). Si l'appareil est connecté à un matériel non compatible avec le système HDCP, le signal vidéo ne sera pas correctement transmis. 	<u>6</u>
Lorsque l'on effectue les opérations suivantes sur des appareils compatibles avec la commande HDMI, les mêmes opérations ont lieu sur cet appareil. • Mise en marche/ arrêt • Commutation des dispositifs de sortie audio • Réglage du volume • Commutation de la source d'entrée	 Paramétrez l'option "HDMI Control" du menu sur "OFF". De plus, si vous ne voulez pas lier l'opération de mise hors tension avec les appareils compatibles avec la commande HDMI, réglez l'option "P.Off Control" du menu sur "OFF". 	<u>41, 63</u>

[Vidéo]

Symptôme	Cause/Solution	Page
Aucune image ne	Vérifiez la connexion du téléviseur.	<u> 3</u>
s'affiche.	Réglez l'entrée TV correctement.	3

[Audio]

Symptôme	Cause/Solution	Page
Pas de signal audio.	• Vérifiez les connexions de tous les appareils.	<u>, 8, 3</u> , <u>7, 8, 9</u> , <u>10, 11, 12</u>
	Vérifiez les connexions et configurations des enceintes.	<u>6</u> , <u>34</u> , <u>35</u> , <u>36</u> , <u>37</u> , <u>38</u> , <u>39</u>
	Vérifiez que le matériel audio est sous tension.	-
	Ajustez le volume principal. Appulaz la mada da sourdina.	<u>21</u> , <u>45</u>
	Alfinitez le mode de source d'entrée adapté Sélectionnez une source d'entrée adapté	<u>21</u> , <u>45</u> 20, 45
	 Sélectionnez un mode d'entrée adapté. 	<u>20</u> , <u>45</u> 72
	• Débranchez le casque audio. Aucun son n'est transmis depuis les enceintes quand le casque est branché.	81
Aucun son n'est émis par les enceintes surround.	Vérifiez que les enceintes surround sont branchées sur les bornes SURROUND.	_
Aucun son n'est émis par l'enceinte	Vérifiez si "Amp Assign" est bien réglé pour émettre le son depuis les enceintes arrière surround	<u>60</u>
surround arrière.	 Paramétrez l'option "Speaker Config." – "S.Back" du menu sur tout autre choix que "None" 	<u>60</u>
	Paramétrez l'option "Surr. Parameter" – "S.Back" du menu sur tout autre choix que "OEE"	<u>54</u>
	 Réglez le mode surround sur une option autre que "STEREO" et "VIRTUAL". 	<u>27</u>
L'enceinte avant-haut ne produit aucun	 Paramétrez l'option "Surr. Parameter" – "PLIIz Height" du menu sur le choix "ON". 	<u>54</u>
son.	• Vérifiez si "Amp Assign" est bien réglé pour émettre le son depuis les enceintes avant hautes.	<u>60</u>
	 Paramétrez l'option "Speaker Config." – "F.Height" du menu sur tout autre choix que "None". 	<u>61</u>
Aucun son n'est émis par le	Vérifiez les connexions du subwoofer.	<u><u>6</u>, 34, 35, 36</u>
subwoofer.		37, 38
	Allumez le subwoofer.	_
	 Paramétrez l'option "Speaker Config." – "Subwoofer" du menu sur le choix "Yes". 	<u>60</u>
	• Si les options "Front" et "Center" de "Speaker Config." sont réglées sur "Large" et que "Subwoofer Mode" est réglé sur "LFE", il se peut que les subwoofers n'émettent aucun son, suivant le signal d'entrée ou le mode surround sélectionné.	<u>60</u> , <u>61</u>
Le son DTS n'est pas émis.	• Paramétrez l'option "Decode Mode" du menu sur le choix "Auto" ou "DTS".	<u>72</u>

Symptôme	Cause/Solution	Page
Les signaux audio Dolby TrueHD, DTS- HD, Dolby Digital Plus ne sont pas émis.	Effectuez les connexions HDMI.	7
Impossible de sélectionner le mode Dolby PLII ou le mode DTS NEO:6.	 Vérifiez que les paramètres "Speaker Config." – "Center" ou "Surround" sont réglés sur une option autre que "None". Si vous utilisez un système d'enceintes 2.0/2.1 canaux, ce mode surround n'est pas disponible. 	<u>60</u>
	 Si vous utilisez un casque, Dolby PLII ou DTS NEO:6 ne sont pas sélectionnables. 	-
Impossible de	Choisissez un mode surround autre que "DIRECT" ou "PURE DIRECT"	<u>27</u>
Audyssey MultEQ [®] XT, Audyssey Dynamic EQ [®] et Audyssey Dynamic Volume [®] .	 Si vous utilisez un casque audio, MultEQ[®] XT, Dynamic EQ[®] et Dynamic Volume[®] ne sont pas disponibles. 	-
Impossible de sélectionner Dynamic EQ [®] et Dynamic Volume [®] .	• Lancez "Audyssey [®] Auto Setup".	<u>13</u> , <u>39</u>
Impossible de sélectionner RESTORER.	 Vérifiez que l'appareil reçoit un signal analogique ou un signal PCM (fs=44,1/48 kHz). Pour la lecture des signaux multi-canaux tels que Dolby Digital ou les signaux surround DTS, la fonction RESTORER est inopérante. 	<u>57</u>
	Choisissez un mode surround autre que "DIRECT" ou "PURE DIRECT".	27

(Radio)

Symptôme	Cause/Solution	Page
La réception est	Changez l'orientation ou la position de l'antenne.	11
défaillante ou il	• Éloignez l'antenne à boucle AM de l'appareil.	<u>11</u>
y a beaucoup de	• Utilisez une antenne extérieure FM.	<u>11</u>
parasites ou de distorsion.	• Éloignez l'antenne des autres câbles de connexion.	<u>11</u>

[Dock de contrôle pour iPod]

Symptôme	Cause/Solution	Page
Impossible de lire	• Vérifiez les connexions de l'iPod.	<u>10</u>
l'iPod.	 Insérez l'adaptateur secteur du dock de contrôle pour iPod dans la prise murale. 	-
	 Basculez la source d'entrée sur "DOCK". 	<u>20</u>

[iPod]

Symptôme	Cause/Solution	Page
Les noms de fichier ne s'affichent pas correctement ("", etc.).	• Les caractères utilisés ne peuvent pas être affichés. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Sur cet appareil, les caractères qui ne peuvent pas être affichés sont remplacés par "." (points de suspension).	_

[Télécommande]

Symptôme	Cause/Solution	Page
Impossible de	• Les piles sont usées. Remplacez-les par des piles neuves.	<u>85</u>
commander l'appareil avec la	 Faites fonctionner la télécommande à une distance d'environ 23 ft/7 m de cet appareil et à un angle de 30°. 	<u>85</u>
télécommande.	Retirez tout obstacle se trouvant entre cet appareil et la télécommande.	<u>85</u>
	 Insérez les piles en respectant la polarité indiquée par les repères ⊕ et ⊖. 	<u>85</u>
	 Le capteur de télécommande de l'appareil est exposé à une forte lumière (soleil, lampe fluorescente de type inverseur, etc.). Déplacez l'appareil afin que le capteur de télécommande ne soit plus exposé à une forte lumière. 	<u>85</u>
	• Le réglage ZONE SELECT n'est pas correct. Appuyez sur ZONE SELECT pour sélectionner la zone à utiliser.	<u>74</u>
	• Le mode de fonctionnement ne correspond pas aux réglages de l'appareil à utiliser. Vérifiez le mode de fonctionnement.	<u>74</u>

Réinitialisation du microprocesseur

Effectuez cette procédure si l'affichage est anormal ou si aucune opération ne peut être effectuée. Lorsque le microprocesseur est réinitialisé, tous les réglages sont ramenés à leur valeur par défaut.



ø

Si à l'étape 3 l'affichage ne clignote pas à intervalles d'environ 1 seconde, recommencez à partir de l'étape 1.

Specifications

Section audio		Section tuner	[FM]	[AM]
 Amplificateur de puissance 			(Remarque: μ V à 75 Ω /ohms, 0 dBf = 1 x 10 ⁻¹⁵	
Puissance nominale:	Avant:		VV)	
	90 W + 90 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz avec 0,08 % T.H.D.)	Plage de réception:	87,5 MHz – 107,9 MHz	520 kHz – 1710 kHz
	125 W + 125 W (6 Ω, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)	Sensibilité utile:	1,2 μV (12,8 dBf)	18 μV
	Centrale:	Sensibilité seuil 50 dB:	MONO 2,8 µV (20,2 dBf)	
	90 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz avec 0,08 % T.H.D.) 125 W (6 Ω, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)	S/B:	MONO 70 dB (IHF-A chargée, mode DIREC STEREO 67 dB (IHF-A chargée, mode DIREC	CT) CT)
	Surround:	Distorsion harmonique totale (à 1 kHz	: MONO 0,7 %	
	90 W + 90 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz avec 0,08 % T.H.D.) 125 W + 125 W (6 Ω, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)		STEREO 1,0 %	
	Surround arrière:	🖵 Généralités		
	90 W + 90 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz avec 0,08 % T.H.D.) 125 W + 125 W (6 Ω. 1 kHz avec 0.7 % T.H.D.)	Alimentation:	CA 120 V, 60 Hz	
Bornes de sortie:	6 – 16 Ω	oonsonmation.	0.1 W (veille)	
Analogique			3,0 W (CEC veille)	
Sensibilité d'entrée / Impédance d'entrée:	200 mV/47 kΩ			
Réponse en fréquence:	10 Hz – 100 kHz – +1, –3 dB (mode DIRECT)	Pour des raisons d'amélioration, les ca	aractéristiques et l'apparence sont susce	eptibles d'être modifiées
S/B:	100 dB (IHF-A chargée, mode DIRECT)	sans avertissement préalable.		
🖵 Section vidéo				
 Bornes vidéo standard 				
Niveau d'entrée / sortie et impédance:	1 Vn-n 75 0			
Réponse en fréquence:	5 Hz = 10 MHz = 0 = 3 dB			
Borne vidéo composante couleur				
Niveau d'entrée / sortie et impédance:	Signal Y (luminosité) — 1 Vp-p, 75 Ω Signal P _B / C _B — 0,7 Vp-p, 75 Ω			
_, _,	Signal Pr / Cr — 0,7 Vp-p, 75 Ω			
Réponse en fréquence:	5 Hz – 60 MHz — 0, –3 dB			

Index

Chiffres	
2.1 canaux	37
2ch Direct/Stereo	64
3D	6
6.1 canaux ·····	33, 36
7.1 canaux	34, 35

🐨 A

A/B avant (connexion)
Accessoires1
Adjust Channel
Adobe RGB color / Adobe YCC601 color92
AFDM 54
Affichage
Amp Assign
Antenne à boucle AM11
Antenne intérieure FM11
ARC
Audio Adjust
Audio Delay
Audio Setup
Audyssey [®] Auto Setup
Audyssey Dynamic EQ [®]
Audyssey Dynamic Volume [®]
Audyssey MultEQ [®] XT
Audyssey Settings
Auto Lip Sync
Auto Preset
Auto Setup 13, 39
Auto Surround

🕼 B

Bass ·····	55
Bass Setting	61

C 🕼

Câble	
Câble audio9,	, 10, 11
Câble HDMI ·····	
Câble numérique coaxial	g
Câble optique	8
Câble vidéo	8, 9, 10
Câble vidéo composante	8, 9

Caractères ······ 50	
Casque audio······81	
Channel Level······43, 62	
C.Image53	
Cinema EQ	
Circuit de protection92	
Codes préréglage66, 75	
Commande HDMI	
Condensation ······2	
Connexion	
Antenne	
Caméscope numérique······7, 10	
Commande d'un boîtier7, 9	
Console de jeux7	
Dispositif de commande externe	
Dock de contrôle pour iPod10	
Enceinte	
HDMI	
Lecteur Blu-ray7, 9	
Lecteur CD	
Lecteur DVD7, 9	
Tuner satellite	
TV7, 8	
TV par câble	
Content Type	
Coupure temporaire du son21	
Crossover Frea62	
Curve Copy	
C.Width	
r D	
D.Comp 53	
Decode Mode	

D.Comp	
Decode Mode ·····	72
Deep Color	6, 92
Delay Time	
Dépistage des pannes	
Dimension	
Dimmer	
Distance	61
Dolby	
Dolby Digital	
Dolby Digital EX	
Dolby Digital Plus	
Dolby Pro Logic II	
Dolby Pro Logic IIx	
Dolby Pro Logic IIz	32, 92
Dolby TrueHD	
Double amplificateur	20

DTS92DTS 96/2492DTS Digital Surround92DTS-ES Discrete 6.192DTS-ES Matrix 6.192DTS-ES Matrix 6.193DTS-HD93DTS-HD High Resolution Audio93DTS-HD Master Audio93DTS NEO:6™ Surround93Dynamic EQ[®]56Dynamic Volume[®]56

©7 €

Effect Level
Enceinte avant-haut······ 33, 35
Enceintes
Configuration13, 39
Connexion
Installation32
Enceinte surround arrière
EQ Customize

🕼 F

F.Height 61 FM/AM 25 Fonction fader 43
Fréquence d'échantillonnage93 Front Sp Setup62

🐨 G

Gamme dynamique	93
GUI6	66

I 🖉 🖁

HDCP	93
HDMI6,	93
HDMI 1.4a	6
HDMI Audio Out ·····	· 63
HDMI Control	· 63
HDMI Setup ·····	· 63
Height Gain	- 54

T

Impédance des enceintes
Information
Audio Signal 58
Auto Surround58
HDMI Information 58
Preset Channel
Quick Select58
Status58
Input Assign 70
Input Mode······72
Input Setup
iPod PLAY

ſ₽L

-	
Language 6	7
Lch Level	5
Lecture	
Directe30	0
FM/AM2	5
iPod (Dock de contrôle pour iPod)22	2
Lecteur Blu-ray2	1
Lecteur CD······2	1
Lecteur DVD2	1
Pure direct ······30	0
Stéréo ······30	0
ZONE2 4!	5
LFE	3

1 T

MAIN ZONE	93
Manual EQ	57
Marques commerciales	36
Master volume6	66
Message d'erreur (Réglage auto) 1	8
Minuterie sommeil	16
Mixage réducteur	93
Mode 5	53
Mode d'écoute2	27
Mode Navigation	22
Mode surround	37
Mode Télécommande	22
MP39	93
MPEG ····································	93
MultEQ [®] XT 5	55
Mute Level6	65

E 0

Option Setup
Dimmer66
GUI66
Quick Select Name
Remote Setup Guide66
Setup Lock66
Source Delete
Volume Control
Zone Rename

🐨 P

Panneau arrière	83
Panneau avant	81
Panorama	53
Parameter Check	19
Plan du menu de l'interface graphique	47
Playback Mode (Dock de contrôle pour iPod)	73
PLIIz Height	54
P. Off Control	63
Position d'écoute	13
Power On Level	65
Préréglage des stations radio	25
Preset Name	69
Preset Skip	69
Progressif	93

@ 0

Quick Sel.Name	
----------------	--

🖅 **R**

<pre></pre>	65
leference Offset	56
léglage du subwoofer	14
léglage du télécommande	14, 39
léglage du volume principal	21
léinitialisation du microprocesseur	96
lemote Setup Guide	66
lename	72
lepeat ······	73
ESTORER	57
loom Size	53

🕼 S

Saisie de caractères50
S.Back
Screensaver
Sélection de la source d'entrée
Sélection rapide
Setup Lock66
Shuffle73

🕼 🛛

Télécommande ······74, 84
Commande des composants77
Enregistrement des codes de préréglage75
Insertion des piles85
Utiliser le matériel AV74
Tone 55
Tone Control55
Treble ······ 55

r V

Video
Video Mode······71
Video Select71
Volume Control65
Volume Display65
Volume Limit ······65

CT X

x.v.Color

r Z

ZONE245, 82, 93
ZONE2 Setup ······65
Zone Rename

Dimensions





D&M Holdings Inc. 3520 10050 000D