Read me first

Quick start guide

DENON[®]

PMA-A110



Bienvenido

Gracias por elegir un amplificador Denon. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su amplificador.

Antes de empezar

Contenido de la caja



EN

Elementos requeridos para la instalación







Reproductor de CD

Sistemas de altavoces

Cable para altavoz

Opcional





Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Configuración

El proceso de configuración consta de seis pasos.



- Instalación de las pilas en el mando a distancia
- 2

6

- Conecte los altavoces al PMA-A110
- 3 Conecte el reproductor de CD al PMA-A110
- 4 Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente
- 5 Inicie la reproducción el CD

Escuche el audio del ordenador a través de USB-DAC 1) Instale el software de controlador de Windows 2) Conexión al PC o Mac 3) Escuche audio del PC o Mac



Instalación de las pilas en el mando a distancia



2

Conecte los altavoces al PMA-A110



FR

EN



Conecte el reproductor de CD al PMA-A110



4

Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente



EN

5

1

Inicie la reproducción el CD

Pulse el botón de alimentación. Gire VOLUME en la unidad principal para ajustar el volumen hasta el nivel más bajo antes de encender la unidad.



 $\overline{}$

INPUT SELECT

 \sim

2 Ajuste la fuente de entrada en "CD". En la pantalla de la unidad se muestra la indicación "CD".





4 Ajuste el volumen.



Escuche el audio del ordenador a través de USB-DAC

Instale el software de controlador de Windows

NOTA

La instalación del software del controlador no es necesaria en los siguientes casos.

- Cuando no reproduce la música de un PC con el USB-DAC de esta unidad.
- Cuando utiliza un sistema operativo macOS.

El software de controlador no se puede instalar correctamente si el ordenador está conectado a la unidad mediante un cable USB. Si la unidad y el ordenador están conectados a través de un cable USB y el ordenador se ha encendido antes de realizar la instalación, desconecte el cable USB y reinicie el ordenador.

Windows OS

Requisitos del sistema : Windows 8.1 o Windows 10

Descargue en su ordenador el controlador dedicado de la sección "Download" de la página del reproductor PMA-A110 en el sitio web de Denon (https://www.denon.com/).

Extraiga el archivo descargado y haga doble clic en el archivo exe.

- **3** Instale el controlador.
 - ① Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.
 - 2 Haga clic en "OK".



- ③ Aparece el menú del asistente. Siga las instrucciones en pantalla.
- ④ Una vez finalizado el asistente, haga clic en "Sí".



NOTA

Consulte la sección de preguntas frecuentes de **www.denon.com** si experimenta cualquier problema con la reproducción de audio procedente de su ordenador a través del PMA-A110. También puede consultar las páginas de ayuda de la aplicación de reproducción de audio.





Conexión al PC o Mac



3 Escuche audio del PC o Mac

Encendido.

2 Pulse INPUT SELECT para cambiar la fuente de entrada a "USB-DAC".





3 Ajuste el destino de la seña de audio a esta unidad en el ordenador.

Windows OS

- Haga clic en el botón "Iniciar" y haga clic en "Panel de control" en el ordenador.
 - Aparece la lista de ajustes del panel de control.
- (2) Haga clic en el icono "Sonido".
 - Aparece la ventana del menú de sonido.

- ③ Compruebe que haya una marca de verificación junto a "Dispositivo predeterminado" en la opción "PMA-A110" de la pestaña "Reproducción".
 - Si hay una marca de verificación para un dispositivo diferente, haga clic en "PMA-A110" y en "Predeterminar".
- ④ Seleccione "PMA-A110" y haga clic en "Propiedades".
 - Aparece la ventana de propiedades de la PMA-A110.



- (5) Haga clic en la pestaña "Opciones avanzadas".
- (6) Seleccione la velocidad de muestreo y la frecuencia de bits que desee aplicar al convertidor D/A.
 - Se recomienda que se seleccione "canal 2, 32 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)".
- Haga clic en "Aplicar".
- (8) Haga clic en "Probar".
 - Compruebe que el audio que se reproduce a través de esta unidad procede del ordenador.



macOS

Requisitos del sistema: macOS 10.13, 10.14 y 10.15

- ① Desplace el cursor hasta "Ir" en la pantalla del ordenador y luego haga clic en "Utilidades".
 - Se muestra la lista de usos.
- 2 Haga doble clic en "Configuración de Audio MIDI".
 - Se visualiza la ventana "Dispositivos de audio".
- ③ Compruebe que "Utilice este dispositivo para la salida de sonido" esté marcado en "PMA-A110".
 - Si hubiera marcado un dispositivo diferente, haga clic con el botón derecho en "PMA-A110" y, a continuación, seleccione "Utilice este dispositivo para la salida de sonido".



- ④ Seleccione el formato "PMA-A110".
 - Normalmente se recomienda ajustar el formato a "384000,0 Hz" y "2 canales/32 bits, entero".



5 Salir de Configuración de Audio MIDI.

ES

Manual del usuario

 Consulte el manual de la web para obtener información sobre otras funciones y detalles del procedimiento de funcionamiento. manuals.denon.com/PMAA110/NA/ES/



Manual en línea

0-0



Puede que tenga que seleccionar ajustes adicionales para la salida de audio al PMA-A110 en su aplicación de reproductor avanzado de audio. Consulte el manual de usuario de su aplicación.

4 Utilice sus aplicaciones de música favoritas de un PC o Mac, para

 Para disfrutar de una reproducción de audio de alta resolución necesitará adquirir un software de reproductor avanzado de audio

reproducir audio a través del PMA-A110.

tal como JRiver Media Center o Audirvana.

- Para obtener más información, visite www.denon.com



www.denon.com

Printed in Japan 5411 11853 00AD © 2020 Sound United. All Rights Reserved.