

DENON®

CEOL

Network CD Receiver RCD-N12

かんたん スタート ガイド

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書)



取扱説明書



安全にお使いいただく
ために



電波に関するご注意



保証書



CEOL



電源コード
(本機専用)



HDMI®ケーブル



リモコン
(RC-1255)



単4形乾電池 (2本)



FM室内アンテナ



AMループアンテナ



設定に必要なもの

スピーカー



スピーカーケーブル



モバイル機器



無線ルーターおよび
インターネット接続




オプション

テレビ




LANケーブル



1 接続する

- 1 左右のスピーカークーブルをCEOLに接続する。



- 2 CEOLの電源コードをコンセントに接続する。


- 3 リモコンに乾電池を入れる。
- 乾電池を取り外す際には、逆の手順でおこなってください。

2 テレビを接続する（オプション）

- 1 お使いのテレビの“ARC”または“eARC”と表示されたHDMI端子にHDMIケーブルの一方の端子を接続する。
本機はeARC機能に対応していませんが、テレビのeARC対応HDMI端子に接続することでARC機能を使用できます。
- 2 HDMIケーブルのもう一方の端子を本機のHDMI端子に接続する。

ご注意

- テレビとの接続では、テレビの音声やテレビに接続されたHDMI機器などの音声を本機に入力します。本機は映像出力をおこないません。
- テレビの設定で、出力する音声フォーマットが2ch PCMに設定されているか確認してください。Dolby DigitalやDTS音声フォーマットには対応していません。




3

有線LANネットワークに接続する（オプション）

本機を有線LANでホームネットワークに接続する場合は、市販のLANケーブルを使用して、本機とルーターを接続してください。
無線LANで接続する場合は、LANケーブルを外してください。



- 次のステップ（ステップ4）では、無線LANネットワークに接続する方法を説明します。



4 HEOSアプリで本機のセットアップをおこなう

はじめてHEOS機能搭載機器をセットアップする場合

- 1 Appストア、Google PlayストアまたはAmazonアプリストアで“HEOS”を検索し、iOS用またはAndroid用のHEOSアプリをダウンロードする。




- 2 HEOSアプリを起動し、画面の指示に従って操作する。




HEOS機能搭載機器をセットアップし、ネットワークに接続したことがある場合

すでにHEOSアプリをお持ちで、少なくとも1台のHEOS機能搭載機器をセットアップされている場合は、次の手順で本機を無線LANネットワークに追加してください。

- 1 “ホーム”メニュー画面右上の設定アイコン  をタップする。
“設定”メニューが表示されます。



- 2 HEOSアプリの“設定”メニューから“デバイスの追加”を選び、画面の指示に従って操作する。



- 本機を無線LANネットワークに接続する手順で、本機リアパネルのCONNECTボタンを使用します。ネットワークの設定が完了するまで、CONNECTボタンを押せる場所に本機を設置してください。CONNECTボタンを押せない場合、リモコンのHEOSボタンでも操作できます。CONNECTボタンの代わりにHEOSボタンを2秒以上長押ししてください。

5 音楽を楽しむ

インターネットラジオを楽しむ


- 1 INTERNET RADIOを押す。
- 2 再生したい放送局を選び、ENTERを押す。
- 3 “すぐに再生”を選び、ENTERを押す。



- お手持ちのデバイスでHEOSアプリを使い、お気に入りのTuneInラジオ局を選んで再生することもできます。

Apple AirPlayで音楽を楽しむ


- 1 コントロールセンターを開き、オーディオのカード内にあるAirPlayアイコンをタップする。
- 2 AirPlayデバイスのリストが表示されたら、“Denon CEOL”を選ぶ。
- 3 iPhone、iPod touch、iPadまたはMacの曲を再生する。




- iOSデバイスで使っているアプリから、AirPlayを使って再生することもできます。アプリを起動してAirPlayのアイコンをタップし、再生したい機器やスピーカーをタップしてください。

Bluetoothで音楽を楽しむ

- 1** Bluetoothを押して、入力ソースを“Bluetooth”に切り替える。
はじめてご使用になる場合は、自動的にペアリングモードになります。




- 2** BluetoothデバイスのBluetooth機能をオンにする。



- 3** Bluetoothデバイス一覧から“Denon CEOL”を選ぶ。



- 4** Bluetoothデバイスのお好みのアプリを使って音楽を再生する。



- 他のBluetoothデバイスとペアリングする場合は、リモコンのBluetoothボタンを3秒以上長押ししてください。


取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。
タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを
入力してください。

manuals.denon.com/RCDN12/JP/JA/



オンラインマニュアル



登録商標について



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、DEI Sales, Inc.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。



Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

無線LANの互換性接続を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストを合格していることを示します。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。



App Store®は、米国およびその他の国における登録商標です。



Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。



当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

 **0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801**

FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 10 : 00 ~ 18 : 00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。
<https://www.denon.jp/ja-jp/support/home>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<https://www.denon.jp/ja-jp/contact-us>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 **0570 (666) 811**

- 受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  **0466 (86) 9520**
 - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認ください。
https://www.denon.jp/ja-jp/support/service_network
 - 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。
お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル

Printed in China 5411 12063 10AS
© 2023 DEI Sales, Inc. All Rights Reserved.